

L'CREST

携帯キャッシュボックス M・L

取扱説明書

- 鍵は、必ず本製品以外の場所で保管してください。
- また、合鍵も、同じく、本製品以外の場所で保管してください。



カギ



レバー

解錠方法

1. 時計周りに回してください。
2. レバーを押し下げると、蓋が開きます。

施錠方法

1. 反時計周りに回してください。

⚠ 注意

蓋が開いている時でも、鍵を施錠位置(タテ)に合わせ、蓋を閉じればそのまま施錠されます。

鍵は、必ず本製品以外のところに保管してください。

注意事項

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品は、耐水耐火性能はございません。
- 本製品は、あくまでも一時的な保管金庫としてご使用ください。
- 施錠状態で、無理にレバーを押さないでください。破損の原因になります。
- 本製品を動かす際は、きちんと周りを確認して、ハンドルをしっかり持って動かしてください。
- 蓋と本体の間に、指などはさまないように注意してください。
- 廃棄の際は、お住まいの市町村・自治体に従ってください。

JAN/M: 4920501787094 L: 4920501787100

株式会社 コメリ

〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 Tel.025-371-4805 Made in Taiwan