

※ 定格荷重を超える力をかけないでください。

- ※ -5℃~40℃で、雨のかからない屋内で使用してください。
- ※ 連続して5分間使用した場合、3分間あけてから使用してください。

/ 作業工具と物流機器

オーエッチ工業株式会社

http://www.ohnet.co.jp/

