

お手入れ方法

使用後はすぐにお手入れをしてください。

1. 駆動部・チューブを洗浄します。

※スライダーを組み立てた状態のままお手入れをしてください。

- ①一度駆動部とポンプ部をはずし、桶の水を捨て、少量の食器用洗剤と水を入れ
駆動部とポンプ部を取り付けてスイッチを入れ、5分ほど水を流します。

△注意 ※チューブをポンプ部から抜く際に水がこぼれる場合があります。

- ②桶の水を捨てて泡を洗い落とし、再度水を入れ、水を流してください。

- ③洗剤の泡が消えるまで②を繰り返してください。

2. 部品を分解し、駆動部・ポンプ部以外の部品を洗浄します。

食器用洗剤をスポンジに付けて洗いすすいでください。

△注意 ※チューブからチューブキャップを無理やり外さないでください。次に使
用する際、水漏れする原因になります。

3. 駆動部・ポンプ部の電池を抜いて固く絞ったふきん等で拭き、 乾いたふきん等で水気を拭き取ってください。

4. すべての部品の水気を拭き取り完全に乾燥させてから箱に入れ て、湿気を避けて保管してください。

△注意 必ず電池を抜いて保管してください。

箱に入る手順



△お手入れの際の注意

※食器洗い乾燥機等は使用しないでください。

※熱湯消毒・煮沸消毒はしないでください。変形や変色の原因になります。

※駆動部・ポンプ部は絶対に丸洗いしないでください。故障の原因になります。

※お湯を流さないでください。変形や変色の原因になります。

※部品を紛失させないよう注意してください。

※シンナー、ベンジン、たわし、磨き粉等は使用しないでください。

※塩素系漂白剤は使用しないでください。