

## お手入れ方法

製品の汚れは水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように拭き取った後、から拭きしてください。塩素系、酸性タイプの洗剤や薬品、漂白剤をかけたりしないでください。製品の劣化や変色の原因になり

## こんな時は

### 開閉蓋が開かない

- 開閉蓋裏の電源ボタンが「I」側になっているか確認してください。
- 電池、電池ボックスの方向が正しいかどうかを確認してください。
- 新しい電池に交換してください。
- 乾いた布でセンサー部分を拭いてください。

### 開閉蓋が閉まらない

- センサー範囲内に物がなにか確認してください。
- 電源ボタンを押して、再作動させてください。
- 乾いた布でセンサー部分を拭いてください。

### 開閉蓋の動きが遅い

- 新しい電池に交換してください。

センサー付ペール 15L  
4920501594753

### 家庭用品品質表示法に基づく表示

原料樹脂	ポリプロピレン	本体寸法	(約)幅250×奥行250×高さ325mm
耐熱温度	90℃	本体重量	(約)1.3kg
耐冷温度	-20℃	電 源	単3アルカリ乾電池 3本(別売)
容 量	15L	作動環境	0~40℃おすすめ

センサー付ステンレスペール 20L  
4920501594746

### 家庭用品品質表示法に基づく表示

原料樹脂	ポリプロピレン	本体寸法	(約)幅250×奥行250×高さ430mm
金属部	ステンレス鋼	本体重量	(約)2.2kg
耐熱温度	90℃	電 源	単3アルカリ乾電池 3本(別売)
耐冷温度	-20℃	作動環境	0~40℃おすすめ
容 量	20L		

## 使用方法

### 電池のセット方法

※写真は20Lのものですが、セット方法は15Lも同様です。



①蓋を外します。



②蓋の裏に付いているバッテリーカバーを開けます。



③バッテリーボックスを取り出します。



④単3形アルカリ乾電池×3本(別売)を⊕⊖の向きに注意してバッテリーボックスにセットします。



⑤上図のようにバッテリーカバーの接点を合わせてセットしてください。



⑥バッテリーカバーを閉めてセット完了です。

2

## 使用方法

### 電源スイッチを入れる

蓋の裏側にある電源スイッチをオン(I側)にしてください。デジタルカウントに一瞬「0」が表示されます。

### 蓋の開閉

#### 自動開閉



- ①センサー部分に張り付いている保護フィルムをはがしてください。
- ②人感センサー範囲内(約20cm以内)に手をかざすと開閉蓋が開きます。
- ③開閉蓋はカウントダウン後に自動的に閉まります。
- ④手や物がセンサーの範囲内にあると蓋が閉まりません。

#### 手動開閉



- ①センサー部分の手動開閉ボタンを押すと、「H」が点灯し蓋が開いたままになります。
- ②再度手動開閉ボタンを押すと、蓋が閉まります。

3

## 使用方法

### 振動センサー機能

両手がふさがって、センサーに触れない時に便利な機能です。

#### 使用方法



- ①ゴミ箱本体に足などで軽く振動を与えると振動センサーが反応し、開閉蓋が開きます。
- ②カウントダウン完了後、蓋が閉まります。

#### 停止方法



- ①センサー部分の振動センサー機能ボタンにタッチすると、「P」が点滅し、振動センサー機能が停止します。
- ②再度振動センサー機能ボタンにタッチすると、振動センサー機能が再開します。

### 注意

※過度の衝撃や振動を与えないでください。変形、故障の原因になります。

4