

# 取扱説明書

## ガラス蓋のご使用について

- 強化ガラス蓋は、傷や衝撃、急激な温度変化等を与えると破損することがあります。その際、破片が細片となって激しく飛び散ることがあります。ご使用の際は、以下の点にご注意ください。
- 耐熱ガラスではありません。ガラス面を急に加熱したり、急冷しないでください。また、落下等の衝撃を与えないでください。
- ガラス蓋を鍋からずらしてご使用にならないで下さい。部分過熱したり直火が当たるため破損の原因になります。
- ガラス面を刃物等でキズつけないで下さい。キズがついた場合はご使用を中止してください。
- 金属たわし、クレンザー等はガラスをキズつけるおそれがあるので使用しないでください。
- 電子レンジまたは、オーブンでは使用しないでください。

## 鍋の突沸(噴き出し)について

- 鍋の突沸(噴き出し)現象にご注意下さい!味噌汁など調理物によっては温め直しの際に、内容物が噴き出したり、場合によっては鍋が転倒する場合があります。これは「突沸(とっぷつ)」と呼ばれる現象です。突沸を防ぐためには、以下の事を守ってご使用ください。
- 温め直しの際は、事前にお玉でよくかき混ぜてから加熱する
- 一気に強火で煮立てない
- お玉でかき混ぜながら煮立てる

## 抗菌加工について

- 本製品の内面フッ素樹脂に菌の増殖を抑える抗菌加工を施しています。
- 内面フッ素樹脂塗装の表面に付いた菌に対し効果がありますが製品に付着した汚れや汚れに付いた菌には効果がありません。清潔にご使用ください。
- 抗菌効果は本体に入れた食材全体におよぶものではありません。
- 使用後はよく洗い、乾燥させてから保管してください。