

## ピンチの取り替え方

取り付け方



新しいピンチを  
リング部から  
はめ込みます。

取り付けられた状態



吊り下げパーツから  
ピンチのリング部を  
外します

取り外し方

