



別紙の「取り扱い上のご注意」と合わせて必ずお読み下さい。

- ご使用前に必ず目止めの作業を行って下さい。
- 200Vの電磁調理器をご使用の場合は中火(1.5Kw)以下で
ご使用下さい。
強火でご使用されますと本体が破損する恐れがございます。
- 最初は弱火で加熱していただき土鍋が温まりましたら中火
でご使用下さい。(急激な温度での加熱は破損の原因と
なります。)
- 土鍋の内面に焦げ付きがないようご注意下さい。焦げ付い
たところが異常高温になる場合がございます。
- 土鍋の外側(底面、側面)が濡れた状態で加熱しないで下さい。
破損する恐れがあります。