

使用方法

電源スイッチを入れる

蓋の裏側にある電源スイッチをオン(↑側)にしてください。デジタルカウントに一瞬「0」が表示されます。

蓋の開閉

自動開閉



- ①センサー部分に張り付いている保護フィルムをはがしてください。
- ②人感センサー範囲内(約20cm以内)に手をかざすと開閉蓋が開きます。
- ③開閉蓋はカウントダウン後に自動的に閉まります。
- ④手や物がセンサーの範囲内にあると蓋が閉まりません。

手動開閉



- ①センサー部分の手動開閉ボタンを押すと、「H」が点灯し蓋が開いたままになります。
- ②再度手動開閉ボタンを押すと、蓋が閉まります。

使用方法

振動センサー機能

両手がふさがって、センサーに触れない時に便利な機能です。

使用方法



- ①ゴミ箱本体に足などで軽く振動を与えると振動センサーが反応し、開閉蓋が開きます。
- ②カウントダウン完了後、蓋が閉まります。

停止方法



- ①センサー部分の振動センサー機能ボタンにタッチすると、「P」が点滅し、振動センサー機能が停止します。
- ②再度振動センサー機能ボタンにタッチすると、振動センサー機能が再開します。

▲ 注意

※過度の衝撃や振動を与えないでください。変形、故障の原因になります。