

取付方法

本製品に表裏はありません。どちらの面も屋外側に使用できます。

①別売りのすだれハンガー等をサッシ枠等に取り付け、フックをかけてください。このとき、取り付けたすだれハンガー等の位置に合わせて、フックをスライドさせてください。

②下側のさんの両端に付属のフックを取り付けて、市販のひも等を使用し、ブロック等の重い物に固定してください。

※本製品は軽い素材のため風にあおられやすいので、下側のさんを固定して使用してください。

専用フックの取付方法



②フックの下側を少し横に広げながらフックの溝にさんの出っ張りを通してはめこみます。この時、手をはさまないように、またスクリーンに引っかからないように十分注意してください。

