

やすらぎ美尻座椅子 華(完成品)

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。安全にお使い頂くために本書をよく読み正しくご使用ください。また、本書を読み終わった後も大切に保管し必要なお読みください。

△ 使用上のご注意

- ご使用前に、ガタツキがないか確認してください。不十分な状態で使用すると、転倒や破損の原因となります。
- 最初はにおいが残っている場合がありますので、気になる場合は風通しのよい日陰で数日間放置し、においを取り除いてください。
- 平坦な傾斜のない場所に設置してください。ガタツキのある場所や水平でない場所で使用すると強度が落ち、ゆがみや破損等の原因になります。
- フローリング等で使用する場合は、床面にキズがつく恐れがありますので、じゅうたんやカーペット等の敷物を敷いてから設置してください。
- 床の材質によっては足の跡がつく場合がありますのでご注意ください。
- 乳幼児には絶対に使用しないでください。
- 商品の上に立つ・飛び跳ねる・踏み台にする・背もたれや肘掛け等に腰掛ける・不安定な状態で腰掛ける等の危険行為はしないでください。
※特にお子様のご使用には十分ご注意ください。
- 片側の足を浮かせたり、傾けたりして一方の脚部に体重をかけないでください。床が傷ついたり故障・転倒等の原因になります。
- 2人以上で同時に使用しないでください。
- 耐荷重以上の荷重をかけないでください。
- 商品を移動させるときは引きずらないで、しっかり持って運んでください。運ぶ際、周りに十分気をつけ、落としたり、乱暴に扱わないようにしてください。
- 座ったまま商品を移動させないでください。
- 商品の上に、熱い鍋・やかん等を直接置かないでください。こげや変色等の原因になります。
- 直射日光の当たる場所・火気のそば・冷暖房機の風が直接当たる場所には設置しないでください。商品がゆがんだり、変色したりして劣化する原因になります。
- 商品を使用しているうちにネジ等がゆるむ場合がありますので1ヶ月に1回程度点検をして、ネジがゆるんでいたら締め直してください。その際、インパクトドライバーは使用しないでください。商品が破損して、けが等の原因になります。
- 濡れたり湿ったまま座ると座面や背もたれの生地の色が色移りする場合があります。また、摩擦によっても色落ち・色移りする場合がありますので十分にご注意ください。
- 高温多湿の場所や直接水がかかる場所には設置しないでください。変色やサビ等の原因になります。
- 水分が付着した場合、すぐに取り除いてください。変色やカビ・サビ等の発生の原因になります。
- 用途以外には使用しないでください。
- ご自分で修理したり、改造したりしないでください。
- 害虫を発見したら、すぐに殺虫・防虫処理を施してください。殺虫剤の種類によっては直接かけると商品が変色する場合がありますのでご注意ください。

お手入れ方法

- お手入れする際は、乾いた布で拭いてください。化学ぞうきん等は使用しないでください。
- 著しい汚れを落とす際は、中性洗剤を薄めたものを布などにしみ込ませ、固くしぼって拭き、よく乾燥させてください。強力な洗剤やシンナー、ベンジン等は変色等の原因になりますので使用しないでください。

品質表示	寸法	約 幅55×奥行き44×高さ54cm
	座面の高さ	約 28/32/36cm
	肘掛けの高さ	約 43cm
	構造部材	積層材・金属(鋼)
	表面加工	ポリウレタン塗装
	張り材	ポリエステル・綿
	クッション材	ウレタンフォーム
表示者	髙武田コーポレーション 〒455-0855 名古屋市港区藤前4丁目809番地 ☎(052)301-8870(代)	