

USBフットインクッション 取扱説明書

ブラウン

JAN：4920501346925

〈安全上の注意とお願い〉

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後まで読み、正しくご利用いただけますよう、お願い申し上げます。
なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる場所に大切に保管してください。用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。



温度調整を「高」のまま長時間使用しない。

●低温火傷や脱水症状をおこす恐れあり。〔低温火傷〕について：比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮膚の同じ場所に触れていると熱い・痛いなどの自覚症状が無くても、低温火傷の恐れがあります。



死亡・けが・感電・火災の恐れあり

下記の注意事項を必ず守ってください。

- 本品を濡れた状態で使用せず、十分に乾かしてからご使用ください。（特にバッテリーとの接続部にご注意ください。）
- 体が濡れた状態では使用しないでください。
- 素肌に直接着用せず、他の衣類の上から使用してください。
- 本品は、洗濯しないでください。
- 使用中に異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。
- 温度設定を長時間「高」で使用しないでください。モバイルバッテリーが熱を持つことがあるため、危険です。
- 改造したバッテリーは絶対に使用しないでください。必ず指定の条件のモバイルバッテリーをご使用ください。
- 絶対に本品を分解・改造しないでください。
- USBコネクタにピンやゴミを付着させない。ホコリなどは定期的にとる。感電・ショート・発火の原因、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
- USBコネクタはUSBポートの奥までしっかり差し込む。差し込みが不完全ですと、発熱による発火の原因になります。
- USBコネクタをお子様になめさせない。感電・けがの原因になります。周囲の方は注意してください。
- 異常時・故障時には直ちに使用を中止し、USBコネクタを抜く。（電源スイッチを入れても時々運転しない。USBコネクタ・ケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする。USBコネクタ・ケーブル・スイッチ部が異常に熱い。ヒーターに折り割れが生じている。）この場合、発煙・発火の恐れがあります。



次のような方は絶対に使用しないでください

- 持病や治療中の疾患のある方、具合の悪い方、意思表示ができない方、自分で温度調節ができない方。
- 医療用電子機器、人工心臓などの生命維持用電子機器、心電計などの装着型医療電子機器をご使用の方
- アトピー性皮膚炎、肌の炎症、アレルギー体質、過度な日焼けによる痛みや炎症、敏感肌、化粧品などによる炎症、痛みや発熱のある皮膚トラブルのある方
- 眠気を誘発する薬を服用している方、飲酒中の方
- 糖尿病などの血行に問題がある方
- すぐに疲れを感じる方、体の具合の悪い方、使用中に気分が悪くなる方

※お子様、お年寄り、ご病気の方は、低温火傷や脱水症状を起こす恐れがありますので、ご使用の際は特に注意してください。



機械の故障・破損の恐れあり

下記のような行為は、故障や破損の原因になるので、絶対におやめください。

- 本品を踏んだり、上に重たい物を置いたりしないでください。
- バッテリーにケーブルを差し込んだまま放置しないでください。
- 本品を濡れた状態で使用しないでください。
- 保管時は直射日光を避けてください。



低温やけどについて

- 低温やけどは体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅斑、水泡などの症状を起こすやけどのことです。なお、自覚症状をとまなわないう低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。



低温やけど防止のために

- 1時間に一回程度、肌の状態を確認してください。異常があった場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 熱すぎると感じた時にはすぐに使用を中止してください。
- 就寝時は使用しないでください。
- 素肌に直接着用せず、他の衣類の上から着用してください。
- 温度設定を長時間「強」で使用しないでください。モバイルバッテリーが熱を持つことがあるため、危険です。



注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります

- USBコネクタを抜くときは、USBケーブルを持たずに必ず先端のコネクタをもって引き抜く。ショート・発火の原因になります。
- 犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。ペットが本体やコードを噛め、火災の原因になります。
- アイロン台の代わりに使用しない。熱で本体を傷め、発火の恐れがあります。
- 衣類・洗濯乾燥機は使用しない。ヒーターを傷める原因になります。
- ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。ヒーターや電子回路を傷め、発煙・発火の原因になります。

その他使用上のご注意

- 本品で感じる温度は使用環境や個人差があります。予めご了承ください。
- 汗や雨などの液体がついた状態で使用すると、色移りや色落ちする恐れがありますので、ご注意ください。
- 生地を鋭いもので刺したり、引っかけたりすると、破れる場合がありますので、ご注意ください。
- 内蔵のヒーターの発熱効果は使用するにつれて低下します。発熱効果は永久ではありません。
- 本品の電源を入れた状態で、着用して睡眠をとると体温調整の機能が低下してしまう恐れがあります。また、思わぬ事故の原因ともなりますので、おやめください。
- 肌が熱に弱い方、体が不自由な方が本品を使用する際は、低温やけどに特にご注意ください。
- 小さなお子様がご使用になる際は、保護者の目が届く場所で安全に特に注意し、ご使用ください。
- 医療用としては使用できません。

仕 様

サ イ ズ	(約)35×32×15cm
付 属 品	USBケーブル(約1.5m) USB TYPE A/USB Type-C
電源入力端子	USB TYPE A
定 格 電 圧	5V 定格電圧:DC5V ※1
供 給 電 力	最低2A～最高2.4A ※2 消費電力:9W(最大)
オートOFF機能	タイマーにより(約)1時間でオフ ※安全のため、必ずオフになります。
ス イ ッ チ	3段階温度調整 ※3 高:赤色(約60℃)通常使用時間:約10時間(容量:10,000mAhの場合) 中:青色(約50℃)通常使用時間:約14時間(容量:10,000mAhの場合) 低:緑色(約40℃)通常使用時間:約20時間(容量:10,000mAhの場合)
過 熱 保 護	75℃を超えると自動的に電源が切れます。
組 成	生地/ポリエステル100% 充填物/ポリエステル100% 中材シート/綿、炭素繊維フィルム

※1 表記数値より大きくても、また表記数値未満でも正常に作動しない可能性があります。

※2 2.4A(2.4Aを含む)以上の急速充電バッテリーは使えません。

2A未満では、十分な熱効果が得られない場合があります。本品には、過電流保護装置はありません。
2.4A(2.4Aを含む)以上のバッテリーを使った場合、加熱フィルムが破損し危険ですので、供給電流の範囲内のバッテリーでご使用ください。

※3 あくまでも目安です。体感や個人差があります。ご使用環境に影響を受けますので、必ず表記温度になる保証ではありません。