

開脚する時

- 1.座面上部を押さえ後ろに傾斜させる
- 2.後脚を支点にし、座面前側を引く
- 3.水平になるように座面を押し、ストッパーを確実にロックする

座面
前側



座面の固定



折りたたみ時

- 1.ストッパーを解除
- 2.座面を引き上げる

座面
後側

