

RP150 マットスカイブルー

# 塗ってはがせる

# ラバーペイント

# 「ZEQUE」

RUBBER PAINT  
**ZEQUE**

smooth   
since 1955 Japan

## ビギナーズ Beginners



RP140  
マットライトピンク

RP030 マットホワイト



はがせるから  
色変えカンタン!

## ■ 塗装前の下準備

- 塗装しない箇所にマスキングをして保護してください。
- **AZ シリコンリムーバー**を使って  
塗装面の洗浄をしてください。

### 塗装の前処理に 塗装面にも使える脱脂剤!

塗装前の表面に付着した油分、ワックスを  
強力に落とし密着効果を高めます。

### AZ シリコンリムーバー

420ml



## ① 塗装(ベース色)～② 塗装(上塗り)

噴射方向を確認し、目的物から15～30cm  
離して均一にスプレーします。1度に厚塗り  
せず、薄くスプレーしてください。

1回の塗装の乾燥時間は5分～10分。  
3～4回の重ね塗りで厚みが出て剥がし  
やすくなります。



(下地)使用色:  
RP010 マットブラック

## ③ 完成

塗装完成後、完全乾燥までは4時間以上  
置いてください。

使用色: RP920 変幻色(パープル/ブルー/グリーン)▶



**Point!**

上手に  
仕上げるために  
守っておきたい  
塗装のコツ



### ラバーペイントを ぬるま湯で温めます

25～30℃のぬるま湯

### 5～10分

※噴射状態が  
安定します

### 塗装の前 缶を適度に 振ってください

カラカラと音がするまで  
適度に缶を振り、  
塗料を十分に攪拌します。  
スプレー前に、毎回缶をよく振ると  
発色がより安定します。

### 【カラー別/オススメ下地色】

塗装するアイテムや下地の色の影響によって、仕上がり  
や見た目に差が出る場合があります。あらかじめベース色  
を塗装されることをおすすめします。

蛍光色	メタリック
 白ベース	 白ベース 黒ベース
黒ベースでは落ち着いた色合いになります。	

変幻色(へんげんしょく)

該当商品:  
RP910、RP920

◀黒下地に塗装  
すると発色します  
白ベースや金属の上からの  
単色塗装では発色しません。

【注意!】変幻色単色塗装では発色しません。

▲白下地

▲下地なし  
ベース:金属

## ○ 使用できる素材

- セラミック ● ガラス ● プラスチック(一部を除く)
- 鉄 ● ステンレス ● 車やバイクのボディ
- アルミホイール ● 自転車のパーツ ● 金属部品 など

## △ 使用できるが 剥がせない

- コンクリート ● 革製品
- 木材 ● 布 ● 紙 など

## ✕ 使用できない

※下地が溶けたり、  
塗装がのらない恐れがございます。

- プラスチック(PE、PP、  
ポリスチレン、ポリカーボネート、  
塩化ビニール など)
- 撥水処理加工されている素材