


■ パーツリスト

①インナー(黒)x1



②フライシート(緑)x1



③フレームポールx2セット



⑤キャリアバッグx1



④ペグx10本+予備1本



■ 各部名称



⚠ 注意 (お出かけ前に)

出発前に一度組立を行い部品の確認、設置、収納の手順を確認してください。生地、破れ、縫製不良、フレームの破損、付属品の有無を必ずチェックしてください。

■ 組立方法 ※風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設置位置を決めてください。

●インナーテント組立

- ①パーツをキャリアバッグから取り出し、フレームポールを接続する。
- ②インナーシートを広げ、フレームポールをクロス形状をインナーの上に置く。
- ③ポールの両端を順次にインナーシート角のリングピンに差し込み、インナーテントを起こし、シート天井の紐でフレームを結ぶ。
- ④全てのフックを各フレームに引掛けて固定、位置を調整してから四つの角をペグで固定する。

●フライシート取り付け

- ⑤インナーテントの上にフライシートを掛け、角のフックをインナーテント四方のリングに引っ掛けて固定する。
- ⑥テンションを調整しながら、ガイロープをペグで地面に固定、テントの設置を完成させる。

POINT:テント本体角x4か所、ガイロープx4か所、前後入り口中央x2か所、必ずペグで固定してください。



■ 収納方法

※必ず完全乾燥してから収納してください。

- ①組立の逆手順に従って、テントを撤去する。
- ②フライシートやインナーをキャリアバッグのサイズに合わせ折りたたんで下さい。
- ③撤去まで、ペグの抜き忘れがあるかどうか、必ず確認してください。

インターネット上でも動画で説明しています。はじめてご使用の際は、お出かけ前に必ず一度収納方法をご確認ください。



スマホで
楽々
チェック

