

## 安全上の注意 必ず守ってください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

	<b>警告</b> …人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	<b>注意</b> …人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容
	<b>組立上の注意</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● インパクトドライバーは使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。</li> <li>● 組み立て時は保護手袋を着用する 素手で取り扱うと、けがの原因になります。</li> <li>● 組み立て時は、乳幼児を近づけない 小さな部品などを誤飲する原因になります。</li> <li>● ねじはしっかり締める 倒壊してけがの原因になります。</li> </ul>
	<b>使用上の警告</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火気の近くで使用しない 火災の原因になります。</li> <li>● 2人以上乗るなど、耐荷重を超えて使用しない 倒壊してけがをするおそれがあります。</li> <li>● 上に立ったり、踏み台として使用しない 転落のおそれがあります。</li> <li>● 不安定な床面で使用しない 転倒してけがの原因になります。</li> <li>● 幼児を1人で乗せない 転落してけがをするおそれがあります。</li> <li>● 破損したり、歪んだりしたときは使用しない 倒壊してけがの原因になります。</li> </ul>
	<b>使用上の注意</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ベッドを引きずらない 床に傷がつきます。</li> <li>● 必ずマットレスを敷いて使用する 木製ベッドの上に直接寝ると、けがや痛みの原因になります。</li> </ul>

## 使用上の注意

- 腐食や変形・変色の原因になるので、以下のことに注意してください。
  - ・直射日光や雨の当たる場所に放置しないでください。
  - ・水・油・洗剤などが付着した場合は、すぐに拭き取ってください。
  - ・熱いものを載せないでください。
- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

**耐荷重 (静荷重) 最大 100kg (1人用)**

## 仕様

外径寸法	(約)幅972×奥行2,086×高さ655mm	材質	フレーム：合成樹脂化粧MDF (メラミン樹脂)、すのこ：ポプラ、中間丸脚：パイン材(ラッカー塗装)
寝台の高さ	約255mm		

※ 製品の仕様及び外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。

## お手入れ方法

- ・汚れは、乾いた布などで拭き取ってください。著しい汚れは、薄めた中性洗剤で拭いた後、よく絞った布などで洗剤分を拭き取ってください。
- ・水にぬれたときは、速やかに拭き取ってください。
- ・磨き粉、アルカリ性の強い洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。
- ・化学ぞうきんは使用しないでください。
- ・定期的にながつきやねじのゆるみがないか点検してください。

## ■ 部品リスト

組み立て前に、各部品が揃っているか確認してください。

<b>A</b> ヘッドボード×1	<b>B</b> フットボード×1	<b>C</b> サイドフレーム×2	<b>E</b> ミドルボード×1	
		<b>D</b> サイドフレーム×2	<b>F</b> 中間丸脚×2	
<b>G</b> 補強横×6	<b>I</b> すのこ×2		<b>J</b> 引き出し前板×2	
<b>H</b> 横木×2			<b>K</b> 引き出し後板×2	
<b>L</b> 引き出し側板×4	<b>M</b> 引き出し底板×2	<b>N</b> 引き出し補強横 (キャスター付き)×4	<b>O</b> 引き出し補強横×2	
<b>P</b> ボルト(短)×8	<b>Q</b> ボルト(長)×24	<b>R</b> 木ダボ(小)×24	<b>S</b> 木ダボ(大)×4	<b>T</b> 木ねじ×8
<b>U</b> フェルト(角)×4	<b>V</b> フェルト(丸)×2	<b>W</b> カムロックボルト×16	<b>X</b> カムロックナット×16	六角棒レンチ 4mm・5mm×各1

## ■ カムロックの接続方法

・本製品は組み立ての各所にカムロックを使用しています。カムロックを使用した組み立てかたは、以下の通りです。

① プラスドライバーを使用して、カムロックボルトを取り付ける	② カムロックボルトの頭を、接続穴に挿入する	③ カムロックナットを挿入する ※ ◁ をボルトの挿入方向に向けると、カムロックボルトの頭にはまりません。	④ プラスドライバーでカムロックナットをしっかりと締める