

組立説明書

物置(縦仕切り)

本体の組立部品

12点

④ 天板

1枚

⑧ 左側板

1枚

③ 棚板(小)

4枚

⑤ 右扉

1枚

⑥ 右側板

1枚

⑦ 左扉

1枚

① 右後板

1枚

⑨ 地板

1枚

② 左後板

1枚

⑩ 上レール

1本

⑩ 後柱

1本

⑪ 前柱

1本

完成図

棚板耐荷重 20kg

天板耐荷重 20kg

物置

(縦仕切り)

幅 92.7cm

奥行 50cm

高さ 155cm

棚板 4枚

※ビス②は黄と黒2種類を提供し、好きな色をご使用ください。

組立部品一覧表

④ 天板

⑧ 左側板

③ 棚板(小)

⑤ 右扉

⑥ 右側板

① 右後板

② 左後板

⑩ 後柱

⑪ 前柱

⑩ 上レール

⑨ 地板

⑧ 左側板

⑤ 右扉

③ 棚板(小)

④ 天板

注意: 1、地板のむき上(表)、下(裏)を確認してください。

注意: 2、シールが貼ってある方が上になります。

付属部品

6点

① 棚爪

16個

② ビス(予備2本)

黄: 15本

黒: 15本

③ ビス(予備1本)

10本

④ 転倒防止金具

2個

⑤ 鍵

2個

⑥ 軍手

1セット

1. 後板左右組立

④ 左後板と① 右後板を寝かせて、① 右後板が上になるように重ね、②の組立用ビスで組み立ててください。

④ 左後板

① 右後板

2. 底板組立

1、左右の後板に、寝かせた状態で地板を図Aのように重ねてください。

2、重ねた地板を、少し手前に引き、図Bの状態です90度起こしてください。

3、図Cのようにします。

組立てた後板に地板を絵のように重ね、溝にはめ込み、図Aのように地板を起こしてください。

④ 地板

⑤ 左後板

⑥ 右後板

⑦ 地板

注意: 起こした後、倒れる可能性がありますので、十分注意して作業してください。

④ 地板

⑤ 左後板

⑥ 右後板

⑦ 地板

後柱を図のように③のビスで3か所を止めてください。地板を起こしてください。

5. 下部固定

②の組立用ビスで仮止めてください。

②

③

●組立中に穴が合わない場合は、ドライバーの先を穴に押し込むなどして調整ください。

8. 天板を取付ける

本体上部に④の天板を載せ、各所に③のビスを使って締めてください。

④ 天板

③

警告

天板を載せる際は危険ですので、必ず2人以上で作業し、ゆっくりにしてください。奥のビス穴が見えない場合は、軽く天板を手前に引いてください。

9. 全体を増し締めする

全体のゆがみを修整し、仮止めていたビスを増し締めしてください。

3. 側板取付

ここに②のビスを仮止め頂くと、起こすのが楽です。起こした後には確実に締め付けてください。

④ 左側板

⑤ 右側板

⑥ 地板

⑦ 後柱

起こした本体に④、⑤側板をかぶせる様に取付け、②の組立用ビスで仮止めます。

10. 棚爪の取付方法

①の棚爪を適当な高さの角穴に差込んで、棚爪をセットし、③棚板を取付けてください。

① 棚爪

③ 棚板

●棚板1枚につき4ヶ所

4. 本体を起こす

警告

1. 起こす際は危険ですので、必ず2人以上で作業してください。

2. 起こした後、倒れる可能性がありますので、十分注意して作業してください。

本体を図のようにしっかりと持って起こしてください。

この時側板と後板が外れないように注意してください。

転倒防止が必要な場合、図のように④の金具を付けてください。

④

本体を起こした後、②の仮止めをはずし図のように金具を付けて、②のビスで締めてください。

6. 上レールを取付ける

本体上部に⑩上レールをのせ、②のビスで固定してください。この時ビスは締めこんでください。

⑩ 上レール

②

7. 前柱を取付ける

M前柱の下部を地板の穴に差込み、上部を上レールの後に③のビスで止めてください。

③

11. 扉の取付方法

ガイド

① 上レール内側の穴とガイドを合わせてください。

② 左扉から先に入れた下下さい。

③ 左扉を奥に、④右扉を手前のレールにはめ込んでください。

① 左扉

② 右扉