

LIXIL ドア梱包個数一覧

※オプション選択の場合も部品箱にまとまります。

商品		梱包数	邸別部品箱（袋）※	補足
標準ドア	本体	1		
	枠	1		
	沓摺り	1		
	把手	1	○	選択した商品はすべて邸別部品箱（袋）に まとめて1梱包になります
	丁番		○	
	ソフトモーション 枠側		○	
	ソフトモーション 本体側		○	
	ドアストッパー 床側		○	
	梱包計	4		
V片引戸	本体	1		
	枠	1		
	敷居	1		
	引手	1	○	
	梱包計	4		
V上吊引戸	本体	1		
	枠	1		
	引手	1	○	
	梱包計	3		
クローゼット折れ戸	本体	1		
	枠	1		
	下枠	1		
	把手	1	○	
	梱包計	4		
クローゼット両開き戸	本体	1		
	枠	1		
	下枠	1		下枠は無しも選択可
	把手	1	○	
	丁番／ソフトモーション用	1		
	梱包計	5		下枠が無い場合は「4」になります