


障子紙の貼り方教室



1枚貼り障子紙の場合


1 位置合わせ・仮止め

障子紙を上枠へ平行にあて、80cmほど転がし位置を合わせます。
位置が決まったら、同封のシールで3ヶ所を仮止めします。




2 糊づけ

障子紙を巻き戻し、水を含ませた布で棧全体を湿らせます。水分が乾かないうちにハケに糊をつけ、棧・外枠の順で糊づけします。




3 貼りつけ

障子紙を転がしながら、枠全体に障子紙を貼りつけます。



4 カット

少し時間をおき、糊が半乾きになったら定規をあて、カッターナイフで余分な障子紙を切り取ります。



美濃判・半紙判 障子紙の場合

1 糊づけ

枠を横に立てかけ、水を含ませた布で枠を湿らせます。水分が乾かないうちに、ハケに糊をつけて軽くたたくように糊づけします。

2 貼りつけ

糊をつけ終わったら、紙を枠にあて、貼りつけます。下段を貼り終わったら、同じ要領で上段へと順に貼っていきます。

3 カット

全体を貼り終わったら、少し時間をおき、糊が半乾きになってから定規をあて、カッターナイフで余分な障子紙を切り取ります。

必要な道具 (上記障子紙共通)



糊



ハケ



布



カッターナイフ



カッティングメジャー(定規)

⚠️ ご注意

- 霧を吹く場合は、糊が乾いてから30cmほどはなして薄く均等に行ってください。
- 本品は糊を使用しますので、汚れ防止のためシートなどを敷いて作業を行ってください。
- 火に直接触れる恐れのある場所へのご使用は避けください。
- 余った障子紙の高温・多湿での保管は避けください。

提供元: リンテックコマース株式会社