

フィルム障子紙の貼り方教室




1 準備

古い障子紙をはがし、枠・棧に残った和紙の繊維を濡れた布などで取り除き乾かします。湿っているとテープが接着しませんがご注意ください。


枠・棧が毛羽立っていたりザラザラしている場合はサンドペーパーで面を整えます。

2 仮止め


① 上枠の端にテープを貼ります。



② 障子紙が上枠と平行になるよう位置を合わせます。



③ 位置が決まったら、はくり紙(テープ表面の紙)をはがし、仮止めします。




3 テープを貼る


以下の順序でテープを貼り、はくり紙をはがします。

- ① 縦方向の外枠
- ② 横方向の外枠と棧
- ③ 縦方向の棧

※外枠はかまち部分(くぼんだ部分)に貼ります。




■はくり紙は①②③それぞれの作業が終わるたびにをはがし、重なる箇所は重ねて貼ってください。次回、障子紙を張り替え時に一度に紙をはがすことができ、とても楽です。




※テープは、指を強く押しあてて圧着してください。

4 障子紙を貼る

① 障子紙を下枠まで転がし棧の中央縦横20cm位を強く貼りつけます。




② 障子紙を中央から外側へ(縦・横の棧に向け)貼りつけます。



③ 障子紙を下枠から4~5cm余分を残して切り離します。

④ 上枠に仮止めしたテープをはがします。

⑤ 障子紙を外側に引っ張りながら外枠部分に貼ります。




⑥ 最後に枠・棧全体(特に外枠部分)を強く圧着します。

5 仕上げ

外枠に貼ったテープを切らないよう注意しながら余分な障子紙をカッターナイフで切り取ります。

※霧吹きはしないでください。

必要な道具



カッターナイフ

カッティングメジャー

⚠️ ご注意

- 火の直接触れる恐れのある場合へのご使用はお避けください。
- 結露の発生する場所への貼り付けはお避けください。

提供元: リンテックコマース株式会社