

# カラーBOXス2段 WH/NA/DBR 組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は組み立て式です。必ず組立手順、組み立て上の注意事項などの指示に従って組み立てを行ってください。また、ご使用前に『安全上のご注意』をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

### △ 警告 …人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

### △ 注意 …人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容

※商品開封直後は製品の臭いがする場合があります。気になる場合は、風通しのよい場所で陰干してください。  
※同じ部屋で複数台使用する場合は、換気をよくしてください。



**警告**

- 家庭用製品なので、業務用に使用しない。
- インパクトドライバーは使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 過度に重い物を乗せない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 物を乗せたまま移動させない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- ネジがゆるんだまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 異常があるまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 分解・改造はしない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 上に乗ったり踏台として使用しない 転倒してけがの原因になります。
- 不安定な床面で使用しない 転倒してけがの原因になります。
- においが気になる場合、換気をよくする 初めのうちは換気をこまめに行ってください。



**注意**

- 床に傷がつく場合があるのでマット等を敷いて使用する
- 直射日光、熱を避ける 製品の劣化や変色の原因になります。
- 殺虫剤や薬品をかけたりしない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 屋外で使用しない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 組立時は、保護手袋を着用する 素手で取り扱うとけがをする原因になります。
- 組立時は、乳幼児をそばに近づけない 小さな部品などを飲み込む原因になります。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。

**お手入れ方法**

- 著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぶって汚れをふき取り、から拭きをする。
- みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

外形寸法(約) 幅440×奥行275×高さ588mm  
材 質 本体:プリント紙化粧パーティクルボード  
背面:プリント紙化粧繊維板

耐荷重  
(静荷重) 天板・棚板 各10kg


## 部品一覧 ※組み立て前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

+ドライバーをご用意ください


①側板×2




②天板(底板)×2



④背板×2



⑤木ネジ×12




⑥ネジシール  
X12




**組立方法** ※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。


1 ①側板に②天板(底板)、③棚板を⑤木ネジで  
仮止めします。(+ドライバー使用)



2 ④背板を②天板(底板)、③棚板の  
溝に沿って差し込みます。



3 ①側板を⑤木ネジで仮止めします。  
(+ドライバー使用)



4 最後にネジをしっかりと締めなおし、  
グラつきやガタつきがないことを確認してから、  
⑥ネジシールを貼ってください。(+ドライバー使用)

