


ヒモを引くと、「パツ」と開く



止め金を押すと、「サツ」と閉じる



ベッド 兼 たたみ用



取扱注意

1 すそをほぐす



2 まっすぐ上に軽くひもを引き開けてください。



3 開閉の際、手や指を挟まないようにし、人の目などに当たらないように注意して下さい。

洗濯方法

1 かやを開いた状態で頭に付いてるヒモをほどき、穴から抜き取ります。

2 かやを閉じて、すそにある小さな白いプラスチックに差し込んである骨を引き抜きます。

3 かや生地と骨を結びつけてあるヒモをはずし、骨からかや生地を完全にはずします。

4 頭の白いキャップを左に回しながらはずし、かや生地を上方へ抜き取ってはずします。

5 かや生地は、中性洗剤で手洗いしてください。
(洗濯機は使用しないでください)

6 乾いたら、はずした手順①～④の逆の順で、元の状態にしてください。