



お洗濯方法

1




かやを開いた状態で頭に付いてるヒモをほどき、穴から抜き取ります。

2




かやを閉じて、すそにある小さな白いプラスチックに差し込んである骨を引き抜きます。

3



かや生地と骨を結びつけてあるヒモをはずし、骨からかや生地を完全にはずします。

4



頭の白いキャップを左に回しながらはずし、かや生地を上方へ抜き取ってはずします。

5

かや生地は、中性洗剤で手洗いしてください。
(洗濯機は使用しないでください)


6

乾いたら、はずした手順①～④の逆の順で、元の状態にしてください。

【折りたたみの状態】



洗濯する際には、骨をはずして簡単に洗濯ができます



【開閉方法】



平面図

