

LC-123-B2

T4975584401689

DXアンテナ


LC-123-B2

屋外用

LC-1 (2個入) LC-2 (3個入) LC-3 (10個入)

インシュレータセット

アンテナ線をマストからTVまで各部で固定するパーツのセットです。




取扱い方法


LC-123-B2

インシュレータセット


それぞれ図のように取り付け、アンテナ線を屋内に引き込んでくるときにご使用ください。



●バンドをマストに巻き付け、時計方向に回して締め付けてください。




●軒先や柱などの木の部分にねじ込んでください。



●屋内に引き込まれたアンテナ線を正しくはめ込み、棧(さん)や柱などに付属の木ネジでしっかり固定してください。

使用例





●LC-1、LC-2へのアンテナ線の固定方法



●金具をペンチで少し開き、ボリ目玉を取り出し、図1,2のようにご使用になるアンテナ線に合わせて、はめ込んでください。

図1 5C(φ7.5mm)以下の 図2 リボンフィーダ 同軸ケーブル UHFフィーダ



●ボリ目玉からアンテナ線がはずれないようボリ目玉の切り口の位置に注意してペンチで締め付ける。



T4975584401689



カスタマーセンター ☎ 0120-941-542 (受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休業は除く)
 お昼時間土・日・祝日もご利用ください! 携帯電話・PHS一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合
 ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/> 03-4530-8079
DXアンテナ株式会社 本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 ②

混入防止39番