


【 設置についてのお願い 】

- 直射日光の当たる場所・ストーブの熱は、ソリや日焼けによる変色の原因になります。
- 高温や湿気、乾燥の著しいところは、ソリやひび割れの原因になります。
- 商品は必ず水平な場所に置いて下さい。
- 傷つきやすい場所でのご使用は十分ご注意下さい。



【 取り扱い上の注意 】

- 加熱した鍋、湯沸しなどを直接置かないで下さい。
- 商品を踏み台代わりに使用下さい。
- 本来の用途だけにお使い下さい。
- 上段に過度に重い物を乗せないで下さい。落下すると危険です。
- 移動は、倒れやすい物や落ちやすい物を乗せたまま行うと危険ですので、ご注意下さい。
- 商品の移動は、引き摺らず2人以上で行って下さい。



【 保管・お手入れについて 】

- 毎日のお手入れは、柔らかい乾いた布で、軽く拭いて下さい。
- 汚れた場合は、中性洗剤をぬるま湯で2~3%位にうすめ、柔らかい布をひたし、よく絞って拭き取り、その後、水で浸した布を絞って洗剤液を拭き取り、最後に柔らかい乾いた布で、軽く拭いて下さい。
- 溶剤（シンナー・ベンジン）、磨き粉など使用しないで下さい。



商 品 名

ダイニングチェア クラム (DINING CHAIR CLAM)

不二貿易株式会社