



バーベキュークリル YF-1202AG 取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組み立て式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に「使用上の注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

- 【組立上の注意】 ●作業は、軍手等の保護手袋を着用してください。
●本体の空気穴等は鋭利ですので指等を切らないよう、十分ご注意ください。

【使用上の注意】

⚠ 警告

- 必ず脚を付けてご使用ください。コンクリート等の上に直接本体を置いてご使用しないでください。コンクリートが水蒸気爆発を起こすことがあります。大変危険です。
- 火おこしに、ガソリンや灯油等は使用しないでください。火災、やけどの原因となります。
- 室内での使用は、大変危険ですので絶対におやめください。一酸化炭素中毒や火災の原因となります。
- 使用中、及び使用直後の本体は、高温になっております。必ず厚手の耐熱手袋を着用してください。また、小さなお子様や、ペットが近づかないようにご注意ください。

⚠ 注意

- 組み立ての際、付属の部品以外の器具は使用しないでください。
- 本製品は、屋外用バーベキュークリルです。本来の用途以外には使用しないでください。
- 本品に使用する燃料は、木炭及び成型炭をご使用ください。薪など木材は使用しないでください。
- 可燃物のそばでのご使用は、火災の原因となりますので絶対におやめください。傾いた場所でのご使用は、転倒の危険がありますのでかならず平らで安定した地面でご使用ください。
- 本品の使用中は移動しないでください。転倒・やけどなど思わぬケガをする原因となります。
- 本体を持ち上げる際は、取っ手を持って持ち上げないでください。変形の原因となります。
- 悪路にて本体を移動しないでください。車輪が破損するおそれがあります。
- 使用中は風向きを確認して飛び火による火災にご注意して、コンロのそばを離れないでください。
- バーベキュー網の上にグリルプレートをのせて使用しないでください。グリルプレートがすべり、やけど等思わぬケガをする原因となります。
- 燃焼中の燃料及びコンロに水をかけないでください。水蒸気によるやけどやコンロが著しく変形したり、破損する恐れがあります。
- ご使用後の本体は完全に火が消えてコンロが十分に冷えたことを確認してから、かたづけてください。

【お手入れについて】

- ご使用後は早めに洗うようにしてください。塩分や油脂分は台所用洗剤できれいに洗い落とし、水気をふき取ってください。
- 焼けこげはお湯に浸してやわらかくなつてから、スポンジでこすり取ってください。スチールたわし、磨き粉などは使用しないでください。
- 鉄やアルミ等の金属製品と接觸させたまま長期間放置しないようにしてください。
- 保管の際は、完全に乾燥させて植物性の油を薄く塗り、湿気のない通気性の良い場所に保管してください。

製品仕様 サイズ(約)：本体／幅1330×奥行600×高さ750mm 焼き網／570×550mm(×2枚)

JAN:4920501235892


1403

株式会社 コメリ

〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1
Tel.025-371-4805 Made in Taiwan

●部品


※組み立て前に部品が揃っているかお確かめください。




① 長ネジ		×2
② 短ネジ		×4
③ 蝶ナット		×4
④ ワッシャー		×2
⑤ 車軸用ナット		×2
⑥ 長蝶ネジ		×2
⑦ 短蝶ネジ		×4

●組み立て方法


1. ハンドルを組み立てます。
木製ハンドルとハンドル用パーツを①長ネジで組み立て、出来上ったハンドルを②短ネジと③蝶ナットで本体に取り付けます。



3. 前脚を本体のハンドル側に、車輪付きの後脚を反対側に、⑥長蝶ネジと⑦短蝶ネジで取り付けます。



2. 後脚に車輪を取り付けます。
後脚下側の穴に車軸を通し、車軸の両側先端に車輪、④ワッシャー、⑤車軸用ナットの順で取り付けます。



4. コンロ本体にロストルを取り付け、上に焼網をセットし、グラつきやガタつきがないかを確認の上ご使用ください。



警告 必ず脚を取り付けてご使用ください。コンクリート等の上に直接本体を置いてご使用になるとコンクリートが水蒸気爆発することがあります。