

トラクター交換爪(赤いナタ爪・幅広タフ爪・幅広スキ込爪) メーカー別早見表

普通爪+偏芯爪(本数)

メーカー	ロータリー型式	左(L)	右(R)	偏芯爪基部幅寸法
クボタ	RS1300C	15+0	15+0	
	S200	17+0	17+0	
	F240, FM1500	18+0	18+0	
	RM1350A	22+0	22+0	
	180, 201	9+1	9+1	25mm
	231	11+1	11+1	25mm
	RS1200, RS1200S, RS1351, RL1351, RL1352, RL135G AL1352V, RL2, RL12, RS1303, RS1360, RSP1303 RSP1360, RSP1363	14+1	14+1	25mm
	RL1201, RL1202, RF4, RL14T, RL35G, RL35K, RL135K RL136G, RL141T, RL141TES, RL145T, RL145TES, RL146T			32mm
	NR1400(旧), RL4, RL4ST, RL14, RL14G, RL1413	15+1	15+1	25mm
	NR1400(新), RL4G, RL4K, RL4L, RL5DKX, RL14K, RL14S RL140G, RL140T, RL140TE, RL140R, RL145K, RL1450K RL151DT-ES, WRL4K, RL1401, RL1350, RL1350S, RS1350S NR4, NR14, NR14V, NR14SC, NR14SCV, WR1400			32mm
	AL1403, RL1403, NR1500(旧)			25mm
	RL3, RL5, RL13, RL13ST, RL15, RL15G, RL1452, RL1513 AL1452V, FL1403B, WR1500, WR1500V, NR15, NR15V NR15SC, RL5K, RL15T, RL15S, RL16T, RL150R, RL151T RL151TES, RL161T, RL161TES, RL155K, RL155T, RL155ES RL156T, RL165T, RL165TES, RL166T, RL1550K, RF5, RF6 WRL5K, NR1500(新)	16+1	16+1	32mm
	NR1600(旧)			25mm
	RL1503, RL1503B, AL1503, FL1503B, RL3, RL5, RL5G RL6G, RL6GE, RL150TE, RL160TE, RL160GE, RM16 RM16G, FM16B, FM16BQ, NR16SC, NR16SCV NR1600, NR1600V(新), RL5G, RL5T, RL6G, RL6GE RL6K, RL6T, RL7K, RL7T, RL15K, RL16K, RL16S, RL17K RL17S, RL17T, RL150G, RL150T, RL150TE, RL160R RL160G, RL160GE, RL160T, RL160TE, RL165K, RL170R RL170T, RL171T, RL171TE, RL175K, RL175T, RL175TES RL176T, RL1650K, RL1750K, RF7, RM17K, RM17S, RM170Z RM171K, RM175K, RM1750K, RSP150T, RSP160T WF6, WF7, WRM17K	17+1	17+1	32mm
	NR1700(旧)			25mm
	RL1601, RL1602, RL1603, RL1603B, RL1613, AL1603 FL1602B, FM1601B, FM1611B, FM1602B, FM1603B RM1500, RM1500K, RM1601B, RM1611B, RM1603B RM1613, RM1613B, RL5ST, RL6, RL6G, RL7GE, RL7 RL7ST, RL16, RL17, RL17G, RL170GE, RL170TE RM7, RM16, RM17, RM17G, RM17GE, FM16B, FM17B NR17, RL7G, RL7GE, RL8K(新), RL18S, RL140FT, RL170G RL170GE, RL170T, RL170TE, RL180R, RL185K, RL1850K RM7G, RM7GE, RM18K, RM18S, RM170G, RM170GE RM180Z, RM181K, RM185K, RM1801K, RM1805K, RM1806K RM1850K, KM180R, KM180RE, WF8, NR1700, NR1700V(新)	18+1	18+1	32mm

普通爪+偏芯爪(本数)

メーカー	ロータリー型式	左(L)	右(R)	偏芯爪基部幅寸法				
クボタ	RL1403F, RL1403FSTV, RL1713N, NR14A	19+1	19+1	25mm				
	RL4F, RL4FSTV, RL4FK, RL4FG, RL4FGSTV, RL7N, RL8G RL14F, RL14FSTV, RL14FG, RL18, RL18G, RL18Q, RM8 RL140FG, RL1803B, RM18, RM18G, RM18Q, RM18BQ RM180GE, RM190GE, RM1702, RM1703, RM1703B, FM18B RM1713, FA1701B, FM1702B, FM1703B, FM1712 RL8G, RL8T, RL8K, RL9, RL9K, RL14FK RL18K, RL18T, RL19K, RL19S, RL20K2, RL20S, RL140FG RL180G, RL180T, RL180R40BNFC, RL181T, RL185T RL190G, RL190R, RL200R, RL195R, RL205R, RM1950K RM2050K, RM8G, RM9K, RM19K, RM20K, RM19S, RM20S RM22S, RM180G, RM180GE, RM190G, RM190GE, RM190Z RM200Z, RM220Z, RM191K, RM201K, RM221K, RM195K RM205K, RM225K, RM1950K, RM2050K, RM2250K RM1901K, RM2001K, RM2201K, RM1905K, RM2005K RM2205K, RM1906K, RM2006K, RM2206K, KM190R KM190RE, KM200R, KM200RE, KM220R, KM220RE			32mm				
	RS1200A, RS1200ST			20+1	20+1	25mm		
	RL4A, RL4FG, RL5F, RL5FSTV, RL5FK, RL5FG, RL5FGSTV RL6FG, RL6FK, RL14A, RL15F, RL15FSTV, RL15FG, RL16FG RL15FS, RL16FS, RL18G, RL150FG, RL160FG, RL150FT RL160FT, RL150R, RL160R, RL155FK, RL165FK, RL1550FK RL1650FK, RL1350T, RL1402A, RM19, RM19Q RM1351A, RM1352A, RM1802, RM1803, RM1813 FM1802B, FM1803B, RS1200, RS1200A, RM24S, RM240Z RS1200T, RS1350SA2, RS1351A2, RL14FK, RL15FK, RL16FK RL150FR, RL160FR, RL190R42BNFC, KM240R, KM240RE					32mm		
	FM19B, FM1903B, FL1903B, RM19G, RM19Q, RL4W2G RL6F, RL6FSTV, RL14AG, RL16FG, RL19G, RL19GST RL4GW2, RL4W2G, RL9G, RL20K, RL200G, RM9G RM2006K44B, KM200R44B					21+1	21+1	32mm
	RM20G, RM200G, RM200K					22+1	22+1	32mm
	RL4A, RL4AG, RL4AK2, RL14A, RL14AK, RL14AS RL140AG, RL140AR, RL145AK, RL1351A, RL1402A RL1403A, RL114G, RL115G, RL116G RL117G(旧), RM8FG, RM220G, RM220K, RM2206K48B KM220R48B, RT414, RT415, RT416, RT417(旧), RT515					23+1	23+1	32mm
	RM117G(新), RM118G, RM119G, RM127G, RM128G RM129G, RT417(新), RT418, RT419, RT427, RT428 RT429, RL160RYB					25+1	25+1	32mm

※年式・型番により実際と異なる場合がありますのでご了承下さい。

現在ご使用の耕うん爪で確かめて下さい。

★「偏芯爪基部幅寸法」32mmの普通爪は幅広タフ爪or幅広スキ込爪をご使用下さい。

トラクター交換爪(赤いナタ爪・幅広タフ爪・幅広スキ込爪) メーカー別早見表

普通爪+偏芯爪(本数)

メーカー	ロータリー型式	左(L)	右(R)	偏芯爪基部幅寸法
ヤンマー	RSB1200	13+1	13+1	25mm
	RS1303 , RS1303G , RS1303K , RS1303WR , RSB1201 RSB1202 , RSB1300 , RSB1300WR , RSB1301 , RSB1301DU RSB1302	14+1	14+1	
	RS1400WPA , RS1401G , RS1403 , RS1403ER , RS1404 RS1600W , RSB1400 , RSB1400WR , RSB1400G , RSB1401 RSB1401DU	15+1	15+1	
	RS1504 , RSB1500 , RSB1500WR , RSB1501 , RSB1501DU	16+1	16+1	
	RSB1600 , RSB1600DU , RSB1600A , RSB1402 , RSB1502 RSB1602 , RSB1601 , RSB1601A	17+1	17+1	

※年式・型番により実際と異なる場合がありますのでご了承下さい。

現在ご使用の耕うん爪で確かめて下さい。

トラクター交換爪(赤いナタ爪・幅広タフ爪・幅広スキ込爪) メーカー別早見表

普通爪+偏芯爪(本数)

メーカー	ロータリー型式	左(L)	右(R)	偏芯爪基部幅寸法
三菱	RBS156 , RBS156W	16+1	16+1	32mm
	R1426S , R1525S , RR1526SS , RB140S , RB141S , RB142S RB143S , RB145S , RB150S , RB151S , RB152S , RB153S RB155S , RB161S , RB162S , RB163S , RB165S , RB171S RB172S , RB173S , RB175S , RB182S , RB183S , RB185S RBV145S , RBV155S , RBV165S , RBV175S , RBV185S RC171S , RC171YS , RC172S , RC173YS , RC175S , RC182S RC183YS , RC185S , MDR217 , MDR218 , MDR315 , MDR316 MDR317 , MDR318	17+1	17+1	25mm
	RBS5 , RBS5W , RBS6 , RBS6W , RBS15 RBS15W , RBS16 , RBS16W , RBS150 , RBS150W , RBS160 RBS160W , RBS150 , RBS150W , RBS160 , RBS160W RBS155 , RBS155W , RBS165 , RBS165W , RBS166 , RBS166W			32mm
	R1625S , R1625SB , R1625YS , R1626S , RB160S , RB161S	18+1	18+1	25mm
	R1725S , R1725SB , R1725YS , RB170S , RB181S , RB171S RC170S , RC180S , RC181S , RC181YS	19+1	19+1	25mm
	MDR219 , MDR319 , RB165SU , RB175SU , RB185SU	20+1	20+1	25mm
	RX180S , RX190S , RX200S			35mm

※年式・型番により実際と異なる場合がありますのでご了承下さい。

現在ご使用の耕うん爪で確かめて下さい。

★「偏芯爪基部幅寸法」32mmor35mmの普通爪は幅広タフ爪or幅広スキ込爪をご使用下さい。