

60Wシステムラック3段 6090-3

組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組み立て式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

△ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

△ 注意 人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容

*商品開封直後は製品の臭いがする場合があります。気になる場合は、風通しのよい場所で陰干ししてください。



- 家庭用製品なので、業務用に使用しない。
- 過度に重い物を乗せない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 物を乗せたまま移動させない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 異常があるまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 分解・改造はしない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 上に乗つたり踏台として使用しない 転倒してけがの原因になります。
- 不安定な床面で使用しない 転倒してけがの原因になります。



- 床に傷がつく場合があるのでマット等を敷いて使用する。
- 直射日光、熱を避ける 製品の劣化や変色の原因になります。
- 殺虫剤や薬品をかけたりしない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 屋外で使用しない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 組立時は、保護手袋を着用する 素手で取り扱うとけがをする原因になります。
- 組立時は、乳幼児をそばに近づけない 小さな部品などを誤飲する原因になります。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。

お手入れ方法


- 著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしほって汚れをふき取り、から拭きをする。
- みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

●サイズ(約):幅595X奥行345X高さ905(アジャスター)~940(キャスター)mm
(ボール直径φ19mm)
●材質:スチール(クロームめっき)

耐荷重
(静荷重)
棚一段あたり **65kg** / 全体 **195kg** (アジャスター使用時)
●材質:スチール(クロームめっき)

部品一覧 ※組み立て前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

古雑誌、ゴムハンマーをご用意ください



※アジャスターはあらかじめ、ポールにセットされています。
必要に応じてキャスターと付け替えてください。

スリーブ×12組 (+予備1組)



※スリーブは「TOP↑」
と表示されている方が
上になります。

※この部品は梱包材ですので
組み立てには使用しません。
廃棄してください。

キャスター×2



ストッパー付き
キャスター×2

スパナ×1




JAN: 4920501501492

※製品の仕様及び外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。 株式会社コメリ 新潟県新潟市南区清水4501-1 Tel.025-371-4805 Made in China

スリーブと棚の取付方法 ※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。

1

ボルトに刻まれた溝が棚の位置になります。4本のボルトの同じ高さの溝に印を付けておくと組み立てやすくなります。高さを合わせる目安として、各ボルトに等間隔に二重線を付けています。



2


印をつけたボルトの溝にスリーブ内側の凸部を合わせ、ボルトをはさむようにしてセットしてください。



※スリーブは「TOP↑」
と表示されている方が
上となります。


3

棚を横にして各棚の穴にボルトをスリーブ部分まで差し込んでください。棚は必ず下段から組み立ててください。



4


ボルトを起し、棚をゴムハンマーなどで叩いてスリーブ部分に押しこみます。棚が傷つかないように古雑誌などをあててください。




組立方法 ※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。

1 お好みに応じて、キャスターかアジャスターのどちらかをお選びください。


キャスターを使用する場合は、ボルトに取り付けてあるアジャスターを外して、キャスターを取り付けます。
(本書ではキャスターを使用して説明します。)



2 ボルトにスリーブを取り付け、棚をセットします。
(スリーブと棚の取付方法参照)



3 上部ボルトのジョイントを下部ボルトにねじ込みます。



4 同じように残りの棚をセットします。



5 全体にガタつきやグラつきがないか確認してから使用してください。



棚の位置は
自由に調整できます。

ストッパー付きキャスター
ロックの仕方

キャスターのスリーブへ矢印の方向に押し下げる、キャスターが止まります。

※設置後のスリーブへ矢印の方向に止めることができます。

ストッパー

※イラストはイメージです。