

# 60Wシステムラック4段 6012-4 組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組み立て式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

**警告**・・・人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

**注意**・・・人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容

※商品開封直後は製品の臭いがある場合があります。気になる場合は、風通しのよい場所で陰干ししてください。

**警告**

- 家庭用製品なので、業務用に使用しない。
- 過度に重い物を乗せない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 物を乗せたまま移動させない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 異常があるまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 分解・改造はしない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 上に乗ったり踏台として使用しない 転倒してけがの原因になります。
- 不安定な床面で使用しない 転倒してけがの原因になります。

**注意**

- 床に傷がつく場合があるのでマット等を敷いて使用する。
- 直射日光、熱を避ける 製品の劣化や変色の原因になります。
- 殺虫剤や薬品をかけたらない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 屋外で使用しない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 組立時は、保護手袋を着用する 素手で取り扱うとけがをする原因になります。
- 組立時は、乳幼児をそばに近づけない 小さな部品などを誤飲する原因になります。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。

**お手入れ方法**

- 著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れをふき取り、から拭きをする。
- みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

●サイズ(約)幅595X奥行345X高さ1210(アジャスター)~1245(キャスター)mm (ポール直径φ19mm)  
●材 質:スチール(クロームめっき)

耐荷重(静荷重) 棚一段あたり **65kg** / 全体 **260kg** (アジャスター使用時)  
**150kg** (キャスター使用時)

## 部品一覧 ※組み立て前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

古雑誌、ゴムハンマーをご用意ください

スリープ×16組 (+予備1組)

ボール×各4 (上部ポール、下部ポール、ジョイント)

アジャスター

キャップ

ジョイント受け部分

※アジャスターはあらかじめ、ボールにセットされており、必要に応じてキャスターと付け替えてください。

棚×4

キャスター×2

ストッパー付きキャスター×2

スパナ×1

※この部品は梱包材ですので組み立てには使用しません。廃棄してください。

※スリープは「TOP↑」と表示されている方が上になります。

## スリープと棚の取付方法 ※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。

- 1 ポールに刻まれた溝が棚の位置になります。4本のボールの同じ高さの溝に印を付けておくと組み立てやすくなります。高さを含わせる目安として、各ボールに等間隔に二重線を付けています。
- 2 印をつけたボールの溝にスリープ内側の凸部を合わせ、ボールをはさむようにしてセットしてください。
- 3 棚を横にして各棚の穴にボールをスリープ部分まで差し込んでください。棚は必ず下段から組み立ててください。
- 4 ボールを起こし、棚をゴムハンマーなどで叩いてスリープ部分に押し込みます。棚が傷つかないように古雑誌などをあててください。

## 組立方法 ※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。

- 1 お好みに応じて、キャスターかアジャスターのどちらかをお選びください。キャスターを使用する場合は、ボールに取り付けてあるアジャスターを外して、キャスターを取り付けます。(本書ではキャスターを使用して説明します。)
- 2 ポールにスリープを取り付け、棚をセットします。(スリープと棚の取付方法参照)
- 3 上部ボールのジョイントを下部ボールにねじ込みます。

下部ポール

棚

スリープ

※ストッパー付きキャスターが同じ並び(手前)になるように設置してください。

上部ポール

ジョイント

下部ポール

ストッパー付きキャスター

△棚の形状

上が狭く面

下が下向き

リングの径が小さい

リングの径が大きい

△注意

上部ポールを取り付ける時に必ず裏面に取付けてください。斜めに取付けるとジョイントがボールに入らなくなります。

△注意

ボールのジョイント部にはスリープは取り付けできません。

※本体を移動させる用途で使用する場合は、移動が便利なキャスターを取り付けてください。

4 同じように残りの棚をセットします。

5 全体にガタつきやグラつきがないか確認してから使用してください。

棚の位置は自由に調整できます。

ストッパー付きキャスター ロックの仕方

キャスターのストッパーを矢印の方向に押し下げると、キャスターがロックされます。解放の際はストッパーを矢印の方向に押し上げると、キャスターが手前になるようにセットしてください。

ストッパー

※イラストはイメージです。