

# テレビ壁掛け金具 テレビ適合表

SONY				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
100型	KJ-100Z9D	不可	不可	不可
85型	KJ-85X8500F	未確認	不可	不可
85型	KD-85X9500B	不可	不可	不可
85型	KJ-85X9500G	未確認	不可	不可
85型	KJ-85Z9H	不可	不可	不可
84型	KD-84X9000	不可	不可	不可
77型	KJ-77A1	未確認	不可	不可
77型	KJ-77A9G	未確認	不可	不可
75型	KJ-75Z9F	未確認	不可	不可
75型	KJ-75X8000H	未確認	不可	不可
75型	KJ-75X8500E	未確認	不可	不可
75型	KJ-75X8500F	未確認	不可	不可
75型	KJ-75X8550G	未確認	不可	不可
75型	KJ-75X9400C	未確認	不可	不可
75型	KJ-75X9500G	未確認	不可	不可
75型	KJ-75X9500H	未確認	不可	不可
75型	KJ-75Z9D	未確認	不可	不可
70型	KD-70X8500B	未確認	不可	不可
70型	KDL-70X7000	不可	不可	不可
65型	KD-65X8500A	可	不可	不可
65型	KD-65X9200A	可※5	不可	不可
65型	KD-65X8500B	可※3	不可	不可
65型	KD-65X9200B	可※3	不可	不可
65型	KD-65X9500B	可※3	不可	不可
65型	KDL-65HX920	可	不可	不可
65型	KDL-65HX950	可	不可	不可
65型	KJ-65A1	可	不可	不可
65型	KJ-65A8F	可	不可	不可
65型	KJ-65A8H	可	不可	不可
65型	KJ-65A9F	可	不可	不可
65型	KJ-65A9G	可	不可	不可
65型	KJ-65X8000G	可	不可	不可
65型	KJ-65X8000H	可	不可	不可
65型	KJ-65X8500C	可	不可	不可
65型	KJ-65X8500D	可	不可	不可
65型	KJ-65X8500E	可	不可	不可
65型	KJ-65X8500F	可	不可	不可
65型	KJ-65X8550G	可	不可	不可
65型	KJ-65X8550H	可	不可	不可
65型	KJ-65X9000C	未確認	不可	不可
65型	KJ-65X9000E	可	不可	不可
65型	KJ-65X9000F	可	不可	不可
65型	KJ-65X9300C	可	不可	不可
65型	KJ-65X9300D	不可	不可	不可
65型	KJ-65X9350D	可	不可	不可
65型	KJ-65X9500E	不可	不可	不可
65型	KJ-65X9500G	可	不可	不可
65型	KJ-65X9500H	可	不可	不可
65型	KJ-65Z9D	可	不可	不可
65型	KJ-65Z9F	可※1	不可	不可
60型	KDL-60EX720	可	不可	不可
60型	KDL-60LX900	可	不可	不可
60型	KDL-60W600B	可※5	不可	不可
55型	FWD-55B2	可	不可	不可
55型	FWD-S55H2	可	不可	不可
55型	KD-55X8500A	可	不可	不可
55型	KD-55X8500B	可※4	不可	不可
55型	KD-55X9200A	可	不可	不可
55型	KD-55X9200B	可※3	不可	不可
55型	KDL-55EX720	可※3	不可	不可

SONY				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
55型	KDL-55HX750	可※3	不可	不可
55型	KDL-55HX750	可	不可	不可
55型	KDL-55HX820	可	不可	不可
55型	KDL-55HX850	可	不可	不可
55型	KDL-55HX920	可	不可	不可
55型	KDL-55HX950	可	不可	不可
55型	KDL-55W802A	可	不可	不可
55型	KDL-55W900A	可	不可	不可
55型	KDL-55W920A	可	不可	不可
55型	KDL-55W950B	可	不可	不可
55型	KDL-55XR1	可	不可	不可
55型	KJ-55A1	可	不可	不可
55型	KJ-55A8F	可	不可	不可
55型	KJ-55A8H	可	不可	不可
55型	KJ-55A9F	可	不可	不可
55型	KJ-55A9G	可	不可	不可
55型	KJ-55X7500F	可※5	未確認	不可
55型	KJ-55X8500F	可※5	不可	不可
55型	KJ-55X8000G	可	未確認	不可
55型	KJ-55X8000H	可	未確認	不可
55型	KJ-55X8500C	可	不可	不可
55型	KJ-55X8500D	可	未確認	不可
55型	KJ-55X8500E	可	未確認	不可
55型	KJ-55X8550G	可	不可	不可
55型	KJ-55X8550H	可	不可	不可
55型	KJ-55X9000C	未確認	不可	不可
55型	KJ-55X9000E	可	不可	不可
55型	KJ-55X9000F	可	不可	不可
55型	KJ-55X9300C	可	不可	不可
55型	KJ-55X9300D	不可	不可	不可
55型	KJ-55X9350D	未確認	不可	不可
55型	KJ-55X9500E	不可	不可	不可
55型	KJ-55X9500G	可	不可	不可
55型	KJ-55X9500H	可	不可	不可
55型	PVM-X550	可※5	不可	不可
52型	KDL-52EX700	可	不可	不可
52型	KDL-52HX900	可	不可	不可
52型	KDL-52LX900	可	不可	不可
52型	KDL-52V1	可	不可	不可
52型	KDL-52V5000	可	不可	不可
52型	KDL-52W5	可	不可	不可
52型	KDL-52W5000	可	不可	不可
52型	KDL-52X1	可	不可	不可
52型	KDL-52X2500	可	不可	不可
52型	KDL-52X5000	可	不可	不可
52型	KDL-52X5050	可	不可	不可
52型	KDL-52ZX5	可	不可	不可
50型	KDL-50W800B	不可	不可	不可
50型	KJ-50W870C	不可	不可	不可
49型	KD-49X8500B	可	未確認	不可
49型	KJ-49X7000D	可	未確認	不可
49型	KJ-49X7500F	不可	未確認	不可
49型	KJ-49X8000C	可	不可	不可
49型	KJ-49X8000E	不可	未確認	不可
49型	KJ-49X8000G	不可	未確認	不可
49型	KJ-49X8000H	不可	未確認	不可
49型	KJ-49X8300D	可	不可	不可
49型	KJ-49X8500C	可	不可	不可
49型	KJ-49X8500F	不可	未確認	不可
49型	KJ-49X8500G	不可	未確認	不可

SONY				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
49型	KJ-49X8500H	不可	未確認	不可
49型	KJ-49X9000E	可	未確認	不可
49型	KJ-49X9000F	可	未確認	不可
49型	KJ-49X9500G	可	未確認	不可
49型	KJ-49X9500H	可	未確認	不可
48型	KDL-48W600B	不可	不可	不可
48型	KJ-48A9S	可	不可	不可
48型	KJ-48W700C	不可	不可	不可
48型	KJ-48W730C	不可	不可	不可
47型	KDL-47W802A	可	不可	不可
46型	FWD-46B2	可	不可	不可
46型	FWD-S46H2	可	不可	不可
46型	KDL-46EX700	可	不可	不可
46型	KDL-46EX720	可※4	不可	不可
46型	KDL-46EX72S	不可	不可	不可
46型	KDL-46F1	可	不可	不可
46型	KDL-46F5	可	不可	不可
46型	KDL-46HX65R	可	不可	不可
46型	KDL-46HX700	可	不可	不可
46型	KDL-46HX720	可※4	不可	不可
46型	KDL-46HX750	可※4	不可	不可
46型	KDL-46HX800	可	不可	不可
46型	KDL-46HX80R	可	不可	不可
46型	KDL-46HX820	可	不可	不可
46型	KDL-46HX850	可	不可	不可
46型	KDL-46HX900	可	不可	不可
46型	KDL-46HX920	可	不可	不可
46型	KDL-46LX900	可※4	不可	不可
46型	KDL-46NX720	可	不可	不可
46型	KDL-46NX800	可※4	不可	不可
46型	KDL-46S2000	可	不可	不可
46型	KDL-46S2000	可	不可	不可
46型	KDL-46V2000	可	不可	不可
46型	KDL-46V2500	可	不可	不可
46型	KDL-46V3000	可	不可	不可
46型	KDL-46V5	可	不可	不可
46型	KDL-46V5000	可	不可	不可
46型	KDL-46W1	可	不可	不可
46型	KDL-46W5	可	不可	不可
46型	KDL-46W5000	可	不可	不可
46型	KDL-46W900A	可	不可	不可
46型	KDL-46W920A	可	不可	不可
46型	KDL-46X1	可	不可	不可
46型	KDL-46X2500	可	不可	不可
46型	KDL-46X2550	可	不可	不可
46型	KDL-46X5000	可	不可	不可
46型	KDL-46X5050	可	不可	不可
46型	KDL-46XR1	可	不可	不可
46型	KDL-46ZX5	可※4	不可	不可
43型	KJ-43W730E	可※4	可	不可
43型	KJ-43W870C	不可	不可	不可
43型	KJ-43X7500F	不可	可※5	不可
43型	KJ-43X8000E	不可	可※5	不可
43型	KJ-43X8000G	不可	可※5	不可
43型	KJ-43X8000H	不可	可※5	不可
43型	KJ-43X8300D	可※5	不可	不可
43型	KJ-43X8500C	可※3	不可	不可
43型	KJ-43X8500F	不可	可※5	不可
43型	KJ-43X8500G	不可	可※5	不可
43型	KJ-43X8500H	不可	可※5	不可

備考	
※1	取付け可能ですが、TVに付属しているスペーサー(アタッチメント)が必要です。スペーサーが無い場合はお取り付けできません。
※2	取付け可能ですが、取付け時にTVメーカーオプションの部品が必要です。別途ご用意ください。
※3	取付け可能ですが、背面に段差があるので金具に付属しているスペーサーを使用するか段差を避けてお取り付けください。
※4	取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
※5	取付け可能ですが、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご用意ください。
※6	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。下向き調節に制限があります。
※7	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。左右首振りに制限があります。
※8	取付け可能ですが、背面段差により下向き調節に制限があります。更に角度が必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※9	取付け可能ですが、背面段差により左右首振りに制限があります。更に首振りが必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※10	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が中央ではない為金具の回転機能に制限があります。
※11	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が下方にある為TV側金具の下穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※12	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※13	取付け可能ですが、背面段差の干渉の為アームを最後まで折りたためない可能性があり、更に下向き調節に制限があります。
※14	取付け可能ですが、取り付け穴が下方の為TV側金具の下穴のみを使用の上、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご用意ください。



# テレビ壁掛け金具 テレビ適合表

東芝				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
85型	TD-U852	不可	不可	不可
85型	TD-U852TS	不可	不可	不可
84型	84Z8X	不可	不可	不可
84型	84Z9X	不可	不可	不可
70型	TD-Z701	未確認	不可	不可
65型	65J7	可※8	不可	不可
65型	65M520X	可※4	不可	不可
65型	65M530X	可※4	不可	不可
65型	65Z8X	可	不可	不可
65型	65Z9X	可	不可	不可
65型	65Z10X	可	不可	不可
65型	65Z20X	可	不可	不可
65型	65Z730X	可	不可	不可
65型	65Z810X	可	不可	不可
65型	65X910	可※5	不可	不可
65型	65X920	可※5	不可	不可
65型	65X930	可※5	不可	不可
65型	TD-E652	可	不可	不可
58型	58M500X	可※3	不可	不可
58型	58M510X	可	不可	不可
58型	58Z810X	可※5	不可	不可
58型	58Z8X	可	不可	不可
58型	58Z9X	可	不可	不可
58型	58Z10X	可	不可	不可
58型	58Z20X	可	不可	不可
57型	57Z3500	可	不可	不可
55型	55A2	不可	不可	不可
55型	55BM620X	不可	不可	不可
55型	55BZ710X	不可	不可	不可
55型	55F1	可	不可	不可
55型	55G20X	可※3	不可	不可
55型	55J8	可※3	不可	不可
55型	55J10	可※3	不可	不可
55型	55J10X	可※3	不可	不可
55型	55J20X	可※3	不可	不可
55型	55M520X	可※4	不可	不可
55型	55M530X	可※4	不可	不可
55型	55RE1	可	不可	不可
55型	55X1	可	不可	不可
55型	55X2	可	不可	不可
55型	55X3	可	不可	不可
55型	55X910	可※5	不可	不可
55型	55X920	可※5	不可	不可
55型	55X930	可※5	不可	不可
55型	TD-X551M	可	不可	不可
55型	TD-X551X	可	不可	不可
55型	TD-X552M	可	不可	不可
55型	TD-X552X	可	不可	不可
55型	55XE2	可	不可	不可
55型	55XS5	可	不可	不可
55型	55Z1	可	不可	不可
55型	TD-Z552	可	不可	不可
55型	55Z7	可	不可	不可
55型	55Z700X	可※4	不可	不可
55型	55Z720X	不可	不可	不可
55型	55Z730X	可	不可	不可
55型	55Z8	可	不可	不可
55型	55Z9000	可	不可	不可
55型	55ZG1	可	不可	不可
55型	55ZG2	可※5	不可	不可

東芝				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
55型	55ZH8000	可	不可	不可
55型	55ZX8000	可	不可	不可
55型	55ZX9000	可	不可	不可
55型	TD-E552	可	不可	不可
55型	TD-Z551	可	不可	不可
55型	TD-Z553	可	不可	不可
52型	52H3000	可	不可	不可
52型	52H3300	可	不可	不可
52型	52R9000	可※5	不可	不可
52型	52Z3500	可※5	不可	不可
52型	52ZH500	可※5	不可	不可
52型	52ZH7000	可※5	不可	不可
50型	50BM620X	不可	不可	不可
50型	50G5	可※6	不可	不可
50型	50G5S	可※6	不可	不可
50型	50G9	不可	不可	不可
50型	50HL210X	可※8	不可	不可
50型	50J7	可※6	不可	不可
50型	50M500X	可※3	不可	不可
50型	50M510X	可※3	不可	不可
50型	50M520X	可※4	不可	不可
50型	50M530X	可※4	不可	不可
50型	50RZ630X	不可	不可	不可
50型	50S10	不可	不可	不可
50型	50Z9X	可	不可	不可
50型	50Z10X	可	不可	不可
50型	50Z20X	可	不可	不可
50型	50Z810X	可※4	不可	不可
50型	TD-E502	可	不可	不可
49型	49BZ710X	不可	不可	不可
49型	49C310X	可※5	不可	不可
49型	49G20X	可※3	不可	不可
49型	49J10	可※5	不可	不可
49型	49J10X	可※5	不可	不可
49型	49J20X	可※3	不可	不可
49型	49Z700X	可※3	不可	不可
49型	49Z720X	不可	不可	不可
49型	49Z730X	可※4	不可	不可
49型	TD-Z493	可	不可	不可
47型	47J8	可※6	不可	不可
47型	47J8SNG	可※6	不可	不可
47型	47RE1	可※5	不可	不可
47型	47Z1	可※5	不可	不可
47型	47Z1000	可	不可	不可
47型	47Z2	可	不可	不可
47型	47Z2000	可	不可	不可
47型	47Z3	可	不可	不可
47型	47Z7	可※3	不可	不可
47型	47Z8	可※6	不可	不可
47型	47Z8000	可	不可	不可
47型	47Z9000	可	不可	不可
47型	47ZG1	可	不可	不可
47型	47ZG2	可	不可	不可
47型	47ZH8000	可	不可	不可
47型	47ZT3	可※5	不可	不可
47型	TD-Z471	可	不可	不可
47型	TD-Z472	可	不可	不可
46型	46A2	不可	不可	不可
46型	46A9000	可※5	不可	不可
46型	46F1	可	不可	不可

東芝				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
46型	46FH7000	可	不可	不可
46型	46H3000	可※6	不可	不可
46型	46H3300	可※6	不可	不可
46型	46R9000	可※5	不可	不可
46型	46RF350	可※6	不可	不可
46型	TD-X461M	可	未確認	不可
46型	46XE2	可	不可	不可
46型	46Z3500	可※6	不可	不可
46型	46Z7000	可※5	不可	不可
46型	46ZH500	可	不可	不可
46型	46ZH7000	可	不可	不可
46型	46ZX8000	可	不可	不可
46型	46ZX9000	可	不可	不可
46型	46ZX9500	可	不可	不可
43型	43BM620X	不可	可※6	不可
43型	43C310X	可※5	不可	不可
43型	43G20X	可※4	可	不可
43型	43HL210X	可※4	可	不可
43型	43J10	可※4	可	不可
43型	43J10X	可※4	可	不可
43型	43J20X	可※4	可	不可
43型	43M520X	可※4	可※6	不可
43型	43M530X	可※4	可※6	不可
43型	43RZ630X	不可	不可	不可
43型	43TL1	可※8	可※8	不可
43型	43Z700X	可※4	可	不可
43型	43Z730X	不可	可	不可
43型	TD-E432	可	不可	不可
42型	42C2000	可	不可	不可
42型	42C3000	可	可	不可
42型	42C3500	可	可	不可
42型	42C7000	可	不可	不可
42型	42C8000	可	不可	不可
42型	42CV500	可	不可	不可
42型	42H1000	可	不可	不可
42型	42H2000	可	不可	不可
42型	42H3000	可	可	不可
42型	42H7000	可	不可	不可
42型	42H8000	可	不可	不可
42型	42H9000	可	不可	不可
42型	42HE1	可	可	不可
42型	42J8	可※5	可	不可
42型	42J8SNG	可※5	可	不可
42型	42LC100	可	不可	不可
42型	42R1	可	不可	不可
42型	42RE1	可	不可	不可
42型	42RH500	可	不可	不可
42型	42Z1	可	不可	不可
42型	42Z1000	可	不可	不可
42型	42Z2	可	不可	不可
42型	42Z2000	可	不可	不可
42型	42Z3	可	不可	不可
42型	42Z3500	可	不可	不可
42型	42Z7	可※8	不可	不可
42型	42Z7000	可	不可	不可
42型	42Z8	可※5	可	不可
42型	42Z8000	可	不可	不可
42型	42Z9000	可	不可	不可
42型	42ZG1	可	不可	不可
42型	42ZG2	可	不可	不可

備考	
※1	取付け可能ですが、TVに付属しているスペーサー(アタッチメント)が必要です。スペーサーが無い場合はお取り付けできません。
※2	取付け可能ですが、取付け時にTVメーカーオプションの部品が必要です。別途ご用意ください。
※3	取付け可能ですが、背面に段差があるので金具に付属しているスペーサーを使用するか段差を避けてお取り付けください。
※4	取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
※5	取付け可能ですが、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご用意ください。
※6	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。下向き調節に制限があります。
※7	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。左右首振りに制限があります。
※8	取付け可能ですが、背面段差により下向き調節に制限があります。更に角度が必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※9	取付け可能ですが、背面段差により左右首振りに制限があります。更に首振りが必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※10	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が中央ではない為金具の回転機能に制限があります。
※11	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が下方にある為TV側金具の下穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※12	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※13	取付け可能ですが、背面段差の干渉の為アームを最後まで折りたためない可能性があり、更に下向き調節に制限があります。
※14	取付け可能ですが、取り付け穴が下方の為TV側金具の下穴のみを使用の上、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご用意ください。

# テレビ壁掛け金具 テレビ適合表

東芝				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
42型	42ZH7000	可	不可	不可
42型	42ZP3	可	不可	不可
42型	42ZS1	可	不可	不可
42型	42ZT3	可	不可	不可
42型	TD-Z421	可	不可	不可
42型	TD-Z422	可	可	不可
42型	TD-Z423	可	可	不可
42型	42ZV500	可	不可	不可
40型	40A1	不可	不可	不可
40型	40A2	可	不可	不可
40型	40A8000	可	可	不可
40型	40A9500	可	可	不可
40型	40AS2	可	不可	不可
40型	40B3	可	不可	不可
40型	40BC3	可	可	不可
40型	40FH7000	可	不可	不可
40型	40G5	可※8	可※13	不可
40型	40G9	不可	不可	未確認
40型	40HB2	可	不可	不可
40型	40J7	可※5	可	不可
40型	40J9X	可※4	可	不可
40型	40M500X	可※4	可	不可
40型	40M510X	可※3	可	不可
40型	40R9000	可	不可	不可
40型	40RB2	可	不可	不可
40型	40RF350	可	可	不可
40型	40S5	可※4	可	不可
40型	40S8	不可	不可	不可
40型	40S10	不可	不可	不可
40型	40S20	可※5	可	不可
40型	40S21	可※5	可	不可
40型	40S22	可※5	可※5	不可
40型	40V30	可※5	可	不可
40型	40V31	可※5	可	不可
39型	39S7	不可	可※5	不可
37型	37A2	不可	不可	不可
37型	37C1000	可	可	不可
37型	37C2000	可	可	不可
37型	37C3000	可	可	不可
37型	37C3200	可	可	不可
37型	37C3500	可	可	不可
37型	37C7000	可	可	不可
37型	37C8000	可	可	不可
37型	37CV500	可	可	不可
37型	37H1	可	可	不可
37型	37H1000	可	可	不可
37型	37H2000	可	可	不可
37型	37H3000	可	可	不可
37型	37H3100	可	可	不可
37型	37H7000	可	可	不可
37型	37H8000	可	可	不可
37型	37H9000	可	可	不可
37型	37HE1	可	可	不可
37型	37LC100	未確認	未確認	未確認
37型	37LH100	不可	不可	不可
37型	37LZ100	不可	不可	不可
37型	37LZ100S	不可	不可	不可
37型	37LZ150	不可	不可	不可
37型	37R1	可	可	不可
37型	37RE1	可	可	不可

東芝				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
37型	37RH500	可	可	不可
37型	37Z1	可	可	不可
37型	37Z1000	可	不可	不可
37型	37Z1S	可	可	不可
37型	37Z2	可	可	不可
37型	37Z2000	可	可	不可
37型	37Z3	可	可	不可
37型	37Z3500	可	可	不可
37型	37Z7000	可	可	不可
37型	37Z8000	可	可	不可
37型	37Z9000	可	可	不可
37型	37Z9500	可	可	不可
37型	37ZP3	可	可	不可
37型	37ZS1	可	可	不可
37型	37ZV500	可	可	不可
32型	32A1	不可	不可	不可
32型	32A1L	不可	不可	不可
32型	32A1S	不可	不可	不可
32型	32A2	不可	可	不可
32型	32A8000	未確認	可	不可
32型	32A8100	未確認	可	不可
32型	32A9000	未確認	可	不可
32型	32A900L	未確認	可	不可
32型	32A900S	未確認	可	不可
32型	32A950L	未確認	可	不可
32型	32A950S	未確認	可	不可
32型	32AC4	不可	不可	不可
32型	32AE1	未確認	可	不可
32型	32AS2	未確認	可	不可
32型	32B3	不可	可	不可
32型	32BC3	未確認	可	不可
32型	32BE3	不可	可	不可
32型	32C1000	未確認	可	不可
32型	32C2000	未確認	可※5	不可
32型	32C2100	未確認	可※5	不可
32型	32C3000	未確認	可※5	不可
32型	32C3100	未確認	可※5	不可
32型	32C3500	未確認	可※5	不可
32型	32C3800	未確認	可※5	不可
32型	32C7000	未確認	可※5	不可
32型	32C8000	未確認	可※5	不可
32型	32CV500	未確認	可※5	不可
32型	32G9	不可	可※5	不可
32型	32H1	未確認	可※5	不可
32型	32H1000	未確認	可※5	不可
32型	32H1S	未確認	可※5	不可
32型	32H2000	未確認	可※5	不可
32型	32H3000	未確認	可※5	不可
32型	32H3200	未確認	可※5	不可
32型	32H7000	未確認	可※5	不可
32型	32H8000	未確認	可※5	不可
32型	32H9000	未確認	可※5	不可
32型	32HB2	不可	可※5	不可
32型	32HE1	未確認	可	不可
32型	32J7	不可	可※5	不可
32型	32L4000	未確認	不可	不可
32型	32L400V	未確認	可	不可
32型	32LC100	未確認	未確認	未確認
32型	32LH100	不可	不可	不可
32型	32LZ100	不可	不可	不可

東芝				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
32型	32LZ100S	不可	不可	不可
32型	32LZ150	不可	不可	不可
32型	32R1	未確認	可	不可
32型	32R1BDP	未確認	可	不可
32型	32R3	未確認	可	不可
32型	32R9000	未確認	可	不可
32型	32RB2	不可	可	不可
32型	32RE1	未確認	可	不可
32型	32RE2	未確認	可	不可
32型	32RH500	未確認	可	不可
32型	32RX1	未確認	可	不可
32型	32S5	不可	可	不可
32型	32S5T	不可	可	不可
32型	32S7	不可	可	不可
32型	32S8	不可	可	不可
32型	32S10	不可	可	不可
32型	32S20	不可	可	不可
32型	32S21	不可	可	不可
32型	32S22	不可	可※4	不可
32型	32V30	不可	可	不可
32型	32V31	不可	可	不可
32型	32Z1000	未確認	可	不可
32型	32Z2000	未確認	可	不可
32型	32ZP2	不可	可	不可
32型	32ZS1	未確認	可	不可
32型	TUM-32PRO1	未確認	可	未確認
29型	29S7	不可	可	不可
26型	26A1	不可	可	不可
26型	26A2	不可	可	不可
26型	26A8000	不可	可	不可
26型	26A9000	不可	可	不可
26型	26A9500	不可	可	不可
26型	26AV550	不可	可	不可
26型	26B3	不可	可	不可
26型	26C1000	不可	可	不可
26型	26C2000	不可	可	不可
26型	26C3000	不可	可	不可
26型	26C3100	不可	可	不可
26型	26C3500	不可	可	不可
26型	26C3700	不可	可	不可
26型	26HE1	不可	可	不可
26型	26L4000	不可	可	不可
26型	26L400V	不可	可	可
26型	26LC100	不可	可	不可
26型	26LH100	不可	不可	不可
26型	26R1BDP	不可	可	可
26型	26R3	不可	可	不可
26型	26R9000	不可	可	不可
26型	26RB2	不可	可	不可
26型	26RE1	不可	可	不可
26型	26RE1S	不可	可	不可
26型	26RE2	不可	可	不可
26型	26RS2	不可	可	不可
26型	26ZP2	不可	可	可
24型	24B5	不可	可	可
24型	24S11	不可	可※3	可
24型	24S12	不可	未確認	未確認
24型	24S22	不可	可	不可
24型	TT301	不可	可	可
23型	23C2000	不可	可	可

備考	
※1	取付け可能ですが、TVに付属しているスペーサー(アタッチメント)が必要です。スペーサーが無い場合はお取り付けできません。
※2	取付け可能ですが、取付け時にTVメーカーオプションの部品が必要です。別途ご用意ください。
※3	取付け可能ですが、背面に段差があるので金具に付属しているスペーサーを使用するか段差を避けてお取り付けください。
※4	取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
※5	取付け可能ですが、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご用意ください。
※6	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。下向き調節に制限があります。
※7	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。左右首振りに制限があります。
※8	取付け可能ですが、背面段差により下向き調節に制限があります。更に角度が必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※9	取付け可能ですが、背面段差により左右首振りに制限があります。更に首振りが必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※10	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が中央ではない為金具の回転機能に制限があります。
※11	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が下方にある為TV側金具の下穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※12	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※13	取付け可能ですが、背面段差の干渉の為アームを最後まで折りたためない可能性があり、更に下向き調節に制限があります。
※14	取付け可能ですが、取り付け穴が下方の為TV側金具の下穴のみを使用の上、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご用意ください。





# テレビ壁掛け金具 テレビ適合表

SHARP				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
90型	PN-R903	不可	不可	不可
80型	8T-C80AX1	未確認	不可	不可
80型	LC-80GL7	未確認	不可	不可
80型	LC-80XL9	不可	不可	不可
80型	LC-80XL10	不可	不可	不可
80型	LC-80XU30	未確認	不可	不可
80型	PN-C805B	不可	不可	不可
80型	PN-E802	不可	不可	不可
80型	PN-L802B	不可	不可	不可
80型	PN-L803C	不可	不可	不可
80型	PN-L803CA	不可	不可	不可
70型	8T-C70AX1	未確認	不可	不可
70型	4T-C70AU1	未確認	不可	不可
70型	LC-70GL7	未確認	不可	不可
70型	LC-70Q7	未確認	不可	不可
70型	LC-70UD1	未確認	不可	不可
70型	LC-70UD20	未確認	不可	不可
70型	LC-70US4	未確認	不可	不可
70型	LC-70X5	未確認	不可	不可
70型	LC-70X500	未確認	不可	不可
70型	LC-70XG35	未確認	不可	不可
70型	LC-70XL9	未確認	不可	不可
70型	LC-70XL10	未確認	不可	不可
70型	PN-C705B	不可	不可	不可
70型	PN-E702	未確認	不可	不可
70型	PN-E703	未確認	不可	不可
70型	PN-L702B	不可	不可	不可
70型	PN-L703A	不可	不可	不可
70型	PN-L703B	未確認	不可	不可
70型	PN-L705H	未確認	不可	不可
70型	PN-H701	未確認	不可	不可
70型	PN-R703	未確認	不可	不可
70型	PN-R706	未確認	不可	不可
70型	PN-V701	未確認	不可	不可
65型	LC-65GE1	不可	不可	不可
65型	LC-65GX5	不可	不可	不可
65型	LC-65RX1W	不可	不可	不可
65型	LC-65RX5	不可	不可	不可
65型	LC-65XS1	不可	不可	不可
60型	4T-C60AJ1	可※8	不可	不可
60型	4T-C60AN1	可※8	不可	不可
60型	4T-C60AM1	可※8	不可	不可
60型	8T-C60AW1	可	不可	不可
60型	8T-C60AX1	可	不可	不可
60型	LB-T601	可	不可	不可
60型	LC-60B5	可※8	不可	不可
60型	LC-60BW30	可※8	不可	不可
60型	LC-60DS6	可	不可	不可
60型	LC-60F5	可	不可	不可
60型	LC-60G7	可※8	不可	不可
60型	LC-60G9	可※8	不可	不可
60型	LC-60L5	可※6	不可	不可
60型	LC-60LV3	可※6	不可	不可
60型	LC-60LX1	可※6	不可	不可
60型	LC-60LX3	可※6	不可	不可
60型	LC-60U45	可	不可	不可
60型	LC-60UD1	不可	不可	不可
60型	LC-60UD20	可※5	不可	不可
60型	LC-60UH5	可	不可	不可
60型	LC-60US5	可※8	不可	不可

SHARP				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
60型	LC-60US20	可	不可	不可
60型	LC-60US30	可	不可	不可
60型	LC-60US40	可	不可	不可
60型	LC-60US45	可	不可	不可
60型	LC-60W7	可※8	不可	不可
60型	LC-60XD35	可	不可	不可
60型	LC-60XL9	可※8	不可	不可
60型	LC-60XL10	可※8	不可	不可
60型	LC-60XL20	可	不可	不可
60型	LC-60Z5	可	不可	不可
60型	LC-60Z9	可※8	不可	不可
60型	PN-A601	可	不可	不可
60型	PN-C605B	可	不可	不可
60型	PN-E602	可	不可	不可
60型	PN-E603	可	不可	不可
60型	PN-L602B	可	不可	不可
60型	PN-L603A	可	不可	不可
60型	PN-L603B	可	不可	不可
60型	PN-R603	可	不可	不可
60型	PN-R606	可	不可	不可
60型	PN-V601A	可	不可	不可
60型	PN-V602	可	不可	不可
58型	LC-58U30	可	不可	不可
57型	LC-57GE2	不可	不可	不可
57型	LC-57RX1W	不可	不可	不可
55型	4T-C55AJ1	可※8	不可	不可
55型	LC-55U30	可※8	不可	不可
55型	LC-55U40	可	不可	不可
55型	LC-55U45	可	不可	不可
55型	LC-55UH5	未確認	不可	不可
55型	LC-55US5	可※8	不可	不可
55型	LC-55US40	可	不可	不可
55型	LC-55US45	可	不可	不可
55型	LC-55W30	可	不可	不可
55型	LC-55W35	可	不可	不可
55型	LC-55XD45	可※3	不可	不可
55型	PN-R556	可	不可	不可
55型	PN-U553	可	不可	不可
55型	PN-V550	可	不可	不可
55型	PN-V551	可	不可	不可
55型	PN-Y555	可	不可	不可
55型	PN-Y556	可	不可	不可
52型	LC-52AE6	可	不可	不可
52型	LC-52AE7	可	不可	不可
52型	LC-52DS6	可	不可	不可
52型	LC-52DX1	可※3	不可	不可
52型	LC-52DX2	可※3	不可	不可
52型	LC-52DX3	可	不可	不可
52型	LC-52DZ3	可※1	不可	不可
52型	LC-52ES50	可	不可	不可
52型	LC-52EX5	可	不可	不可
52型	LC-52F5	可	不可	不可
52型	LC-52G7	可※8	不可	不可
52型	LC-52G9	可※8	不可	不可
52型	LC-52GX1W	可	不可	不可
52型	LC-52GX2W	可	不可	不可
52型	LC-52GX35	可	不可	不可
52型	LC-52GX3W	可	不可	不可
52型	LC-52GX45	可	不可	不可
52型	LC-52GX4W	可	不可	不可

SHARP				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
52型	LC-52GX5	可	不可	不可
52型	LC-52L5	可※6	不可	不可
52型	LC-52LB3	可※6	不可	不可
52型	LC-52LV3	不可	不可	不可
52型	LC-52LX1	可※6	不可	不可
52型	LC-52LX3	可※1	不可	不可
52型	LC-52RX1W	可	不可	不可
52型	LC-52RX5	可※8	不可	不可
52型	LC-52SE1	可※8	不可	不可
52型	LC-52UD20	可※5	不可	不可
52型	LC-52US20	可	不可	不可
52型	LC-52US30	可	不可	不可
52型	LC-52V5	可※6	不可	不可
52型	LC-52W9	可※8	不可	不可
52型	LC-52W10	可	不可	不可
52型	LC-52XF3	可	不可	不可
52型	LC-52XL9	可※8	不可	不可
52型	LC-52XL10	可※8	不可	不可
52型	LC-52XL20	可	不可	不可
52型	LC-52XS1	可	不可	不可
52型	LC-52Z5	可	不可	不可
50型	4T-B50AKL	可※5	未確認	不可
50型	4T-C50AH1	可	不可	不可
50型	4T-C50AH2	可※5	未確認	不可
50型	4T-C50AJ1	可※8	不可	不可
50型	4T-C50AN1	可※8	不可	不可
50型	4T-C50AM1	可※8	不可	不可
50型	LC-50BW30	可※5	不可	不可
50型	LC-50U20	可	不可	不可
50型	LC-50U30	可※8	不可	不可
50型	LC-50U40	可	不可	不可
50型	LC-50U45	可※8	不可	不可
50型	LC-50US5	可※8	不可	不可
50型	LC-50US40	可	不可	不可
50型	LC-50US45	可※8	不可	不可
50型	LC-50W20	可	不可	不可
50型	LC-50W30	可	不可	不可
50型	LC-50W35	可	不可	不可
50型	PN-L501C	可	不可	不可
49型	PN-R496	可	不可	不可
49型	PN-Y496	可	不可	不可
47型	PN-E471R	可	未確認	不可
47型	PN-U473	可	不可	不可
47型	PN-Y475	可	不可	不可
46型	LB-T461	可※4	不可	不可
46型	LC-46AE6	可	不可	不可
46型	LC-46AE7	可	不可	不可
46型	LC-46DS6	可	不可	不可
46型	LC-46DX1	可※3	不可	不可
46型	LC-46DX2	可※3	不可	不可
46型	LC-46DX3	可※8	不可	不可
46型	LC-46DZ3	可※6	不可	不可
46型	LC-46ES50	可	不可	不可
46型	LC-46EX5	可	不可	不可
46型	LC-46F5	可※3	不可	不可
46型	LC-46G7	可※8	不可	不可
46型	LC-46G9	可※8	不可	不可
46型	LC-46GX1W	可	不可	不可
46型	LC-46GX2W	可	不可	不可
46型	LC-46GX35	可	不可	不可
46型	LC-46GX45	可	不可	不可
46型	LC-46GX5	可	不可	不可

備考	
※1	取付け可能ですが、TVに付属しているスペーサー(アタッチメント)が必要です。スペーサーが無い場合はお取り付けできません。
※2	取付け可能ですが、取付け時にTVメーカーオプションの部品が必要です。別途ご用意ください。
※3	取付け可能ですが、背面に段差があるので金具に付属しているスペーサーを使用するか段差を避けてお取り付けください。
※4	取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
※5	取付け可能ですが、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご確認ください。
※6	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。下向き調節に制限があります。
※7	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。左右首振りに制限があります。
※8	取付け可能ですが、背面段差により下向き調節に制限があります。更に角度が必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※9	取付け可能ですが、背面段差により左右首振りに制限があります。更に首振りが必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※10	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が中央ではない為金具の回転機能に制限があります。
※11	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が下方にある為TV側金具の下穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※12	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※13	取付け可能ですが、背面段差の干渉の為アームを最後まで折りたためない可能性があり、更に下向き調節に制限があります。
※14	取付け可能ですが、取り付け穴が下方の為TV側金具の下穴のみを使用の上、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご確認ください。

# テレビ壁掛け金具 テレビ適合表

SHARP				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
46型	LC-46GX3W	可	不可	不可
46型	LC-46GX45	可	不可	不可
46型	LC-46GX4W	可	不可	不可
46型	LC-46GX5	可	不可	不可
46型	LC-46L5	可※6	不可	不可
46型	LC-46LB3	可※6	不可	不可
46型	LC-46LV3	可※1	不可	不可
46型	LC-46LX1	可※6	不可	不可
46型	LC-46LX3	可※1	不可	不可
46型	LC-46RX1W	可	不可	不可
46型	LC-46RX5	可※3	不可	不可
46型	LC-46SE1	可※3	不可	不可
46型	LC-46V5	可※8	不可	不可
46型	LC-46V7	可※8	不可	不可
46型	LC-46W9	可※8	不可	不可
46型	LC-46W10	可	不可	不可
46型	LC-46XF3	可	不可	不可
46型	LC-46XJ1	可	不可	不可
46型	LC-46XL9	可※8	不可	不可
46型	LC-46XL10	可※8	不可	不可
46型	LC-46XL20	可	不可	不可
46型	LC-46Z5	可	不可	不可
45型	4T-C45AJ1	可※8	不可	不可
45型	4T-C45AL1	可※8	不可	不可
45型	LC-45AE5	可	不可	不可
45型	LC-45BE1W	可	不可	不可
45型	LC-45BE2W	可	不可	不可
45型	LC-45GD1	可	未確認	不可
45型	LC-45GE2	可	不可	不可
45型	LC-45US40	可	不可	不可
45型	LC-45US45	可※8	不可	不可
45型	LC-45W5	不可	不可	不可
43型	4T-C43AM1	可※8	可※8	不可
43型	PN-Y436	可	不可	不可
43型	PN-W435A	可	可	不可
42型	LC-42DS3	可	不可	不可
42型	LC-42DS5	可	不可	不可
42型	LC-42DS6	可	不可	不可
42型	LC-42DX1	可※3	不可	不可
42型	LC-42ES50	可	不可	不可
42型	LC-42EX5	可	不可	不可
42型	LC-42GX1W	可	不可	不可
42型	LC-42GX2W	可	不可	不可
42型	LC-42GX3W	可	不可	不可
42型	LC-42GX4W	可	不可	不可
42型	LC-42GX5	可	不可	不可
42型	LC-42RX1W	可	不可	不可
42型	LC-42XJ1	可	不可	不可
42型	PN-E421	可	可	不可
42型	PN-R426	可	可	不可
42型	PN-U423	可	不可	不可
42型	PN-Y425	可	不可	不可
40型	2T-C40AE1	可※5	可※5	未確認
40型	2T-C40AC1	可※5	可	未確認
40型	2T-C40AC2	可※5	可	未確認
40型	4T-C40AJ1	可※8	可※8	不可
40型	LB-T401	可※4	可※4	不可
40型	LC-40AE6	可	不可	不可
40型	LC-40AE7	可	不可	不可
40型	LC-40BH11	可※4	可※3	未確認

SHARP				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
40型	LC-40BH30	可	可	未確認
40型	LC-40DR3	可※4	不可	不可
40型	LC-40DR9	不可	不可	不可
40型	LC-40DS6	可	不可	不可
40型	LC-40DX2	可※4	不可	不可
40型	LC-40DX20	可※4	不可	不可
40型	LC-40DX3	可※3	不可	不可
40型	LC-40DX30	可※3	不可	不可
40型	LC-40DZ3	可※8	不可	不可
40型	LC-40E9	不可	不可	不可
40型	LC-40E40	可	可	不可
40型	LC-40F3	可	可	不可
40型	LC-40F5	可	可	不可
40型	LC-40G7	不可	不可	不可
40型	LC-40G9	可※8	不可	不可
40型	LC-40H7	可※8	不可	不可
40型	LC-40H9	可※8	不可	不可
40型	LC-40H11	可※4	可※3	未確認
40型	LC-40H20	可※4	可※3	未確認
40型	LC-40H30	可	可	未確認
40型	LC-40H40	可	可	未確認
40型	LC-40HW10	可※4	不可	不可
40型	LC-40HW20	可※8	可	不可
40型	LC-40J9	可※8	不可	不可
40型	LC-40J10	可※8	不可	不可
40型	LC-40L5	可※3	不可	不可
40型	LC-40LV3	可※1	不可	不可
40型	LC-40LX1	可※8	不可	不可
40型	LC-40LX3	可※1	不可	不可
40型	LC-40R5	可※8	不可	不可
40型	LC-40R30	不可	不可	不可
40型	LC-40S5	未確認	未確認	未確認
40型	LC-40SE1	可※3	不可	不可
40型	LC-40U20	可※3	可※4	不可
40型	LC-40U30	可※8	可	不可
40型	LC-40U40	可	可	不可
40型	LC-40U45	可	可	不可
40型	LC-40V5	可※8	不可	不可
40型	LC-40V7	可※8	不可	不可
40型	LC-40V8	可※8	不可	不可
40型	LC-40W5	可※8	可※8	不可
40型	LC-40W20	可※8	可	不可
40型	LC-40W35	可※8	可	不可
40型	LC-40Z5	可	不可	不可
40型	LC-40Z50	可	不可	不可
37型	LC-37AD5	可	可	不可
37型	LC-37BD1W	可	可	不可
37型	LC-37BD2W	可	可	不可
37型	LC-37BE1W	可	可	不可
37型	LC-37BE2W	可	可	不可
37型	LC-37B75	不可	不可	不可
37型	LC-37DS3	可	不可	不可
37型	LC-37DS5	可	不可	不可
37型	LC-37DX1	可※3	不可	不可
37型	LC-37ES50	可	不可	不可
37型	LC-37EX5	可	不可	不可
37型	LC-37G300	可	可	不可
37型	LC-37G700	可	可	不可
37型	LC-37GD1	可※3	可	不可
37型	LC-37GD2	可	可	不可

SHARP				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
37型	LC-37GD3	可	可	不可
37型	LC-37GD4	可	可	不可
37型	LC-37GD6	可	可	不可
37型	LC-37GD7	可	可	不可
37型	LC-37GE2	可	可	不可
37型	LC-37GH1	可	可	不可
37型	LC-37GH2	可	可	不可
37型	LC-37GS10	可	可	不可
37型	LC-37GS20	可	可	不可
37型	LC-37GX1W	可	可	不可
37型	LC-37GX2W	可	可	不可
37型	LC-37GX30	可	不可	不可
37型	LC-37GX3W	可	不可	不可
37型	LC-37GX4W	可	不可	不可
37型	LC-37GX5	可	不可	不可
37型	LC-37XJ1	可	不可	不可
32型	2T-C32AC1	不可	可※5	未確認
32型	2T-C32AC2	不可	可※5	未確認
32型	2T-C32AE1	不可	可※5	未確認
32型	LC-32AD5	未確認	可	不可
32型	LC-32BD1	未確認	可	不可
32型	LC-32BD2	未確認	可	不可
32型	LC-32BH11	不可	可	未確認
32型	LC-32BH30	不可	可	未確認
32型	LC-32BH35	不可	可	未確認
32型	LC-32D10	未確認	可	不可
32型	LC-32D30	未確認	可	不可
32型	LC-32DE5	未確認	可	不可
32型	LC-32DH6	未確認	可	不可
32型	LC-32DR3	未確認	可※8	不可
32型	LC-32DR9	不可	不可	不可
32型	LC-32DS1	未確認	可	不可
32型	LC-32DS3	未確認	不可	不可
32型	LC-32DS5	未確認	不可	不可
32型	LC-32DS6	未確認	可	不可
32型	LC-32DX1	未確認	可	不可
32型	LC-32DX2	未確認	可	不可
32型	LC-32DX3	未確認	可	不可
32型	LC-32DZ3	未確認	可※8	不可
32型	LC-32E5	未確認	可	不可
32型	LC-32E6	未確認	可	不可
32型	LC-32E7	未確認	可	不可
32型	LC-32E8	未確認	可	不可
32型	LC-32E9	不可	不可	不可
32型	LC-32E40	不可	可※5	未確認
32型	LC-32F3	不可	可	不可
32型	LC-32F5	不可	可	不可
32型	LC-32G300	未確認	可	不可
32型	LC-32G700	未確認	可	不可
32型	LC-32GD1	未確認	可	不可
32型	LC-32GD2	不可	可	不可
32型	LC-32GD3	未確認	可	不可
32型	LC-32GD4	不可	可	不可
32型	LC-32GD6	不可	可	不可
32型	LC-32GD7	未確認	可	不可
32型	LC-32GH1	未確認	可	不可
32型	LC-32GH2	未確認	可	不可
32型	LC-32GH3	未確認	不可	不可
32型	LC-32GH4	不可	不可	不可
32型	LC-32GH5	未確認	可	不可

## 備考

※1	取付け可能ですが、TVに付属しているスペーサー(アタッチメント)が必要です。スペーサーが無い場合はお取り付けできません。
※2	取付け可能ですが、取付け時にTVメーカーオプションの部品が必要です。別途ご用意ください。
※3	取付け可能ですが、背面に段差があるので金具に付属しているスペーサーを使用するか段差を避けてお取り付けください。
※4	取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
※5	取付け可能ですが、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご確認ください。
※6	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。下向き調節に制限があります。
※7	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。左右首振りに制限があります。
※8	取付け可能ですが、背面段差により下向き調節に制限があります。更に角度が必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※9	取付け可能ですが、背面段差により左右首振りに制限があります。更に首振りが必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※10	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が中央ではない為金具の回転機能に制限があります。
※11	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が下方にある為TV側金具の下穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※12	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※13	取付け可能ですが、背面段差の干渉の為アームを最後まで折りたためない可能性があり、更に下向き調節に制限があります。
※14	取付け可能ですが、取り付け穴が下方の為TV側金具の下穴のみを使用の上、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご確認ください。





# テレビ壁掛け金具 テレビ適合表

Panasonic				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
152型	TH-152UX1W	不可	不可	不可
103型	TH-103PB1J	不可	不可	不可
103型	TH-103PF9K	不可	不可	不可
103型	TH-103PF10K	不可	不可	不可
103型	TH-103PF10L	不可	不可	不可
103型	TH-103PZ600	不可	不可	不可
103型	TH-103PZ800	不可	不可	不可
103型	TH-103VX200	不可	不可	不可
98型	TH-98LQ70J	不可	不可	不可
98型	TH-98LQ70LJ	不可	不可	不可
86型	TH-86EQ1J	不可	不可	不可
85型	TH-85AX900	不可	不可	不可
85型	TH-85PB1J	不可	不可	不可
85型	TH-85VX200	不可	不可	不可
84型	TH-84EF1J	不可	不可	不可
84型	TH-84LQ70J	不可	不可	不可
84型	TH-84LQ70LJ	不可	不可	不可
80型	TH-80LF50J	不可	不可	不可
80型	TH-80LFB70J	不可	不可	不可
80型	TH-80LFC70J	不可	不可	不可
77型	TH-77EZ1000	未確認	不可	不可
75型	TH-75BFE1J	不可	不可	不可
75型	TH-75EF1J	未確認	不可	不可
75型	TH-75EQ1J	未確認	不可	不可
70型	TH-70LF50J	未確認	不可	不可
65型	TH-65AX800	可	不可	不可
65型	TH-65AX900	可	不可	不可
65型	TH-65BF1J	可	不可	不可
65型	TH-65BFE1J	可	不可	不可
65型	TH-65DX300	不可	不可	不可
65型	TH-65DX950	可	不可	不可
65型	TH-65EF1J	可	不可	不可
65型	TH-65EQ1J	可	不可	不可
65型	TH-65EX780	可	不可	不可
65型	TH-65EZ950	可	不可	不可
65型	TH-65EZ1000	可	不可	不可
65型	TH-65FZ950	可	不可	不可
65型	TH-65FZ1000	可※8	不可	不可
65型	TH-65FX780	可※5	不可	不可
65型	TH-65FX800	可※1	不可	不可
65型	TH-65GX850	可	不可	不可
65型	TH-65GX855	可	不可	不可
65型	TH-65GZ1000	可※8	不可	不可
65型	TH-65GZ1800	可※8	不可	不可
65型	TH-65GZ2000	可※8	不可	不可
65型	TH-65LFB70J	可	不可	不可
65型	TH-65LFC70J	可	不可	不可
65型	TH-65LFE7J	可	不可	不可
65型	TH-65LFE8J	可	不可	不可
65型	TH-65LRU60	可	不可	不可
65型	TH-65PB1J	可	不可	不可
65型	TH-65PB2J	可	不可	不可
65型	TH-65PF9RK	不可	不可	不可
65型	TH-65PF10KR	不可	不可	不可
65型	TH-65PF11KR	不可	不可	不可
65型	TH-65PF12KR	不可	不可	不可
65型	TH-65PF20	可	不可	不可
65型	TH-65PF30	可	不可	不可
65型	TH-65PF50J	可	不可	不可
65型	TH-65PX500	不可	不可	不可

Panasonic				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
65型	TH-65PZ600	不可	不可	不可
65型	TH-65PZ750SK	不可	不可	不可
65型	TH-65PZ800	不可	不可	不可
65型	TH-65SF2J	可	不可	不可
65型	TH-L65WT600	可	不可	不可
65型	TH-P65V1	不可	不可	不可
65型	TH-P65VT2	可	不可	不可
65型	TH-P65VT3	可※8	不可	不可
65型	TH-P65VT60	可	不可	不可
65型	TH-P65ZT5	可	不可	不可
60型	TH-60CX800	可	不可	不可
60型	TH-60CX800N	可	不可	不可
60型	TH-60DX850	不可	不可	不可
60型	TH-60EX850	不可	不可	不可
60型	TH-60PF30TA	可	不可	不可
60型	TH-60PF50J	可	不可	不可
60型	TH-L60FT60	可	不可	不可
60型	TH-P60GT5	可	不可	不可
60型	TH-P60VT5	可	不可	不可
58型	TH-58AX800	可	不可	不可
58型	TH-58AX800F	可	不可	不可
58型	TH-58DX770	不可	不可	不可
58型	TH-58DX800	不可	不可	不可
58型	TH-58DX950	可	不可	不可
58型	TH-58PF11KR	可	不可	不可
58型	TH-58PF12KR	可	不可	不可
58型	TH-58PF20	可	不可	不可
58型	TH-58PH10KR	可	不可	不可
58型	TH-58PX600	不可	不可	不可
58型	TH-58PZ600	不可	不可	不可
58型	TH-58PZ750SK	不可	不可	不可
58型	TH-58PZ800	可※8	不可	不可
58型	TH-P58V1	可	不可	不可
58型	TH-P58VT2	可	不可	不可
55型	TH-55AF1J	可	不可	不可
55型	TH-55AS650	可	不可	不可
55型	TH-55AS800	可※12	不可	不可
55型	TH-55AX700	可	不可	不可
55型	TH-55AX900	可	不可	不可
55型	TH-55AX900F	可	不可	不可
55型	TH-55CS600	可	不可	不可
55型	TH-55CX700	可	不可	不可
55型	TH-55CX800	可	不可	不可
55型	TH-55CX800N	可	不可	不可
55型	TH-55DX750	可	不可	不可
55型	TH-55DX850	不可	不可	不可
55型	TH-55EQ1J	可	不可	不可
55型	TH-55EX600	可※5	不可	不可
55型	TH-55EX750	可※5	不可	不可
55型	TH-55EX850	不可	不可	不可
55型	TH-55EZ950	可	不可	不可
55型	TH-55FX600	可※8	不可	不可
55型	TH-55FX750	可※8	不可	不可
55型	TH-55FX800	可※1	不可	不可
55型	TH-55FZ950	可※5	不可	不可
55型	TH-55FZ1000	可※8	不可	不可
55型	TH-55GX750	可※8	不可	不可
55型	TH-55GX755	可※8	不可	不可
55型	TH-55GX850	可	不可	不可
55型	TH-55GX855	可	不可	不可

Panasonic				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
55型	TH-55GZ1000	可※8	不可	不可
55型	TH-55GZ1800	可※8	不可	不可
55型	TH-55GZ2000	可※8	不可	不可
55型	TH-55LF6J	可	不可	不可
55型	TH-55LF8J	可	不可	不可
55型	TH-55LF60J	可	不可	不可
55型	TH-55LFE8J	可	不可	不可
55型	TH-55LFV5J	可	不可	不可
55型	TH-55LFV8J	可	不可	不可
55型	TH-55LFV50J	可	不可	不可
55型	TH-55LFV70J	可	不可	不可
55型	TH-55SF1HJ	可	不可	不可
55型	TH-55SF2J	可	不可	不可
55型	TH-L55DT5	可	不可	不可
55型	TH-L55DT60	可	不可	不可
55型	TH-L55ET5	可	不可	不可
55型	TH-L55FT60	可	不可	不可
55型	TH-L55WT5	可	不可	不可
55型	TH-P55GT3	可※8	不可	不可
55型	TH-P55GT5	可	不可	不可
55型	TH-P55GT60	可	不可	不可
55型	TH-P55VT5	可	不可	不可
55型	TH-P55VT60	可	不可	不可
54型	TH-P54VT2	可	不可	不可
54型	TH-P54Z1	可	不可	不可
50型	TH-50A300	可	不可	不可
50型	TH-50A305	可※5	不可	不可
50型	TH-50AS630	可※5	不可	不可
50型	TH-50AX800	可	不可	不可
50型	TH-50AX800F	可	不可	不可
50型	TH-50C300	可	不可	不可
50型	TH-50C305	可	不可	不可
50型	TH-50CX700	可	不可	不可
50型	TH-50DX770	不可	不可	不可
50型	TH-50DX800	不可	不可	不可
50型	TH-50EQ1J	可	不可	不可
50型	TH-50LFB70J	可	不可	不可
50型	TH-50LFC70J	可	不可	不可
50型	TH-50LFE6J	不可	不可	不可
50型	TH-50LFE7J	可	不可	不可
50型	TH-50PB1J	可	不可	不可
50型	TH-50PB2J	可	不可	不可
50型	TH-50PD12	可	不可	不可
50型	TH-50PF9K	可	不可	不可
50型	TH-50PF10KR	可	不可	不可
50型	TH-50PF11KR	可	不可	不可
50型	TH-50PF20J	可	不可	不可
50型	TH-50PF30	可	不可	不可
50型	TH-50PF50J	可	不可	不可
50型	TH-50PH9R	可	不可	不可
50型	TH-50PH10KR/SR	可	不可	不可
50型	TH-50PH11KR	可	不可	不可
50型	TH-50PH12KR	可	不可	不可
50型	TH-50PH20J	可	不可	不可
50型	TH-50PH30	可	不可	不可
50型	TH-50PHD5	可	不可	不可
50型	TH-50PHD6	可	不可	不可
50型	TH-50PHD7	可	不可	不可
50型	TH-50PX20	可※8	不可	不可
50型	TH-50PX300	可※8	不可	不可

備考	
※1	取付け可能ですが、TVに付属しているスペーサー(アタッチメント)が必要です。スペーサーが無い場合はお取り付けできません。
※2	取付け可能ですが、取付け時にTVメーカーオプションの部品が必要です。別途ご用意ください。
※3	取付け可能ですが、背面に段差があるので金具に付属しているスペーサーを使用するか段差を避けてお取り付けください。
※4	取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
※5	取付け可能ですが、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご用意ください。
※6	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。下向き調節に制限があります。
※7	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。左右首振りに制限があります。
※8	取付け可能ですが、背面段差により下向き調節に制限があります。更に角度が必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※9	取付け可能ですが、背面段差により左右首振りに制限があります。更に首振りが必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※10	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が中央ではない為金具の回転機能に制限があります。
※11	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が下方にある為TV側金具の下穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※12	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※13	取付け可能ですが、背面段差の干渉の為アームを最後まで折りたためない可能性があり、更に下向き調節に制限があります。
※14	取付け可能ですが、取り付け穴が下方の為TV側金具の下穴のみを使用の上、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご用意ください。

# テレビ壁掛け金具 テレビ適合表

Panasonic				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
50型	TH-50PX50	可※8	不可	不可
50型	TH-50PX500	可※8	不可	不可
50型	TH-50PX60	可	不可	不可
50型	TH-50PX600	可※8	不可	不可
50型	TH-50PX70	可	不可	不可
50型	TH-50PX77S	可※8	不可	不可
50型	TH-50PX80	可	不可	不可
50型	TH-50PZ600	可※8	不可	不可
50型	TH-50PZ70	可	不可	不可
50型	TH-50PZ700	可	不可	不可
50型	TH-50PZ700SK	可※8	不可	不可
50型	TH-50PZ750SK	可※8	不可	不可
50型	TH-50PZ80	可	不可	不可
50型	TH-50PZ800	可	不可	不可
50型	TH-50PZR900	可	不可	不可
50型	TH-L50C60	不可	不可	不可
50型	TH-L50C65	可	不可	不可
50型	TH-L50E60	可※8	不可	不可
50型	TH-P50G1	可	不可	不可
50型	TH-P50G2	可	不可	不可
50型	TH-P50GT3	可	不可	不可
50型	TH-P50GT5	可	不可	不可
50型	TH-P50GT60	可	不可	不可
50型	TH-P50R1	可	不可	不可
50型	TH-P50R2	可	不可	不可
50型	TH-P50V1	可	不可	不可
50型	TH-P50V11	可	不可	不可
50型	TH-P50V2	可	不可	不可
50型	TH-P50VT2	可	不可	不可
50型	TH-P50VT3	可	不可	不可
50型	TH-P50VT5	可	不可	不可
50型	TH-P50Z1	可	不可	不可
50型	TH-P50ZT5	可	不可	不可
49型	TH-49AF1J	可	不可	不可
49型	TH-49CS650	可	不可	不可
49型	TH-49CX800	可	不可	不可
49型	TH-49CX800N	可	不可	不可
49型	TH-49D300	可	不可	不可
49型	TH-49D305	可	不可	不可
49型	TH-49DX600	可	不可	不可
49型	TH-49DX750	可	不可	不可
49型	TH-49DX850	不可	不可	不可
49型	TH-49E300	可※5	不可	不可
49型	TH-49EX600	可※5	不可	不可
49型	TH-49EX750	可※5	不可	不可
49型	TH-49EX850	不可	不可	不可
49型	TH-49FX500	可※5	未確認	不可
49型	TH-49FX600	可※4	不可	不可
49型	TH-49FX750	可※8	未確認	不可
49型	TH-49GX500	可※5	未確認	不可
49型	TH-49GX750	可※5	未確認	不可
49型	TH-49GX755	可※5	未確認	不可
49型	TH-49GX850	可※5	未確認	不可
49型	TH-49GX855	可※5	未確認	不可
49型	TH-49LFV8J	可	不可	不可
49型	TH-49SF1HJ	可	不可	不可
49型	TH-49SF2J	可	不可	不可
48型	TH-48AX700	可	不可	不可
48型	TH-48LFE8J	可	未確認	不可
47型	TH-47AS650	可	不可	不可

Panasonic				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
47型	TH-47AS800	可※12	不可	不可
47型	TH-47LF5J	可	不可	不可
47型	TH-47LF6J	可	不可	不可
47型	TH-47LF20J	可	不可	不可
47型	TH-47LF25J	可	不可	不可
47型	TH-47LF30J	可	不可	不可
47型	TH-47LF60J	可	不可	不可
47型	TH-47LFP30J	可	不可	不可
47型	TH-47LFT30J	不可	不可	不可
47型	TH-47LFV5J	可	不可	不可
47型	TH-47LFX6J	未確認	不可	不可
47型	TH-47LFX60J	未確認	不可	不可
47型	TH-47LFX6NJ	未確認	不可	不可
47型	TH-47LFX30J	不可	不可	不可
47型	TH-L47DT5	可	不可	不可
47型	TH-L47DT60	可	不可	不可
47型	TH-L47ET5	可	不可	不可
47型	TH-L47FT60	可	不可	不可
47型	TH-L47WT5	可	不可	不可
46型	TH-46PZ80	可	不可	不可
46型	TH-46PZ800	可	不可	不可
46型	TH-46PZ85	可	不可	不可
46型	TH-46PZR900	可	不可	不可
46型	TH-P46G1	可	不可	不可
46型	TH-P46G2	可	不可	不可
46型	TH-P46GT3	可	不可	不可
46型	TH-P46R1	可	不可	不可
46型	TH-P46R2	可	不可	不可
46型	TH-P46RT2B	可	不可	不可
46型	TH-P46S2	可	不可	不可
46型	TH-P46ST3	可	不可	不可
46型	TH-P46V1	可	不可	不可
46型	TH-P46V2	可	不可	不可
46型	TH-P46VT2	可	不可	不可
46型	TH-P46VT3	可	不可	不可
46型	TH-P46Z1	可	不可	不可
43型	TH-43CS650	可	可	不可
43型	TH-43D300	可	可	不可
43型	TH-43D305	可	可	不可
43型	TH-43DX750	可	可	不可
43型	TH-43E300	可※5	可	不可
43型	TH-43EQ1J	可	可	不可
43型	TH-43EX600	可※4	可※13	不可
43型	TH-43EX750	可※4	可	不可
43型	TH-43F300	可※8	可※8	不可
43型	TH-43FX500	可※8	可※8	不可
43型	TH-43FX600	可※8	可※8	不可
43型	TH-43FX750	可※8	可※8	不可
43型	TH-43GX500	可※8	可※8	不可
43型	TH-43GX750	可※8	可※8	不可
43型	TH-43GX755	可※8	可※8	不可
43型	TH-43GX850	可	可※8	不可
43型	TH-43GX855	可	可※8	不可
43型	TH-43LFE8J	可	可	不可
43型	TH-43SF2J	可	不可	不可
42型	TH-42AF1J	可	可	不可
42型	TH-42AS600	可	可	不可
42型	TH-42AS650	可	可	不可
42型	TH-42C300	可※5	可	不可
42型	TH-42C305	可	可	不可

Panasonic				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
42型	TH-42LF5J	可	不可	不可
42型	TH-42LF6J	可	不可	不可
42型	TH-42LF8J	可	可	不可
42型	TH-42LF20J	可	不可	不可
42型	TH-42LF25J	可	不可	不可
42型	TH-42LF30J	可	不可	不可
42型	TH-42LF60J	可	不可	不可
42型	TH-42LFE6J	可※3	不可	不可
42型	TH-42LFE7J	可	可	不可
42型	TH-42LFP30J	可	不可	不可
42型	TH-42LRV50J	可	不可	不可
42型	TH-42PA20	可	不可	不可
42型	TH-42PD12	可	不可	不可
42型	TH-42PF11K	可	不可	不可
42型	TH-42PF20	可	不可	不可
42型	TH-42PF30	可	不可	不可
42型	TH-42PF50	可	不可	不可
42型	TH-42PH9R	可	不可	不可
42型	TH-42PH10KR/SR	可	不可	不可
42型	TH-42PH11K	可	不可	不可
42型	TH-42PH11KR	可	不可	不可
42型	TH-42PH12KR	可	不可	不可
42型	TH-42PH20J	可	不可	不可
42型	TH-42PH30	可	不可	不可
42型	TH-42PHD5	可	不可	不可
42型	TH-42PHD6	可	不可	不可
42型	TH-42PHD7	可	不可	不可
42型	TH-42PM50	可	不可	不可
42型	TH-42PS9	可	不可	不可
42型	TH-42PS10	可	不可	不可
42型	TH-42PWD5	可	不可	不可
42型	TH-42PWD6	可	不可	不可
42型	TH-42PWD7	可	不可	不可
42型	TH-42PWD8	可	不可	不可
42型	TH-42PX10	可	不可	不可
42型	TH-42PX20	可※4	不可	不可
42型	TH-42PX300	可※4	不可	不可
42型	TH-42PX50	可※3	不可	不可
42型	TH-42PX500	可※4	不可	不可
42型	TH-42PX60	可※4	不可	不可
42型	TH-42PX600	可※4	不可	不可
42型	TH-42PX70	可	不可	不可
42型	TH-42PX70SK	可※4	不可	不可
42型	TH-42PX80	可	不可	不可
42型	TH-42PZ70	可	不可	不可
42型	TH-42PZ700	可	不可	不可
42型	TH-42PZ700SK	可※4	不可	不可
42型	TH-42PZ750SK	可※3	不可	不可
42型	TH-42PZ80	可	不可	不可
42型	TH-42PZ800	可	不可	不可
42型	TH-42PZ85	可	不可	不可
42型	TH-42PZR900	可	不可	不可
42型	TH-42SF1HJ	可	可	不可
42型	TH-L42D2	可※8	可	不可
42型	TH-L42DT5	可	不可	不可
42型	TH-L42DT60	可	不可	不可
42型	TH-L42E5	可※8	不可	不可
42型	TH-L42E60	可※3	不可	不可
42型	TH-L42ET5	可※8	不可	不可
42型	TH-L42FT60	可	不可	不可

備考	
※1	取付け可能ですが、TVに付属しているスペーサー(アタッチメント)が必要です。スペーサーが無い場合はお取り付けできません。
※2	取付け可能ですが、取付け時にTVメーカーオプションの部品が必要です。別途ご用意ください。
※3	取付け可能ですが、背面に段差があるので金具に付属しているスペーサーを使用するか段差を避けてお取り付けください。
※4	取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
※5	取付け可能ですが、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご確認ください。
※6	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。下向き調節に制限があります。
※7	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。左右首振りに制限があります。
※8	取付け可能ですが、背面段差により下向き調節に制限があります。更に角度が必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※9	取付け可能ですが、背面段差により左右首振りに制限があります。更に首振りが必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※10	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が中央ではない為金具の回転機能に制限があります。
※11	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が下方にある為TV側金具の下穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※12	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※13	取付け可能ですが、背面段差の干渉の為アームを最後まで折りたためない可能性があり、更に下向き調節に制限があります。
※14	取付け可能ですが、取り付け穴が下方の為TV側金具の下穴のみを使用の上、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご確認ください。

# テレビ壁掛け金具 テレビ適合表

Panasonic				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
42型	TH-L42G3	可※8	可※5	不可
42型	TH-P42G1	可	不可	不可
42型	TH-P42G2	可※5	不可	不可
42型	TH-P42GT3	可※5	不可	不可
42型	TH-P42GT5	可※5	不可	不可
42型	TH-P42R1	可※5	不可	不可
42型	TH-P42R2	可※5	不可	不可
42型	TH-P42RT2B	可※5	不可	不可
42型	TH-P42S2	可※5	不可	不可
42型	TH-P42S3	可※4	不可	不可
42型	TH-P42ST3	可※4	不可	不可
42型	TH-P42V1	可	不可	不可
42型	TH-P42V2	可※5	不可	不可
42型	TH-P42VT2	可※5	不可	不可
42型	TH-P42VT3	可※3	不可	不可
42型	TH-P42X1	可	不可	不可
40型	TH-40AX700	可	可	不可
40型	TH-40CX700	可	可	不可
40型	TH-40DX600	可	可	不可
39型	TH-39A300	可	可	不可
39型	TH-39A305	可※5	可	不可
39型	TH-L39C60	不可	不可	不可
37型	TH-37LRV30J	不可	可※13	不可
37型	TH-37LZ75	不可	不可	不可
37型	TH-37LZ80	可	可	不可
37型	TH-37LZ85	可	可	不可
37型	TH-37PA20	可	不可	不可
37型	TH-37PD10	可	不可	不可
37型	TH-37PH9	可	不可	不可
37型	TH-37PH10	可	不可	不可
37型	TH-37PWD5	可	不可	不可
37型	TH-37PWD6	可	不可	不可
37型	TH-37PWD7	可	不可	不可
37型	TH-37PWD8	可	不可	不可
37型	TH-37PX20	不可	不可	不可
37型	TH-37PX300	不可	不可	不可
37型	TH-37PX50	可	不可	不可
37型	TH-37PX500	不可	不可	不可
37型	TH-37PX60	可	不可	不可
37型	TH-37PX600	不可	不可	不可
37型	TH-37PX70	可	不可	不可
37型	TH-37PX70S	不可	不可	不可
37型	TH-37PX70SK	不可	不可	不可
37型	TH-37PX80	可	不可	不可
37型	TH-L37C3	不可	不可	不可
37型	TH-L37C5	不可	不可	不可
37型	TH-L37D2	可※8	可	不可
37型	TH-L37DT3	不可	可	不可
37型	TH-L37ET5	可※4	可	不可
37型	TH-L37G1	可	可	不可
37型	TH-L37G2	可	可	不可
37型	TH-L37R1	可	可	不可
37型	TH-L37R2	可	可	不可
37型	TH-L37R2B	可	可	不可
37型	TH-L37R3	可※3	可	不可
37型	TH-L37RB3	不可	不可	不可
37型	TH-L37S2	可	可	不可
37型	TH-L37V1	可※4	不可	不可
37型	TH-P37X1	可	不可	不可
32型	TH-32A300	不可	可	不可

Panasonic				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
32型	TH-32A305	不可	可	不可
32型	TH-32A320	不可	可	不可
32型	TH-32C300	不可	可	不可
32型	TH-32C305	不可	可	不可
32型	TH-32C320	不可	可	不可
32型	TH-32C325	不可	可	不可
32型	TH-32D300	不可	可	不可
32型	TH-32D305	不可	可	不可
32型	TH-32D320	不可	可	不可
32型	TH-32D325	不可	可	不可
32型	TH-32E300	不可	可	不可
32型	TH-32EF1J	不可	可	未確認
32型	TH-32ES500-S	不可	不可	不可
32型	TH-32ES500-W	不可	不可	不可
32型	TH-32F300	不可	可	不可
32型	TH-32G300	不可	可	不可
32型	TH-32LHD7	不可	不可	不可
32型	TH-32LRV50J	未確認	可	不可
32型	TH-32LX300	不可	不可	不可
32型	TH-32LX50	不可	不可	不可
32型	TH-32LX500	不可	不可	不可
32型	TH-32LX60	未確認	可	不可
32型	TH-32LX600	未確認	不可	不可
32型	TH-32LX65	未確認	可	不可
32型	TH-32LX70	未確認	可	不可
32型	TH-32LX75	未確認	可	不可
32型	TH-32LX75S	未確認	可	不可
32型	TH-32LX80	未確認	可	不可
32型	TH-32LZ80	未確認	可	不可
32型	TH-32LZ85	未確認	可	不可
32型	TH-L32C2	未確認	可	不可
32型	TH-L32C3	不可	不可	不可
32型	TH-L32C5	不可	不可	不可
32型	TH-L32C50	不可	不可	不可
32型	TH-L32C6	不可	不可	不可
32型	TH-L32D2	未確認	可	不可
32型	TH-L32DT3	不可	可	不可
32型	TH-L32ET5	不可	可	不可
32型	TH-L32G1	未確認	可	不可
32型	TH-L32G2	未確認	可	不可
32型	TH-L32R1	未確認	可	不可
32型	TH-L32R2	未確認	可	不可
32型	TH-L32R2B	未確認	可	不可
32型	TH-L32R3	不可	可	不可
32型	TH-L32RB3	不可	不可	不可
32型	TH-L32V1	未確認	不可	不可
32型	TH-L32X1	未確認	可	不可
32型	TH-L32X2	未確認	可	不可
32型	TH-L32X3	不可	可	不可
32型	TH-L32X5	不可	可	不可
32型	TH-L32X50	不可	可	不可
32型	TH-L32X6	不可	可	不可
26型	TH-26LX300	不可	不可	不可
26型	TH-26LX50	不可	不可	不可
26型	TH-26LX500	不可	不可	不可
26型	TH-26LX60	不可	可	不可
26型	TH-26LX65	未確認	可	不可
26型	TH-26LX70	不可	可	不可
26型	TH-26LX75S	不可	可	不可
26型	TH-26LX80	不可	可※5	不可

Panasonic				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
26型	TH-L26C5	不可	不可	不可
26型	TH-L26D2	不可	可	不可
26型	TH-L26X1	不可	可	不可
26型	TH-L26X2	不可	可	不可
26型	TH-L26X3	不可	可※5	可
24型	TH-24A300	不可	不可	可
24型	TH-24C300	不可	不可	可
24型	TH-24C305	不可	不可	可
24型	TH-24C320	不可	不可	可
24型	TH-24C325	不可	不可	可
24型	TH-24D300	不可	不可	可
24型	TH-24D305	不可	不可	可
24型	TH-24D320	不可	不可	可
24型	TH-24D325	不可	不可	可
24型	TH-24E300	不可	不可	可
24型	TH-24ES500-W	不可	不可	不可
24型	TH-24ES500-S	不可	不可	不可
24型	TH-24G300	不可	不可	可
24型	TH-L24C3	不可	不可	不可
24型	TH-L24C6	不可	不可	不可
24型	TH-L24X6	不可	不可	可
23型	TH-23LX50	不可	可※3	可
23型	TH-23LX60	不可	不可	可
23型	TH-23LX70	不可	不可	可
23型	TH-L23C5	不可	不可	不可
23型	TH-L23X5	不可	不可	可
23型	TH-L23X50	不可	不可	可
22型	TH-L22C2	不可	不可	可
22型	TH-L22D2	不可	不可	可
20型	TH-20LX60	不可	未確認	可
20型	TH-20LX70	不可	未確認	可
20型	TH-20LX80	不可	未確認	可
20型	TH-L20C1	不可	未確認	可
20型	TH-L20R1	不可	未確認	可
20型	TH-L20X1	不可	未確認	可
19型	TH-19C300	不可	未確認	可
19型	TH-19C305	不可	未確認	可
19型	TH-19D300	不可	不可	可
19型	TH-19E300	不可	不可	可
19型	TH-19G300	不可	不可	可
19型	TH-19LX50	不可	未確認	可
19型	TH-L19C2	不可	未確認	可
19型	TH-L19C21	不可	未確認	可
19型	TH-L19C3	不可	不可	不可
19型	TH-L19C5	不可	不可	不可
19型	TH-L19CF5	不可	不可	不可
19型	TH-L19D2	不可	未確認	可
19型	TH-L19R2	不可	未確認	可
19型	TH-L19X3	不可	未確認	可
19型	TH-L19X5	不可	未確認	可
19型	TH-L19X50	不可	未確認	可
17型	TH-17LX8	不可	不可	不可
17型	TH-L17C1	不可	未確認	可
17型	TH-L17C10	不可	未確認	可
17型	TH-L17F1	不可	不可	不可
17型	TH-L17R1	不可	未確認	可
17型	TH-L17X1	不可	未確認	可
15型	TH-15LD60	不可	未確認	可
15型	TH-15LD70	不可	未確認	可

備考	
※1	取付け可能ですが、TVに付属しているスペーサー(アタッチメント)が必要です。スペーサーが無い場合はお取り付けできません。
※2	取付け可能ですが、取付け時にTVメーカーオプションの部品が必要です。別途ご用意ください。
※3	取付け可能ですが、背面に段差があるので金具に付属しているスペーサーを使用するか段差を避けてお取り付けください。
※4	取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
※5	取付け可能ですが、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご確認ください。
※6	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。下向き調節に制限があります。
※7	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。左右首振りに制限があります。
※8	取付け可能ですが、背面段差により下向き調節に制限があります。更に角度が必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※9	取付け可能ですが、背面段差により左右首振りに制限があります。更に首振りが必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※10	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が中央ではない為金具の回転機能に制限があります。
※11	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が下方にある為TV側金具の下穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※12	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※13	取付け可能ですが、背面段差の干渉の為アームを最後まで折りたためない可能性があり、更に下向き調節に制限があります。
※14	取付け可能ですが、取り付け穴が下方の為TV側金具の下穴のみを使用の上、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご確認ください。

# テレビ壁掛け金具 テレビ適合表

三菱				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
65型	DSM-65L6	可	不可	不可
65型	DSM-65L7	可	不可	不可
65型	DSM-65L7X	可	不可	不可
65型	LCD-65LB7ZH	可	不可	不可
65型	LCD-65LBW6H	可	不可	不可
65型	LCD-65LBW7H	可	不可	不可
65型	LCD-65LS1	可	不可	不可
65型	LCD-65LS3	可	不可	不可
65型	LCD-X65PR1	不可	不可	不可
58型	LCD-58LS1	可	不可	不可
58型	LCD-58LS3	可	不可	不可
58型	LCD-58LSR7	不可	不可	不可
58型	LCD-A58RA1000	不可	不可	不可
58型	LCD-A58XS1000	可	不可	不可
58型	LCD-X58PR1	不可	不可	不可
55型	LCD-55LSR3	不可	不可	不可
55型	LCD-55LSR3BK	不可	不可	不可
55型	LCD-55MDR1	不可	不可	不可
55型	LCD-55MDR2	不可	不可	不可
52型	LCD-52MZW100	可	不可	不可
52型	LCD-52MZW300	可	不可	不可
52型	LCD-H52MZW75	可	不可	不可
50型	DSM-50L3	可	未確認	不可
50型	DSM-50L4	可	未確認	不可
50型	DSM-50L6	可	未確認	不可
50型	DSM-50L7	可	未確認	不可
50型	DSM-50L7X	可	未確認	不可
50型	LCD-50BW7	不可	不可	不可
50型	LCD-50LSR4	不可	不可	不可
50型	LCD-50LSR5	不可	不可	不可
50型	LCD-50LSR6	不可	不可	不可
50型	LCD-50ML7H	可	未確認	不可
50型	LCD-50MLW3	可	未確認	不可
50型	LCD-50MLW4	可	未確認	不可
50型	LCD-50MLW5	可	未確認	不可
50型	LCD-50MLW6H	可	未確認	不可
50型	LCD-A50BHR7	不可	不可	不可
50型	LCD-A50BHR8	不可	不可	不可
50型	LCD-A50RA1000	不可	不可	不可
50型	LCD-A50XS1000	可	未確認	不可
50型	LCD-V50BHR8	不可	不可	不可
46型	LCD-46BHR400	不可	不可	不可
46型	LCD-46BHR500	不可	不可	不可
46型	LCD-46LF2000	可	不可	不可
46型	LCD-46MDR1	不可	不可	不可
46型	LCD-46MDR2	不可	不可	不可
46型	LCD-46MDR3	不可	不可	不可
46型	LCD-46MZW100	可	不可	不可
46型	LCD-46MZW200	可	未確認	不可
46型	LCD-46MZW300	可	未確認	不可
46型	LCD-H46MZ70	可	不可	不可
46型	LCD-H46MZ75	可	不可	不可
46型	LDT462V	可	不可	不可
46型	MDT461S	可	不可	不可
42型	LCD-42BHR300	不可	不可	不可
42型	LCD-42MXW200	可	可	不可
42型	LDT422V	可	不可	不可
42型	LDT423V	可	不可	不可
40型	DSM-40L3	可	可	不可
40型	DSM-40L4	可	可※5	不可

三菱				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
40型	DSM-40L6	可	可	不可
40型	DSM-40L7	可	可	不可
40型	DSM-40L8	不可	可※1	不可
40型	LCD-40LB8-SL	可※5	可	不可
40型	LCD-40BHR35	不可	不可	不可
40型	LCD-40BHR400	不可	不可	不可
40型	LCD-40BHR500	不可	不可	不可
40型	LCD-40BT3	不可	不可	不可
40型	LCD-40BW7	不可	不可	不可
40型	LCD-40CV6H	可	可	未確認
40型	LCD-40DRW2	可	可	不可
40型	LCD-40MDR1	不可	不可	不可
40型	LCD-40MDR2	不可	不可	不可
40型	LCD-40MDR2Z	不可	不可	不可
40型	LCD-40MDR3	不可	不可	不可
40型	LCD-40ML3	可	可※5	不可
40型	LCD-40ML4	可	可※5	不可
40型	LCD-40ML6	可	可	不可
40型	LCD-40ML7	可	可	不可
40型	LCD-40ML8H	不可	不可	不可
40型	LCD-40MLW1	可	可	不可
40型	LCD-40MLW2	可	可	不可
40型	LCD-40MXW300	可	可	不可
40型	LCD-40MXW400	可	可	不可
40型	LCD-40MZW100	可	可	不可
40型	LCD-40MZW200	可	可	不可
40型	LCD-40MZW300	可	可	不可
40型	LCD-A40BHR3	不可	不可	不可
40型	LCD-A40BHR7	不可	不可	不可
40型	LCD-A40BHR8	不可	不可	不可
40型	LCD-A40MD9	不可	不可	不可
40型	LCD-A40BHR9	不可	不可	不可
40型	LCD-A40BHR10	不可	不可	不可
40型	LCD-A40RA1000	不可	不可	不可
40型	LCD-A40XS1000	可※5	可	不可
40型	LCD-B40BHR500	不可	不可	不可
40型	LCD-40F8000Z	可	不可	不可
40型	LCD-H40MZ70	可	可	不可
40型	LCD-H40MZ75	可	可	不可
40型	LCD-V40BHR7	不可	不可	不可
40型	LCD-V40BHR9	不可	不可	不可
40型	LCD-V40BHR10	不可	不可	不可
40型	LCD-V40MD9	不可	不可	不可
40型	LCD-P403	可	不可	不可
40型	MDT402S	可	不可	不可
39型	LCD-39LSR4	不可	不可	不可
39型	LCD-39LSR5	不可	不可	不可
39型	LCD-39LSR6	不可	不可	不可
39型	LCD-A39BHR4	不可	不可	不可
39型	LCD-A39BHR6	不可	不可	不可
37型	LCD-37BHR300	不可	不可	不可
37型	LCD-37F4500WX	可	可	不可
37型	LCD-37F9000WX	可	可	不可
37型	LCD-37F9500WX	可	可	不可
37型	LCD-37H8000X	可	不可	不可
37型	LCD-37MXW200	可	可	不可
37型	LCD-37MXW300	可	可	不可
37型	LCD-H37MRH4	不可	不可	不可
37型	LCD-H37MX5	可	可	不可
37型	LCD-H37MX60	可	不可	不可

三菱				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
37型	LCD-H37MX600	可	不可	不可
37型	LCD-H37MX70	可	不可	不可
37型	LCD-R37MX5	可	可	不可
32型	DSM-32L3	不可	可	不可
32型	DSM-32L4	不可	可※5	未確認
32型	DSM-32L6	不可	可※5	未確認
32型	DSM-32L7	不可	可※5	未確認
32型	DSM-32L7X	不可	可※5	未確認
32型	DSM-32L8	不可	可※1	未確認
32型	LCD-32BHR300	不可	不可	不可
32型	LCD-32BHR35	不可	不可	不可
32型	LCD-32BHR400	不可	不可	不可
32型	LCD-32BHR500	不可	不可	不可
32型	LCD-32BT3	不可	不可	不可
32型	LCD-32BW7	不可	不可	不可
32型	LCD-32CB1	未確認	可	不可
32型	LCD-32CB2	未確認	可	不可
32型	LCD-32H4000X	未確認	可	不可
32型	LCD-32H4500X	未確認	可	不可
32型	LCD-32H5500X	未確認	可	不可
32型	LCD-32H5BX	未確認	可	不可
32型	LCD-32H9000X	未確認	可	不可
32型	LCD-32LB3	不可	可	不可
32型	LCD-32LB4	不可	可	未確認
32型	LCD-32LB5	不可	可※5	未確認
32型	LCD-32LB6	不可	可※5	未確認
32型	LCD-32LB6H	不可	可※5	未確認
32型	LCD-32LB7	不可	可※5	未確認
32型	LCD-32LB8	不可	未確認	未確認
32型	LCD-32LB8-SL	不可	可	未確認
32型	LCD-32LB7H	不可	可※5	未確認
32型	LCD-32ML1	未確認	可	不可
32型	LCD-32ML10	不可	可	不可
32型	LCD-32MR2	不可	可	不可
32型	LCD-32MX10	未確認	可	不可
32型	LCD-32MX11	未確認	可	不可
32型	LCD-32MX30	未確認	可	不可
32型	LCD-32MX35	未確認	可	不可
32型	LCD-32MX40	未確認	可	不可
32型	LCD-32MX45	未確認	可	不可
32型	LCD-A32BHR3	不可	不可	不可
32型	LCD-A32BHR6	不可	不可	不可
32型	LCD-A32BHR7	不可	不可	不可
32型	LCD-A32BHR8	不可	不可	不可
32型	LCD-A32BHR9	不可	不可	不可
32型	LCD-A32BHR10	不可	不可	不可
32型	LCD-A32BHR85	不可	不可	不可
32型	LCD-B32BHR500	不可	不可	不可
32型	LCD-H32MX4	未確認	不可	不可
32型	LCD-H32MX5	未確認	可	不可
32型	LCD-H32MX55	未確認	不可	不可
32型	LCD-H32MX60	未確認	不可	不可
32型	LCD-H32MX600	未確認	不可	不可
32型	LCD-H32MX65	未確認	不可	不可
32型	LCD-H32MX70	未確認	不可	不可
32型	LCD-H32MX75	不可	可	不可
32型	LCD-H32MXW75	不可	不可	不可
32型	LCD-R32MX5	未確認	可	不可
32型	LCD-V32BHR6	不可	不可	不可
32型	LCD-V32BHR7	不可	不可	不可

備考	
※1	取付け可能ですが、TVに付属しているスペーサー(アタッチメント)が必要です。スペーサーが無い場合はお取り付けできません。
※2	取付け可能ですが、取付け時にTVメーカーオプションの部品が必要です。別途ご用意ください。
※3	取付け可能ですが、背面に段差があるので金具に付属しているスペーサーを使用するか段差を避けてお取り付けください。
※4	取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
※5	取付け可能ですが、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご確認ください。
※6	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。下向き調節に制限があります。
※7	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。左右首振りに制限があります。
※8	取付け可能ですが、背面段差により下向き調節に制限があります。更に角度が必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※9	取付け可能ですが、背面段差により左右首振りに制限があります。更に首振りが必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※10	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が中央ではない為金具の回転機能に制限があります。
※11	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が下方にある為TV側金具の下穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※12	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※13	取付け可能ですが、背面段差の干渉の為アームを最後まで折りたためない可能性があり、更に下向き調節に制限があります。
※14	取付け可能ですが、取り付け穴が下方の為TV側金具の下穴のみを使用の上、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご確認ください。





# テレビ壁掛け金具 テレビ適合表

日立				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
65型	L65-Z2	不可	不可	不可
60型	P60-XR01	不可	不可	不可
60型	W60P-XR10000	不可	不可	不可
55型	CMP5500WXJ	不可	不可	不可
55型	CMP5500WXJ-P	不可	不可	不可
55型	L55-G2	可※2	不可	不可
55型	L55-GP1	可	不可	不可
55型	L55-GP3	可※2	不可	不可
55型	L55-ZP3	可※2	不可	不可
55型	L55-ZP5	可	不可	不可
55型	W55-P5500S	不可	不可	不可
55型	W55-P5500U	不可	不可	不可
55型	W55P-H8000	不可	不可	不可
55型	W55P-HR8000	不可	不可	不可
50型	L50-N1	可	不可	不可
50型	L50-N2	可※5	不可	不可
50型	P50-GP08	可	不可	不可
50型	P50-H01	可※3	不可	不可
50型	P50-HR02	不可	不可	不可
50型	P50-XP03	可	不可	不可
50型	P50-XP035	可	不可	不可
50型	P50-XP05	可	不可	不可
50型	P50-XP07	可	不可	不可
50型	P50-XR01	可※3	不可	不可
50型	P50-XR02	不可	不可	不可
50型	PMT-5030XG	可	不可	不可
50型	PMT-5040XG	可	不可	不可
50型	W50-M3100	可	不可	不可
50型	W50P-H10000	可※3	不可	不可
50型	W50P-HR10000	可※3	不可	不可
49型	L49-GP3	可※2	不可	不可
49型	L49-H3	可※2	不可	不可
49型	L49-ZP3	可	不可	不可
49型	L49-ZP5	可	不可	不可
47型	L47-G2	可※2	不可	不可
47型	L47-GP1	可	不可	不可
47型	L47-V09	可※2	不可	不可
47型	UT47-BX700J	可	不可	不可
47型	UT47-MX800J	可	不可	不可
47型	UT47-XP770	可	不可	不可
47型	UT47-XP800	可	不可	不可
47型	UT47-XV700	可	不可	不可
46型	L46-S08	可	不可	不可
46型	P46-GP08	可	不可	不可
46型	P46-XP03	可	不可	不可
46型	P46-XP035	可	不可	不可
46型	P46-XP05	可	不可	不可
46型	P46-XP07	可	不可	不可
43型	L43-GP3	可※2	不可	不可
43型	L43-GP35	可	可	不可
43型	L43-H3	可※2	可※2	不可
43型	L43-X5	不可	不可	不可
42型	42PD7000MA-J1	可	不可	不可
42型	CMP420VJ	可	不可	不可
42型	CMP4201J	可	不可	不可
42型	CMP4211J/JS	可	不可	不可
42型	CMP4221J/JS	可	不可	不可
42型	L42-C07	可	不可	不可
42型	L42-G2	可※2	不可	不可
42型	L42-GP1	可	不可	不可

日立				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
42型	L42-V09	可※2	不可	不可
42型	L42-XP03	不可	不可	不可
42型	L42-XP035	不可	不可	不可
42型	L42-XP05	不可	不可	不可
42型	L42-XP07	可	不可	不可
42型	L42-XP08	可	不可	不可
42型	L42-XV02	不可	不可	不可
42型	L42-ZP05	不可	不可	不可
42型	P42-GP08	可	不可	不可
42型	P42-H01	可※4	不可	不可
42型	P42-HP03	可	不可	不可
42型	P42-HP05	可	不可	不可
42型	P42-HP06	可	不可	不可
42型	P42-HR01	可※4	不可	不可
42型	P42-HR02	可	不可	不可
42型	P42-HR100CS	可※4	不可	不可
42型	P42-HV01	可※4	不可	不可
42型	P42-XP03	可	不可	不可
42型	P42-XP035	可	不可	不可
42型	P42-XP05	可	不可	不可
42型	P42-XP07	可	不可	不可
42型	P42-XP300CS	可	不可	不可
42型	P42-XP500CS	可	不可	不可
42型	P42-XP700CS	可	不可	不可
42型	PMT-4230G	可	不可	不可
42型	PMT-4240G	可	不可	不可
42型	UT42-BX700J	可	不可	不可
42型	UT42-MX800J	可	不可	不可
42型	UT42-XP770	可	不可	不可
42型	UT42-XP800	可	不可	不可
42型	UT42-XV700	可	不可	不可
42型	W42-M3000	可※4	不可	不可
42型	W42-P7000	可	不可	不可
42型	W42P-H8000	可※4	不可	不可
42型	W42P-H9000	可※4	不可	不可
42型	W42P-HR8000	可※4	不可	不可
42型	W42P-HR9000	可※4	不可	不可
40型	L40-A5	可※5	可	不可
40型	L40-XB07	不可	不可	不可
39型	L39-N1	可※14	可※5	不可
39型	L39-N2	可※14	可※5	不可
37型	CMP307XJ3	可	不可	不可
37型	L37-H07	可※4	可	不可
37型	L37-V09	可	可	不可
37型	L37-X01	可	不可	不可
37型	L37-XP03	不可	不可	不可
37型	L37-XP035	不可	不可	不可
37型	L37-XP05	不可	不可	不可
37型	L37-XP07	可	可	不可
37型	L37-XP08	可	可	不可
37型	L37-XP300CS	不可	不可	不可
37型	L37-XP500CS	不可	不可	不可
37型	L37-XP700CS	可	可	不可
37型	L37-XP800CS	可	可	不可
37型	L37-XR01	可	不可	不可
37型	L37-XV02	不可	不可	不可
37型	L37-ZP05	不可	不可	不可
37型	P37-H01	可	不可	不可
37型	P37-HR01	可	不可	不可
37型	P37-HR02	不可	不可	不可

日立				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
37型	P37-HR100CS	可	不可	不可
37型	UT37-BX700J	可	不可	不可
37型	UT37-MX800J	可	不可	不可
37型	UT37-XP770	可	不可	不可
37型	UT37-XP800	可	不可	不可
37型	UT37-XV700	可	不可	不可
37型	W37L-H8000	可	不可	不可
37型	W37L-H9000	可	不可	不可
37型	W37L-HR8000	可	不可	不可
37型	W37L-HR9000	可	不可	不可
37型	W37-M3000	不可	不可	不可
37型	W37-P5000	可	不可	不可
37型	W37-P7000	可	不可	不可
37型	W37-PDH1	不可	不可	不可
37型	W37P-H8000	可	不可	不可
37型	W37P-H90	可	不可	不可
37型	W37P-H9000	可	不可	不可
37型	W37P-HR8000	可	不可	不可
37型	W37P-HR9000	可	不可	不可
32型	L32-A5	不可	可	不可
32型	L32-C05	未確認	可※5	不可
32型	L32-C06	未確認	可※5	不可
32型	L32-C1	不可	可※5	不可
32型	L32-C2	不可	不可	不可
32型	L32-G2	不可	可※2	未確認
32型	L32-GP3	不可	可	不可
32型	L32-GP35	不可	可	不可
32型	L32-GP35A	不可	可	不可
32型	L32-H2	不可	可※2	未確認
32型	L32-H3	不可	可※2	不可
32型	L32-H01	未確認	不可	不可
32型	L32-H03	未確認	可	不可
32型	L32-H05	未確認	可	不可
32型	L32-H07	不可	可	不可
32型	L32-HP05	未確認	可	不可
32型	L32-HP07	不可	可	不可
32型	L32-HR01	未確認	不可	不可
32型	L32-HR100CS	未確認	不可	不可
32型	L32-HV02	不可	不可	不可
32型	L32-HV200CS	不可	不可	不可
32型	L32-K09	不可	可	不可
32型	L32-V09	未確認	可	不可
32型	L32-WP03	不可	不可	不可
32型	L32-WP300CS	不可	不可	不可
32型	L32-XB07	不可	不可	不可
32型	L32-XP05	不可	不可	不可
32型	L32-XP07	未確認	可	不可
32型	L32-XP08	未確認	可	不可
32型	L32-XP500CS	不可	不可	不可
32型	L32-XP700CS	未確認	可	不可
32型	L32-XP800CS	未確認	可	不可
32型	UT32-BH700J	未確認	不可	不可
32型	UT32-HV700	未確認	不可	不可
32型	UT32-MW770J	未確認	不可	不可
32型	UT32-MX800J	未確認	不可	不可
32型	UT32-WP770	未確認	不可	不可
32型	UT32-XP800	未確認	不可	不可
32型	W32-L5000	未確認	不可	不可
32型	W32-L7000	未確認	不可	不可
32型	W32L-H8000	未確認	不可	不可

備考	
※1	取付け可能ですが、TVに付属しているスペーサー(アタッチメント)が必要です。スペーサーが無い場合はお取り付けできません。
※2	取付け可能ですが、取付け時にTVメーカーオプションの部品が必要です。別途ご用意ください。
※3	取付け可能ですが、背面に段差があるので金具に付属しているスペーサーを使用するか段差を避けてお取り付けください。
※4	取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
※5	取付け可能ですが、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご確認ください。
※6	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。下向き調節に制限があります。
※7	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。左右首振りに制限があります。
※8	取付け可能ですが、背面段差により下向き調節に制限があります。更に角度が必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※9	取付け可能ですが、背面段差により左右首振りに制限があります。更に首振りが必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※10	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が中央ではない為金具の回転機能に制限があります。
※11	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が下方にある為TV側金具の下穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※12	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※13	取付け可能ですが、背面段差の干渉の為アームを最後まで折りたためない可能性があり、更に下向き調節に制限があります。
※14	取付け可能ですが、取り付け穴が下方の為TV側金具の下穴のみを使用の上、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご確認ください。



# テレビ壁掛け金具 テレビ適合表

LG				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
88型	OLED88Z9PJA	不可	不可	不可
77型	OLED77C8PJA	未確認	不可	不可
77型	OLED77C9PJA	未確認	不可	不可
77型	OLED77G6P	未確認	不可	不可
77型	OLED77W7P	不可	不可	不可
77型	OLED77W8PJA	不可	不可	不可
77型	OLED77W9PJA	不可	不可	不可
75型	75SK8000PJA	不可	不可	不可
75型	75SM8600PJB	不可	不可	不可
65型	65LA9650	可※3	不可	不可
65型	65LA9700	可※1	不可	不可
65型	65EG9600	不可	不可	不可
65型	65SJ8500	可※8	不可	不可
65型	65SK8500PJA	可※5	不可	不可
65型	65SM8100PJB	可	不可	不可
65型	65SM9000PJB	可	不可	不可
65型	65UB9800	未確認	不可	不可
65型	65UF9500	可※4	不可	不可
65型	65UH5B	可	不可	不可
65型	65UH8500	可※4	不可	不可
65型	65UJ630A	可※6	不可	不可
65型	65UK6300PJF	可※6	不可	不可
65型	65UK6500EJD	可※8	不可	不可
65型	65UK7500PJA	可※8	不可	不可
65型	65UM7300EJA	可	不可	不可
65型	65UM7500PJA	可	不可	不可
65型	OLED65B6P	不可	不可	不可
65型	OLED65B7P	未確認	不可	不可
65型	OLED65B8PJA	可※5	不可	不可
65型	OLED65B9PJA	可	不可	不可
65型	OLED65C7P	可	不可	不可
65型	OLED65C8PJA	可※5	不可	不可
65型	OLED65C9PJA	可	不可	不可
65型	OLED65E7P	可※4	不可	不可
65型	OLED65E6P	不可	不可	不可
65型	OLED65E8PJA	可※5	不可	不可
65型	OLED65E9PJA	可	不可	不可
65型	OLED65G8PJA	不可	不可	不可
65型	OLED65W7P	不可	不可	不可
65型	OLED65W8PJA	不可	不可	不可
65型	OLED65W9PJA	不可	不可	不可
60型	60LA6200	可※3	不可	不可
60型	60LA8600	可※3	不可	不可
60型	60LB6500	可※5	不可	不可
60型	60SJ8500	可※8	不可	不可
60型	60UJ6500	可※4	不可	不可
60型	60UF8500	可※3	不可	不可
60型	60UH7500	可※4	不可	不可
60型	60UK6200PJA	可※3	不可	不可
55型	55EC9310	不可	不可	不可
55型	55EG9100	不可	不可	不可
55型	55EG9600	不可	不可	不可
55型	55LA6400	可※3	不可	不可
55型	55LA6600	可※3	不可	不可
55型	55LA8600	可※3	不可	不可
55型	55LA9600	可※3	不可	不可
55型	55LA9650	可※3	不可	不可
55型	55LA9700	可※1	不可	不可
55型	55LB57YM	可※5	不可	不可
55型	55LB6700	可※5	不可	不可

LG				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
55型	55LF6300	可※4	不可	不可
55型	55LM7600	可※3	不可	不可
55型	55LM9600	可※3	不可	不可
55型	55LW6500	可※3	不可	不可
55型	55LX9500	可※3	不可	不可
55型	55LZ9600	不可	不可	不可
55型	55SJ8000	可※8	不可	不可
55型	55SJ8500	可※8	不可	不可
55型	55SK8500PJA	可※5	不可	不可
55型	55SM8100PJB	可	不可	不可
55型	55SM9000PJB	可	不可	不可
55型	55UB8500	可※3	不可	不可
55型	55UB9500	可※8	不可	不可
55型	55UF7710	可※4	不可	不可
55型	55UF8500	可※8	不可	不可
55型	55UF9500	可※4	不可	不可
55型	55UH5B	可	不可	不可
55型	55UH6500	可※4	不可	不可
55型	55UH7500	可※4	不可	不可
55型	55UH7700	可※4	不可	不可
55型	55UH8500	可※4	不可	不可
55型	55UJ6100	可※8	不可	不可
55型	55UJ630A	未確認	不可	不可
55型	55UJ6500	可※8	不可	不可
55型	55UK6300PJF	可※6	不可	不可
55型	55UK6500EJD	可※8	不可	不可
55型	55UK7500PJA	可※8	不可	不可
55型	55UM7300EJA	可	不可	不可
55型	55UM7380PJE	可	不可	不可
55型	55UM7500PJA	可	不可	不可
55型	OLED55B6P	不可	不可	不可
55型	OLED55C6P	可	不可	不可
55型	OLED55B7P	可	不可	不可
55型	OLED55B8PJA	可※5	不可	不可
55型	OLED55B9PJA	可	不可	不可
55型	OLED55C7P	可	不可	不可
55型	OLED55C8PJA	可※5	不可	不可
55型	OLED55C9PJA	可	不可	不可
55型	OLED55E6P	不可	不可	不可
55型	OLED55E8PJA	可※5	不可	不可
55型	OLED55E9PJA	可	不可	不可
50型	50UM7300EJA	可	未確認	不可
49型	49LF6300	可※4	不可	不可
49型	49SJ8000	可※8	不可	不可
49型	49SK8500PJA	可※5	未確認	不可
49型	49SM8100PJB	可	未確認	不可
49型	49UB8500	可※8	不可	不可
49型	49UF6900	可※3	不可	不可
49型	49UF7710	可※4	不可	不可
49型	49UF8500	可※8	不可	不可
49型	49UH5B	可	不可	不可
49型	49UH6100	可※4	不可	不可
49型	49UH6500	可※4	不可	不可
49型	49UH7500	可※4	不可	不可
49型	49UH7700	可※4	不可	不可
49型	49UJ6100	可※4	不可	不可
49型	49UJ630A	未確認	不可	不可
49型	49UJ6500	可※4	不可	不可
49型	49UK6300PJF	可※6	不可	不可
49型	49UK7500PJA	不可	不可	不可

LG				
テレビ情報		金具適合可否		
サイズ (インチ)	型番	NA- PLB- 101MB	NA- LCD- 113B	NA- LCD- 300B
49型	49UM7100PJA	可※3	不可	不可
47型	47LA6400	可※3	不可	不可
47型	47LA6600	可※3	不可	不可
47型	47LA8600	可※3	不可	不可
47型	47LB57YM	可	不可	不可
47型	47LB5810	可	不可	不可
47型	47LB6700	可※5	不可	不可
47型	47LM5800	可※3	不可	不可
47型	47LM6600	可※3	不可	不可
47型	47LM7600	可※3	不可	不可
47型	47LM9600	可※3	不可	不可
47型	47LW5700	可※3	不可	不可
47型	47LW6500	可※3	不可	不可
47型	47LX9500	可※3	可	不可
47型	47LZ9600	不可	不可	不可
43型	43LF6300	可※4	可	不可
43型	43UD79-B	不可	不可	不可
43型	43UF6900	可※4	可	不可
43型	43UF7710	可※4	可	不可
43型	43UH6100	可※4	可※3	不可
43型	43UH6500	可※4	可※3	不可
43型	43UH7500	可※4	可※3	不可
43型	43UJ6100	可※4	可※4	不可
43型	43UJ630A	未確認	未確認	不可
43型	43UJ6500	可※4	可※4	不可
43型	43UJ7500	不可	可	不可
43型	43UK6300PJF	可※6	可※8	不可
43型	43UK6500EJD	可※3	可※5	不可
43型	43UM7300EJA	可※3	可※5	不可
43型	43UM7380PJE	可※3	可※5	不可
43型	43UM7500PJA	可※3	可※5	不可
42型	42LA6400	可※3	不可	不可
42型	42LA6600	可※3	不可	不可
42型	42LA8600	可※3	不可	不可
42型	42LB57YM	可※1	不可	不可
42型	42LB5810	可※1	不可	不可
42型	42LB6700	可※5	不可	不可
42型	42LE5500	可※3	可※5	不可
42型	42LE8500	可※3	可	不可
42型	42LF5800	可※1	不可	不可
42型	42LM5800	可※3	不可	不可
42型	42LM6600	可※3	不可	不可
42型	42LM7600	可※3	不可	不可
42型	42LV3400	可※3	不可	不可
42型	42LW5700	可※3	不可	不可
42型	42LW6500	可※3	不可	不可
38型	38WK95C-W	未確認	未確認	未確認
37型	37LE7500	可※3	可※5	不可
34型	34UC79G-B	不可	不可	未確認
34型	34UC87M-B	不可	可	未確認
34型	34UC88-B	不可	不可	未確認
34型	34UC89G-B	不可	不可	不可
34型	34UM58-P	不可	不可	未確認
34型	34UM67-P	不可	不可	未確認
34型	34UM68-P	不可	不可	未確認
34型	34UM88-P	不可	不可	未確認
34型	34UM88C-P	不可	不可	未確認
34型	34UM95-P	不可	不可	未確認
34型	34WK500-P	未確認	未確認	未確認
34型	34WK650-W	未確認	未確認	未確認

備考	
※1	取付け可能ですが、TVに付属しているスペーサー(アタッチメント)が必要です。スペーサーが無い場合はお取り付けできません。
※2	取付け可能ですが、取付け時にTVメーカーオプションの部品が必要です。別途ご用意ください。
※3	取付け可能ですが、背面に段差があるので金具に付属しているスペーサーを使用するか段差を避けてお取り付けください。
※4	取付け可能ですが、背面に段差がある為金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。
※5	取付け可能ですが、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご確認ください。
※6	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。下向き調節に制限があります。
※7	取付け可能ですが、背面段差が干渉するため金具に付属しているスペーサーの使用が必須です。左右首振りに制限があります。
※8	取付け可能ですが、背面段差により下向き調節に制限があります。更に角度が必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※9	取付け可能ですが、背面段差により左右首振りに制限があります。更に首振りが必要な場合は金具に付属しているスペーサーをご使用ください。
※10	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が中央ではない為金具の回転機能に制限があります。
※11	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が下方にある為TV側金具の下穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※12	取付け可能ですが、背面の取り付け穴が上方にある為TV側金具の上穴のみを使用して取り付ける可能性があります。
※13	取付け可能ですが、背面段差の干渉の為アームを最後まで折りたためない可能性があり、更に下向き調節に制限があります。
※14	取付け可能ですが、取り付け穴が下方の為TV側金具の下穴のみを使用の上、背面端子を使用する場合は金具に付属しているスペーサーを使用するか別途L型端子の配線をご確認ください。



