

Drink Server 3L

ドリンクサーバー スタンド付き

取扱説明書

ご使用前には必ずお読み下さい。この取扱説明書は大切に保管して下さい。

蛇口取り付けとご使用方法



- 左の画像は蛇口が閉まった状態です。
- 液体を出す場合は取っ手を矢印の方向に回します。

蓋の開閉金具



- 蓋を開閉金具で閉めた状態で蛇口をひねっても、正常に給水できません。給水する際は蓋の開閉金具をゆるめ、少し開いた状態でご使用下さい。
- 液体の水位が蛇口より下がると、注ぐことができません。
- 炭酸飲料を入れてご使用の際は、炭酸ガスによって容器の内圧が上がり、蓋を開閉金具で閉めたまま蛇口をひねると液体が過剰な勢いで出てきますのでご注意下さい。

お取り扱い上のご注意

- 蛇口の部分はしっかりと取り付けて下さい。ナットの締め付けがゆるいと水漏れする恐れがあります。また、お飲み物を入れる前に蛇口部分から水漏れしないか水道水などでご確認ください。
- 蛇口を取り付ける際、過度な閉めすぎにご注意下さい。閉めすぎると、ガラスやパッキンを破損する恐れがあります。
- 蓋を閉める際は開閉金具が付いておりますが、完全密閉ではありません。液体を入れた状態で本体を傾けたり、横倒しにすると、液体がもれる恐れがありますので、必ず立てた状態でお使い下さい。
- 本体は重いので必ず両手で持って動かして下さい。傾けて中身を出す場合は、蓋の落下等にご注意下さい。
- 液体を入れた状態で取っ手を持って移動しないでください。金具が破損して瓶が落下する恐れがあります。
- 耐熱・強化ガラスではありません。電子レンジ、食器洗浄機、冷凍庫ではご使用できません。
- 急激な温度差で割れることがありますので熱湯のご使用はお避け下さい。またガラスが温かいうちに冷たいものを入れたり、濡れたところに置かないで下さい。
- ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取り扱い下さい。ガラスにヒビ、かけ、強いすり傷が入ったものは使用しないで下さい。
- お酒を漬ける場合、発酵しガスが発生しますので、必ず蓋の開閉金具を開けた状態で漬けて下さい。
- 製造工程上、シリコンパッキンの内側のガラスの縁は鋭利になっております。洗浄の際は十分ご注意下さい。
- 小さなお子様の手が届かない所で使用・保管して下さい。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で使用・保管しないで下さい。
- 火のそばに置かないで下さい。
- 本来の目的以外では使用しないで下さい。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意下さい。
- 研磨剤入りスポンジ、スチールたわし、クレンザー等ガラスに傷を付けたものは思わぬときに破損する原因になりますので使用しないで下さい。

材料;本 体/ ソーダガラス

蛇 口/ ABS樹脂 蛇口のボルト/ ABS樹脂

蛇口のパッキン/ シリコンゴム 蓋のパッキン/ ポリエチレン

金具及びスタンド/ スチール

容量;約 3000ml