



使用方法

- このシャープナーは、乾いた状態で使用します。
- ご使用の際は、しっかり本体を支え、平らで安定した場所で使用してください。

■通常の場合……中研ぎ用のみ使用



- ① 本体中央のレバーを上
上げてください。



- ② 設置面に本体を押し付けて、
レバーを下ろし吸盤を固定して
ください。本体が設置面に吸着
していることを確認してください。

- ③ 包丁の刃を「2.中研ぎ用」の
スロットに入れて手前に
数回引いてください。

- ④ ③の動作をおこなった後、
包丁の切れ具合を確認し、
包丁をよく洗ってください。
包丁の切れ具合が悪い場合は、
③を繰り返してください。