


切り方 いろいろ

ステンレス もち切りおまかせカッター



●主要部品




使い方説明書



広いお餅の大割りから5mm位のあられ迄この1台で出来ます

①広いお餅を切り割る




ハンドル受け木&ガイドを外す



ハンドル受けを外した時は要注意!

ハンドル受けが無いので切り終わりは下のプラスチックに軽く触れたところで手の力を抜いてください。さもないとプラスチックが壊れてしまいます。

このカッター刃の有効切り巾は約23cmです。
巾23cm以内にお切り下さい。



! ハンドル受けを外す時手が刃先に触れぬよう十分注意して下さい。




刃物に注意

②一方の巾を決める

方法A...ガイドを使って正確に切る(下図↓参照)

ガイド有効巾 約110~5mm




方法B...ガイドを外して使わない→目測で切ることになります(図ナシ)


③最後の巾に決める

方法A...ガイドを使って正確に切る(下図↓参照)

ガイド有効巾 約110~5mm



方法B...ガイドを外して使わない→目測で切ることになります(図ナシ)



プラスチックの溝のカスや欠けの除去には、付属の千枚通しで安全に取り除いてください。

! 使い終わったら刃を下し、紐を結び箱に入れ、お子様の手の届かない場所にしまっておいて下さい。