

スポンジの脱着方法



●取り付け方法

スポンジを吸水させ柔らかくします。スポンジ左右のツメを順番にヘッドの穴に差し込み、外側に向けて(カチン)と音がするまで差し込んでください。

※スポンジがしっかりと取り付けられていることを確認してから使用してください。

●取り外し方法

スポンジを吸水させ柔らかくします。ヘッドを平らにした状態で上向きにし、立てます。

ヘッド中央部のスポンジの間に指を差し込み、上に引き上げて外します。

スポンジが片側だけ外れた場合は、ヘッド中央部の向きにスライドすると外れます。