

## 電池交換について

- 十分充電しているにも関わらず、アラーム音が小さくなったり、センサーの反応が鈍くなったりする場合、充電電池が消耗している可能性がありますので、新しい電池と交換してください。
- 電池の交換は、プラスドライバーを使い裏面の電池カバーを外して行ってください。
- 電池は下記充電電池をご使用ください。電池は全て同じ規格の新品をご使用ください。  
単3型ニッケル水素電池 1.2V 700mAh以上 3本
- 電池の向き(+、-)が正しいか確認ください。電池の向きを間違えて取りつけると、本体の故障や火災等の原因となる場合があります。

## 使用上の注意

- 本品は猪、鹿、犬、猫、サル、鳥等から畑や庭の被害を軽減するための物です。この用途以外には絶対に使用しないでください。
- 人や動物へのいたずら、虐待を目的とした使い方は絶対にしないでください。
- 風や振動などで外れないようしっかり固定してください。特にベランダ等でご使用される時は、本品が落下して人や物に当たったりしないよう十分ご注意ください。
- アラーム音によりご近所や周りの方に迷惑にならないよう、十分ご注意の上設置・ご使用ください。
- 本品は害獣からの被害を防止することを保証するものではありません。動物の個体差等により効果がない場合があります。
- ソーラーパネルで充電するため、必ず日光の当たる場所に設置・ご使用ください。
- アラームのボリューム調整はできません。
- 「アラーム音がならない」「音が小さい」「ライトが点かない」等の場合は、スイッチを切り、太陽光の下で10時間以上充電してからご使用ください。
- 充電しても症状が改善しない場合は、電池の寿命である可能性が高いので、新しい単三型ニッケル水素電池(1.2V 700mAh) X 3本に交換してください。
- 本器は防雨仕様ですが、完全な防水仕様ではありません(IP65準拠)。大雨の時は取り外して室内に保管してください。本機が冠水しないよう、地上からできるだけ高い場所(1-3M)に設置してください。

## 仕様

サイズ: (約)幅100X奥行80X高さ115MM

重量: (約)270g (充電電池を含む)

使用充電電池: ニッケル水素電池 単3型 1.2V 700mAh 3本

感知センサー範囲: 正面約10m 上下約45°左右約120°

\*天候や寒暖温度差により感知距離に1~2m程度の誤差が発生する場合があります。

材質: ABS樹脂等

防水: IP65準拠

音量: 約90~100dB (正面から50cm)

## 保証書

お買い上げ日・販売店などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。  
またよく読んだ後は大切に保管してください。

品名・品番	ソーラー式防鳥獣アラーム アニマルアラーム KH-88
保証期間	お買い上げ日から 6ヶ月間
ご購入日	年 月 日
お客様 ご住所 お名前	様 電話 ( )
ご販売店様	住所・店名

 **補償対象外**  ※次の場合は補償対象となりませんのでご注意ください。

●誤使用、改造・お客様による修理による故障及び破損。●お買い上げ後の落下による故障や破損。●火災、地震、水害等の天変地異による故障や破損。●一般家庭以外でご使用された場合の故障や破損(業務用の長時間使用や船舶、車両内での使用による故障・破損)。●本保証書の提示が無い場合。●本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店様名の記載がない場合。●中古品。

発売元  
福農産業株式会社  
兵庫県三木市大村58-11  
電話:0794-82-1088

MADE IN CHINA