

ネズミ捕りカゴ 黒大

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。ご使用前に「使用上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

使用上のご注意 必ずお守りください

警告 ネズミ捕獲以外の用途に使用しないでください。けがをする恐れがあります。本品を動物へのイタズラ、虐待の目的には絶対に使用しないでください。



注意

- 小さなお子様の部屋や、ペットの手の届く所には危険ですので設置・保管をしないでください。
- 本品は水中での設置はできません。
- 設置場所によっては公共施設等周辺等、設置できないこともありますのでご注意ください。
- 使用後は洗剤等でよく洗い、水気を取ってから保管してください。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。

特長

中にエサを吊るして、設置するだけでネズミを捕獲できます。ネズミがエサに飛びついた瞬間にバネの力で前扉が閉まり逃げることができなくなります。

使用方法(設置準備)


※作業の際は軍手などをしてカゴに人の臭いが付かないようにしてください。

はじめにエサフックに油揚げやウインナー等のエサを掛けてから、以下の順で設置してください。
(※エサを掛ける際は、勢いよく前扉が閉まろうとしますので、手を挟まないように注意してください。)

- 1 仕掛け棒を扉ハンドルの真中へ向け、扉ハンドルを倒すと、仕掛け棒がハンドルの真中を通ります。


扉ハンドル
仕掛け棒

仕掛け棒を
扉ハンドルの
真中へ通す。




- 2 仕掛け棒で扉ハンドルを押さえるように、エサフックの方へ倒します。

仕掛け棒 エサフック
扉のハンドル



- 3 仕掛け棒の先端をエサフックに掛けます。(仕掛け棒の先端は、約3mm突き出させてください)

仕掛け棒 エサフック
扉ハンドル 約3mm
突き出す



ネズミ捕りカゴの設置

※準備完了後、安定を保ちながら平らな場所に仕掛けてください。

■外形寸法/(約) 幅19×奥行35×高さ26.8cm

■材質/本体・フック: スチール

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。

JAN : 4920501102996

株式会社 コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1
Tel.025-371-4805 Made in China