




使用場所によって固定方法が異なります。

部品 明細	L字プレート×2 	ねじ×4 	コンクリートペグ ×4 	ネイルペグ ×4 
------------------	---	---	--	--


※コンクリートに固定の場合はコンクリート用のドリルをご用意ください。

1. 地面に固定するために金具を取り付けます



2. 地面に設置します


金具を取り付けたら地面に立てます。



コンクリートでの使用 硬いコンクリートにも固定が可能です。 ※コンクリート用のドリルをご用意ください。


3. コンクリートに穴を開けコンクリートペグで固定します。

ドリルでコンクリートに穴を開けます。



土の地面での使用

3. ネイルペグで固定します。



❗ 作業は2人以上で行ってください。1人が板をおさえ、もう1人がネジで固定してください。

本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

(AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く)

※故障等のお問い合わせは、お買い求められました販売店まで
お申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号
H.無断複製・転載禁止 17・12