


ご使用方法

①衣類の乾燥・パック

圧縮袋に衣類等を入れる前に洗濯してよく乾かしてください。入れやすい状態に折りたたんで入れてください。

※使用後の衣類・下着類をパックした場合、帰宅後等に開封して洗濯されることをおすすめします。



②チャックを閉める


袋の端を片方の手で押さえて所定位置1から2へ、スライダーをすべらせて、チャックを閉じてください。**チャックが完全に閉じているか確認してください。**



③空気を押し出す

チャック側から圧縮袋をまるめながら空気を押し出します。(この時爪や指輪等で圧縮袋にキズをつけないよう、ご注意ください。)空気を抜き圧縮袋をのぼすと完了です。

※袋がふくらむ場合はチャックが閉じられていません。スライダーを左右に滑らせて再度チャックを閉めてください。



◆衣類を元にもどすには

チャックを開けて衣類等を取り出し、陰干しするかクリーニングすると、より一層ふっくら元にもどります。

※セーターの場合は、あて布をしてからアイロンを少し離してスチームを当てると、復元が早くなります。



◆スライダーがはずれた時

必要以上の力を加えるとスライダーがはずれる場合がありますが、簡単に図の方法で取り付けができます。

※スライダーなしでもご使用いただけます。袋の端からチャック部分にかみ合うようにスライダーを入れる

