

重量メタルラックセット3段 (M・L・LL)

組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は組立式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

警告…人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注意…人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容

警告 使用上の警告

- 過度に重いものをせない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 物をのせたまま移動させない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 異常があるまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 分解・改造はしない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 上に乗ったり踏み台として使用しない 転倒してけがの原因になります。
- 不安定な床面で使用しない 転倒してけがの原因になります。

注意 組立上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み、「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に部品が揃っているかご確認ください。
- 組立てる時は、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時は、部品の端部などでけがをしたり指をささないように充分ご注意ください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのままご使用にならず、弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行ない、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめます。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめます。
- 棚板は、必ず2枚以上(上段・下段)を取付けてください。棚板の間隔が狭いと不安定になります。
- 棚板が水平になるように、それぞれのスリーブの高さが揃っているかご注意ください。

注意 使用上の注意

- 本製品は室内専用です。また、本来の用途以外でのご使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認の上でご使用ください。組立てが不十分のまま使用すると非常に危険です。
- 水槽は絶対にのせないでください。棚板がたわみ、水槽に無理な力が加かるため破損して水漏れ等の原因となります。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど火気の側での使用はお止めください。
- サビが発生する原因になりますので、湿気が多い場所での使用はお止めください。
- 本製品を濡れたまま放置するとサビが発生することがあります。濡れた場合は乾いたやわらかい布等で拭いてください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面でご使用の場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床面では荷重ですし、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いてご使用ください。
- クッションフロアー材(塩化ビニル樹脂)の上でご使用の場合、環境(長時間同じ場所での固定・紫外線の多く当たる場所・温度の高い場所)などによっては、色移り(移行)現象によりフロアー材表面が変色する場合があります。
- ものをのせる場合は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えてものをのせないでください。
- 格子状の棚板には、安定しないものはのせないでください。
- 加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなど熱いものを直接置かないでください。
- AV機器・パソコン類・レンジなどの家電製品を設置する場合は、その取扱説明書に従って周囲に十分な隙間を確保して通気を良くしてください。家電製品の故障や火災の原因となります。
- 上段に重いものをのせないでください。不安定になり転倒の原因になります。
- 本体にのぼったり、よりかかったり、座ったり、踏み台としてのご使用はお止めください。また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供にはご注意ください。
- 本体を移動する時は、引きずらないでください。床面をキズつける原因になります。
- 本体を移動する時は、のっているものを全ておろし、ボール部分をしっかりと持ってゆっくり移動してください。棚板の部分だけを持ち上げると、構造上棚板がはずれる可能性があるため非常に危険です。
- 本体をより安定させたい場合は、建物の壁・床・天井などに市販の固定金具や固定部材(日曜大工売場などでお求めください。)でしっかりと固定してください。
- ご使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちにご使用をお止めください。

お手入れ方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に濡れた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などのご使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 2~3ヶ月に1度は各部のゆるみを点検してください。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。それに伴う破損などは、補償致しかねます。

サイズ(約): M 幅121.5×奥行46×高さ151cm
L 幅152×奥行46×高さ151cm
LL 幅182.5×奥行46×高さ151cm
(ボール直径:φ25mm)

材質: 金属(鋼)

耐荷重(静荷重)
棚一段あたり **250kg**
全体 **500kg**




- ※1 耐荷重の値は、棚板に均等に荷重をかけた場合の値です。耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。
- ※2 のせるものの合計耐荷重が、表記の全体耐荷重を越えないようにしてください。全体耐荷重は、棚板を買い替える場合も表記と同じです。
- ※3 本製品はアジャスター専用商品です。他社製品のキャスターを使用しないでください。

部品一覧 ※組立前に、各部品・部材が揃っていることをご確認ください。




床に傷が付かないように、布や段ボール等を敷き、その上で作業してください。



スリーブの取付け方




棚板の取付け方




ボールの上下連結がうまくいかない場合

ジョイントが斜めに入っている可能性があります。その場合は、ジョイントを布等で覆った上でペンチ等で挟み、下図の方向へ回して取外してください。その後、取外したジョイントを垂直に取付け直してください。



アジャスターについて

アジャスターを回して、全ての脚が接地するように調整してください。その後、必ず本体が水平になっていることをご確認ください。



組立方法に続く →