

Jenix
USB充電式パーソナルミスト冷風扇

KWT-F26

- 保 管 用
- 保証書付

取扱説明書

- この度は弊社の製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日」、「販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



-1-

もくじ

- 各部の名前 1
- 安全上の注意 2
- 警告 3
- 使用上の注意・お手入れ方法 4
- 使用方法 5
- 故障かな?と思ったら 6
- 商品仕様 7
- 保証書 8

安全上のご注意 必ずお守りください。

- いずれも安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ず守ってください。
※表示内容を見逃して、誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を次の表示で区分し説明します。

警告	「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることや、可能性が想定される内容」です。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。(物的損害とは、家屋、家財、家畜、ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

- ※なお「△注意」に記載した事項でも、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
- ※いずれも安全に関する重大な内容を記載しているので、必ず守ってください。
- ※お守りいただく内容を下記の図記号で表しています。

	してはいけない【禁止】内容
	しなければならない【指示】内容

-2-

警告

禁止 子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所では使わないでください。 ショートによる異常発熱や発火の原因になります。	禁止 本体の隙間に、ピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。 ショートによる異常発熱や発火の原因になります。
禁止 USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟みこんだりしないでください。 ショートによる異常発熱や発火の原因になります。	禁止 45℃以上の場所では発火や爆発のおそれがあります。 炎の立ち消え、引火・爆発やショートして火災の原因になります。
指示 USBプラグはUSBポートの奥までしっかり差し込んでください。 ショートによる異常発熱や発火の原因になります。	禁止 充電中に製品のお手入れをしないでください。 ショートによる異常発熱や発火の原因になります。
禁止 異常時(こげ臭い、発煙など)は使用を停止してください。USBプラグを抜き、充電を中止してください。 ショートによる異常発熱や発火の原因になります。	指示 充電しないときは、必ずUSBプラグやACアダプタを電源から抜いてください。 ※ACアダプタは別売です。 ショートによる異常発熱や発火の原因になります。
分解禁止 分解しないでください。また修理技術者以外の人は修理しないでください。 ショートによる異常発熱や発火の原因になります。	指示 充電電池から漏れた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、医師の治療を受けてください。 失明や目に障害を負う恐れがあります。
濡れ手禁止 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 ショートによる異常発熱や発火の原因になります。	濡れ手禁止 本体は、水につけたり、水などをかけたりしないでください。 ショートによる異常発熱や発火の原因になります。

-3-

使用上の注意

- 本品は、家庭用冷風扇です。本来の目的以外では使用しないでください。
- 風を長時間、からだにあててないでください。健康を害する原因になります。特に幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。
- 髪をファンモーター吸気口に近づけすぎないでください。髪が巻き込まれ、けがをすおそれがあります。
- USBプラグを抜くときは、USBケーブルを持たず、USBプラグを持って引き抜いてください。
- ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。特に移動する際は、十分にご注意ください。けがの原因になります。
- 次のような場所では使用しないでください。
 - ・ガスレンジなどの炎に近い所。
 - ・引火性ガスのある所。
 - ・雨や水のかかる場所。
 - ・「△警告」45℃以上の場所では発火や爆発のおそれがあります。
- 電池の取り扱いには十分注意してください。
 - ・電池交換はできません。
 - ・リチウムイオン蓄電池内蔵。
 - ・絶対に分解して電池を取り出さないでください。
 - ・リチウムイオン電池の耐熱温度は45℃までですので炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。
 - ・廃棄する場合は地方自治体の指示に従ってください。
 - ・使い方を誤ると発熱したり破裂したりするおそれがあります。けが・やけどの原因にもなります。
- ミストを長時間に使用した場合、ルーバーの周りに水滴が溜まる場合があります。定期的に拭き取ってください。
- 本品には水道水以外の水を使用しないでください。
- 水を放置すると菌が発生します。タンクに水が入ったまま放置しないでください。こまめに水の交換をしてください。
- 水道水に含まれるカルキやミネラル鉱物成分など、結晶として現れるものがミストとともに床面や周囲に付着することがあります。

お手入れ方法・保管方法

- 週に1回、タンクを中性洗剤で洗い、こまめに水を交換してください。
- タンク以外は、水洗いできません。汚れた場合は、絞った柔らかな布で拭き取ってください。
- 使用しない時は、水を捨てて水気を拭き取ってから保管してください。
- シンナー、ベンジン、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤を使用しないでください。
- 送風口にホコリやごみが付着した場合は、綿棒等で軽く取り除いてください。
- 長時間保管する場合、タンク内の水を捨て、お手入れ方法に従い、お手入れを行い、フィルターを風通しの良い所で陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

-4-

使用方法

1. 給水

- 本体上部の蓋を開け、溢れない程度までタンクに水を入れます。
- 蓋をしっかりと閉めてください。
- 冷水または氷水を入れると、より冷風効果が得られます。保冷剤などを使用することも効果的です。
- ※蓋は防水ではありません。タンクに水が残っている場合、本体を傾けないでください。水が溢れ、故障になる恐れがあります。

2. 水交換

- 本体上部の蓋をあけます。
- 操作スイッチの反対側に傾けて、水を捨ててください。

「△注意」:スイッチ側から水を捨てますと故障の原因になります。

3. 電源接続

- 付属のUSBコードのUSB-Aプラグを市販のACアダプターの出力ポートに接続し、Type-Cプラグを本体裏面のType-Cポートに接続します。
- 電源接続すると、電池の充電が開始します。送風しながら充電が可能です。
- ※充電時、充電ランプが点灯します。
- 充電中:赤ランプ→充電完了:青ランプ
- 推奨ACアダプター:出力5V 2000mA、または同等以上の性能のアダプター(別売り)

4. 電源スイッチ

- 電源スイッチを押すと、「弱」でファンが回り、スイッチを押すごとに「弱」(赤ランプ)→「中」(緑ランプ)→「強」(青ランプ)→OFF(消灯)。。。と風の強さが変わります。
- 電源を入れる同時に、ミスト噴霧も共に起動します。

5. ミストスイッチ

- 送風中、ミストスイッチを押すと、ミスト機能が「ON」(白ランプ)→「OFF」(消灯)。。。と変わります。

6. イルミネーションスイッチ

- イルミネーションスイッチを押すと、水タンクの裏からLEDイルミネーションが点灯します。「イルミネーション変色点灯」→「1色点灯」→「消灯」。。。と変わります。

-5-

フィルターの交換手順

- 「△警告」:電源を切り、モーターの回転が完全に止まったことを確認した上、交換作業を行ってください。
- 正面のルーバーを外側に引き出します。
- フィルターカートリッジを上を持ち上げて取り出します。
- 新しいフィルターカートリッジをしっかりと差し込みます。
- ルーバーを元の位置に戻します。

故障かな?と思ったら

症 状	原 因	対 処
電源ボタンを押しても運転しない。	充電不足。	充電を行う。
運転が自動的に止まる。	過放電保護が働き運転を停止します。	充電してから再起動する。
充電時間が長い。	環境により充電時間が多少長くなることがございます。ACアダプタの機能によって異なります。	
充電で運転できる時間が短い。	使用している場所の温度が低い。	温度の低い場所では使用しない。
	電池の故障か寿命が考えられます。	新しい商品をご利用ください。
風が冷たかない 噴霧量が少ない	タンク内の水温上昇	冷水や氷水を入れ替える
	噴霧口にごみや異物が入っている。	お手入れをして、異物を取り除く。

-6-

商品仕様

品 番	KWT-F26
電圧/電流	DC5V/200-1600mA
内蔵電池	3.7V/2000mAh リチウムイオン電池
充電時間	約3〜4時間 (ACアダプターの能力によって異なります)
外形寸法	約173×152×173mm (取っ手を持ち上げた最高高さ約273mm)
タンク容量	約300ml
材 質	ABS樹脂、シリコン樹脂
本体質量	約873g
消費電力	1-8W
付属品	USB-TypeCケーブル 長さ約1.0m

推奨ACアダプタ:出力5V 2000mA、または同等以上の性能のアダプター(別売り)
△警告:DC5V以外の電源は使用できません。

USB充電式パーソナルミスト冷風扇
KWT-F26WH

保証書

【保証期間/お買い上げ日より6か月(半年)】

- ①本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の工事費用などには適用外となります。
- ②保証期間内でも次のような場合は有料となります。
 - 使用上の誤り、不当な改造修理による故障および損傷。
 - お買い上げ後の移動、輸送・引越・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・水害・地震・落雷・その他の天災地変・公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 一般家庭以外に(業務用の長時間使用・車庫・船舶への搭載など)使用された場合の故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明するものが無い場合、あるいは文字を書き換えられた場合。
- ③本書は付属品および消耗品には適用されません。
- ④本書は日本国内においてのみ適用されます。
This warranty is valid only in Japan.
- ⑤本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売、譲渡には適用されません。
- ⑥この保証書は、本書に明示した条件・期間のもとにおいて無償保証をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

-7-

保証規定	⑦保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。 ※修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。また、修理ができない場合もございますので予めご了承ください。 ◆お客様相談窓口における個人情報の取り扱い 弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知した上で必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただきます。その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に保管して、品質保証業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供はしません。
------	---

本書は販売店名、お買い上げ年月日を証明できるもの(販売店シートや保証書)が添付されていない場合は無効です。保証期間であっても有償となりますので必ずご確認ください。

●保証期間内に取扱保証書等の注意書きに従って、正常な使用、保管状態で故障した場合に、本書により無償で保証いたします。

●保証期間内に故障して無償保証をお受けになる場合には、商品(本体、付属品)と保証書(販売店シートや証明書を付けたもの)をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

JAN: 4920501213258

USB充電式パーソナルミスト冷風扇
KWT-F26WH

シートを貼り付けてください。
保証書として保管してください。

株式会社 コメリ 〒950-1492新潟県新潟市南区清水4501-1
Tel.025-371-4805 Made in China

-8-