

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに危害や損害が生じる恐れがあります。

⚠ 注意 …人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容

使用上のご注意 必ずお守りください

注意

- 本品は家庭用センサー機能付きペールです。本来の用途以外の目的に使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届くところで使用しないでください。
- 本体に乗ったり、座ったりしないでください。製品が破損してケガなどの原因になります。
- 分解・改造はしないでください。製品が破損して発火、感電、ケガなどの原因になります。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。変形、故障などの原因になります。
- テーブル、棚などの下に設置する場合、センサー範囲と蓋開閉範囲に注意してください。反応しない原因になります。
- エアコンなどの送風を受ける場所や揺れる植物などの近くに設置しないでください。誤作動の原因になります。
- 濡れた手で電池交換をしないでください。感電や製品故障の原因になります。
- 新しい電池と古い電池の併用はしないでください。
- 蓋が開いている時、手で強制的に蓋を閉めないでください。ギアの故障の原因になります。
- 長時間使用しない場合、電源を切って、電池を電池ボックスから外してください。
- 蓋に水をかけたりしないでください。故障の原因になります。
- 本体に水をつけたりしないでください。サビ、変色、変形の原因になります。
- 蓋の開閉が遅い場合や、開ききらない場合は電池交換をしてください。
- 屋外で使用しないでください。部品の劣化や変色の原因になります。
- 不安定な床で使用しないでください。転倒してケガの原因になります。
- 火気や暖房器具のそばでの使用はしないでください。火災ややけどの恐れがあります。

組立上のご注意 必ずお守りください

注意

- 組立時は、平らな広い場所で行ってください。
- 組立時は、乳幼児をそばに近づけないでください。小さな部品などを誤飲する恐れがあります。
- 床にキズがつかないように布や段ボール等を敷き、その上で作業をしてください。
- 電池をセットする際は、仕様電池サイズを確認の上正しい方向にセットしてください。故障の原因になります。
- 違う種類の電池を併用したり、古い電池と併用したりしないでください。電池の液漏れや、故障の原因になります。
- 梱包資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。

各部の名称



※電源ボタンは蓋の裏側にあります。