


電池の交換方法

※市販の充電式電池(1.2V/300mAh以上)をお求めください。

 充電式単三形電池×1本

- ①ソーラーパネル裏面から電池カバーをプラスドライバーで外します。


電池カバー



- ②中の電池を交換します。

※基板やコードに触ったり、破損しないように注意してください。
※「+」と「-」の方向を間違えないようにしてください。

電池



充電式電池について 充電式電池とは、くり返し使える電池の事です。	充電式電池 (二次電池)	■ニカド(Ni-Cd)電池 1.2V/600mAh以上	■ニッケル水素(Ni-MH)電池 1.2V/300mAh以上	使用できます
	使い切り電池 (一次電池)	■マンガン電池	■アルカリ電池	使用できません

▲使用上のご注意

- 直接水につけない。
水中で使用しないでください。
- 電池交換以外の改造をしない。
思わぬけがや製品が故障する原因になります。また、器具のすき間などに針金やピン、可燃物などを差し込まないでください。
- 強い振動や衝撃のある場所で使用しない。
故障の原因になります。
- 取り付けや電池交換の際、けがをしないよう十分注意する。
- 各部のゆるみがないか、定期的に点検する。
ゆるんでいる場合は締め直してください。
- 風や雨の強い日は影響のない所へ移動させる。
- 保管する場合はスイッチを「OFF」にする。
- お子様の遊具として使用しない。
- 本来の用途以外の目的で使用しない。

困ったときは・・・

ライトが点灯しない。	スイッチが「OFF」になっていませんか？	スイッチを「ON」または「FLASH」にしてください。
	ソーラーパネルに夜間明かりが当たっていませんか？	センサー部が暗くなる所に設置してください。
	長期で日陰に置いて使用したり、雨天や曇りの日が続いていませんか？	晴天時に直射日光がよく当たる場所でフル充電をおこなってください。
充電できない。	充電電池を1年以上使用していませんか？	新しい電池と交換してください。 (充電電池は消耗品です。寿命は約1年です。)
	ソーラーパネルが汚れていませんか？	ソーラーパネルの汚れを布などで拭き取り掃除してください。
	設置場所が日陰になっていませんか？	太陽の光(直射日光)がよく当たる場所に設置してください。
ライトの点灯時間が短くなった。	充電電池の向きが逆になっていませんか？	充電電池の「+」と「-」の向きを確認してください。
	太陽の光(直射日光)が十分当たっていますか？	太陽の光(直射日光)がよく当たる場所に設置してください。
	充電は十分にされていますか？	季節や日照条件によって充電が不十分な場合がありますため、7～8日間充電してください。
日中に点灯する。	バッテリーの寿命ではありませんか？	新しい電池と交換してください。 (充電電池は消耗品です。寿命は約1年です。)
	ソーラーパネルのセンサー部分が汚れていませんか？	センサー部分の汚れを布などで拭き取り掃除してください。



本体内蔵の充電電池により約500回(目安)くり返し使用できます。

充電をしても点灯時間が短くなってきた場合は寿命です。その際は、充電電池を交換してください。