

トラクター用大型爪ホルダータイプ メーカー別早見表(一例)

普通爪+偏芯爪(本数)

メーカー	ロータリー型式	左(L)	右(R)	偏芯爪基部幅寸法
クボタ	RL3S , RL13S	13+1	13+1	32mmor35mm
	RL1203 , RL12S	14+1	14+1	32mmor35mm
	RL4S RL14S RL1403S AL1403S	16+1	16+1	32mmor35mm
	RD17G , RD18G	17+1	17+1	35mm
	RL5S , RL15S , RL1503S , AL1503S			32mmor35mm
	KM18S , RL160R-SSNF	18+1	18+1	35mm
	RL6S , RL16S , RL16SQ , RL1602S , RL1603S , RM16GS RM18S-LRM1603S			32mmor35mm
	RD17FG , RD18FG , RD20G , RD22G , RD200R , RD200RC RD200Z , RD200ZC , RD220R , RD220RC , RD220Z , RD220ZC KM19S , KM20S , KM22S			35mm
	RL7KS , RL17KS , RL17GS , RL17KSV , RL17S-S , RL170GS RL170RS , RL175KS , RM7GS , RM7S , RM17GS , RM17S , RM17SQ RM19S-L , RM20S-L , RM22S-L , RM1702S , RM1703S , RM1713S KM190RS , KM200RS , KM220RS , WRL17KSV	19+1	19+1	32mmor35mm
	KM24S	20+1	20+1	35mm
	RL8KS , RL18KS , RL18KSV , RL18S-S , RL180GS RL180GSV , RL180RS , RL185KS , RL1850KS , RM8GS RM18S , RM18GS , RM18SQ , RM24S-L RM1802S , RM1803S , WRL18KS , WRL18KSV			32mmor35mm
	KM20S-44B			35mm
	RL190RS , RL190R-KSS , RM9GS , RM19GS , RM19GSST			32mmor35mm
	RL200RS , RM20GS	22+1	22+1	32mmor35mm
	RD20FG , RD20GM , RD22FG , RD24G , RD200FR , RD220FR RD200FZ , RD200FZ-B , RD220FZ , RD220FZ-B RD240R , RD240RC , RD240Z , RD240ZC RL200R-KSS , KM22S-48B	23+1	23+1	35mm

※年式・型番により実際と異なる場合がありますのでご了承下さい。

現在ご使用の耕うん爪で確かめて下さい。

★偏芯爪基部寸法「32mmor35mm」の場合、現在ご使用の耕うん爪の基部寸法をご確認下さい。

トラクター用大型爪ホルダータイプ メーカー別早見表(一例)

普通爪+偏芯爪(本数)

メーカー	ロータリー型式	左(L)	右(R)	偏芯爪基部幅寸法
キセキ	SR1600CT, SR1610CT, RAN16VT RAN16LVT RAN17VT, RAN17LVT, RAN170 RAN170L	17+1	17+1	35mm
	SR1710CD, SR1710CDF, SR1720CD SR1720CDF, RRY171T, RRY172T SA1700WT, RAL170T, RAL180T, RKA170T, AKR170, ARG170, RAT170 RAN18VT, RAN18LVT, RAN180, RAN180L, RAN190, RAN190L	19+1	19+1	35mm
	RKA180T, RAT180, ARG180, AKR180, WXY207	20+1	20+1	35mm
	RAT190	21+1	21+1	35mm

※年式・型番により実際と異なる場合がありますのでご了承下さい。

現在ご使用の耕うん爪で確かめて下さい。

トラクター用大型爪ホルダータイプ メーカー別早見表(一例)

普通爪+偏芯爪(本数)

メーカー	ロータリー型式	左(L)	右(R)	偏芯爪基部幅寸法
三菱	RD18	17+1	17+1	35mm
	R1700S , R1701S , R1701K , R1701JS , R1701JK , R1801S, R1801K R1801JS , R1801JK , R1702S , R1702K , R1703S , R1802S	18+1	18+1	35mm
	RD17F-B , RD18F-B , RD20 , RD22 , RD200 , RD200S RD200RGV , RD220 , RD220S , RD220RGV	19+1	19+1	35mm
	RD20F-B , RD22F-B , RD24 , RD240 , RD240S , RD240RGV	23+1	23+1	35mm

※年式・型番により実際と異なる場合がありますのでご了承下さい。

現在ご使用の耕うん爪で確かめて下さい。

トラクター用大型爪ホルダータイプ メーカー別早見表(一例)

普通爪+偏芯爪(本数)

メーカー	ロータリー型式	左(L)	右(R)	偏芯爪基部幅寸法
ニプロ	SX1500H, SX1502H, SX1505H	16+2	16+2	●
	SX1600H, SX1602H, SX1605H	17+2	17+2	●
	SX1700H, SX1702H, SX1705H, MX1700H	18+2	18+2	●
	MX1701H, MX1702H, MX1705H			●
	SX1800H, SX1802H, SX1805H, MX1800H	20+2	20+2	●
	MX1801H, MX1802H, MX1805H			●
	SX1900H, SX1902H, SX1905H, MX1900H	21+2	21+2	●
	MX1901H, MX1902H, MX1905H			●
	SX2000H, SX2002H, SX2005H, MX2000H	22+2	22+2	●
	MX2001H, MX2002H, MX2005H			●
	SX2202HA, MX2200H, MX2201H, MX2202H, MX2205H	24+2	24+2	●
	MX2400H, MX2401H, MX2402H, MX2405H	26+2	26+2	●
	ME1700H	19+1	19+1	35mm
	AX1705H, ME1800H	20+1	20+1	35mm
	AX1805H, ME1900H	21+1	21+1	35mm
	AX1905H	22+1	22+1	35mm
	AX2005H	23+1	23+1	35mm
	AX2205H	26+1	26+1	35mm

※年式・型番により実際と異なる場合がありますのでご了承下さい。

現在ご使用の耕うん爪で確かめて下さい。

- メーカー専用のサイド爪をご使用下さい。メーカーにお問合せ下さい。

トラクター用大型爪ホルダータイプ メーカー別早見表(一例)

普通爪+偏芯爪(本数)

メーカー	ロータリー型式	左(L)	右(R)	偏芯爪基部幅寸法
コバシ	KJL170S , ML157CS , ML157CSR	16+2	16+2	●
	KJL180S , KJD180S , KRS180KWT , KRM180KWT KB183 , KB185 , KB187ST , ML167CS , ML167CSR	17+2	17+2	●
	KJL190S , KJD190S , ML177S , ML177CS , ML177CSR KB203 , KB205 , KB207ST , KBM200ST	18+2	18+2	●
	KJL200S , KJD200S , ML187S , MLD187S , KJF200 , KJF202 KJF203KWT , KRS200 , KRS202KWT , KRM200KWT	19+2	19+2	●
	KJL220S , ML197S , MLED197S , KJF220 , KJF222 , KJF223KWT KRS220 , KRS222KWT , KRM220KWT KB223 , KB225 , KB227ST , KBM220ST	20+2	20+2	●
	ML207S , MLD207S , M181AS , MD180AS	21+2	21+2	●
	KJF240 , KJF242 , KJF243KWT , KRS240 , KRS242KWT KRM240KWT , KRL240 , KRL241 , KRL242KWT , KRV240KWT	22+2	22+2	●
	ML227S	23+2	23+2	●
	KRS260 , KRS262KWT , KRM260KWT , KRV260KWT	24+2	24+2	●
	KRS280 , KRS282KWT , KRM280KWT	25+2	25+2	●
	KRL300 , KRL301 , KRL302KWT , KRV300KWT , KB247ST	27+2	27+2	●
	KRL330 , KRL331 , KRL332KWT	29+2	29+2	●
	KRL350 , KRL351 , KRL352KWT , KRV350KWT	32+2	32+2	●
	ML170 , MLD170 , ML171S , MLD171S , ML170AS , ML170BS ML175ST , ML175SRT , MLD171AS , MLD171BS MLD175ST , MLD175SRT	34+2	34+2	●
	ML180 , MLD180 , ML181S , MLD181S , ML180AS , ML180BS ML185ST , ML185SRT , MLD181AS , MLD181BS MLD185ST , MLD185SRT	19+1	19+1	35mm
	ML190 , MLD190 , ML191S , MLD191S ML190AS , ML195ST , ML195SRT	20+1	20+1	35mm
	ML200 , MLD200 , ML201S , MLD201S ML200AS , ML205ST , ML205SRT	22+1	22+1	35mm
	ML220 , ML221S , ML220AS , ML225ST , ML225SRT	23+1	23*1	35mm
		25+1	25+1	35mm

※年式・型番により実際と異なる場合がありますのでご了承下さい。

現在ご使用の耕うん爪で確かめて下さい。

● メーカー専用のサイド爪をご使用下さい。メーカーにお問合せ下さい。