

密閉米びつ12kg 取扱説明書

※必ずお読みください。お読みになった後も、この説明書はいつでも取り出せる場所に保管してください。

各部の名称と説明

※フタは大きく開く方が前です。



ご使用方法

- ①フタを開けて、計量カップで必要量を取り出してください。
- ②ご使用後はフタをしっかりと閉めてください。


【商品サイズ】

幅**219**×奥行**376**×高さ**285**mm

※商品の最大寸法を表示しています。

計量カップについて

普通米を計量する場合、すり切り1杯が約1合となります。側面の窪みの位置で、1/2(約0.5合)となります。



※無洗米の場合は、目盛りをご利用ください。

フタの取り付け・取り外し方

- ・本体フチ後側にある突起部にフタ後側のロック部にある穴を合わせて固定し、フタの上から両脇を押さえ、カチッと取り付けます。
- ・後側のロック部と両脇を広げる様に外し、フタを持ち上げると、取り外せます。



【材質表示】

	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度
本体・フタ・残米トレー・キャスター・計量カップ	ポリプロピレン	110℃	-20℃
パッキン	シリコンゴム	180℃	-40℃
容量/本体：14ℓ 計量カップ：180ml			

【お米の最大収納量】 約 12 (kg)

(残米容器を取り外した場合の最大収納量です。残米容器を取り付けた場合は、本体10kgと残米容器540gの合計約10.5kgとなります。)