

## 部品の名称



## 使用方法



① 容器に水切りカゴをセットし、水切りカゴの中に、水洗いした野菜を入れます。



② フタを閉め、左右のロックをかけます。



③ 本体を固定しながら、ハンドルをくるくる回します。



④ そのまま本体を傾けて、余分な水を排水口から捨てることができます。

※写真はイメージです。