

部品の名称



使用方法



- ①容器にカッター刃をセットします。
※容器底面の中央にある突起にカッター刃を差し込んでセットします。



- ②食材を容器に入れます。
※小さくカットした食材を容器に入れてください。



- ③ふたを閉めます
※ふた中央の突起をカッター刃に合わせてセットし、時計回りに「カチッ」と音がするまで回して固定します。



- ④ハンドルを繰り返し引っ張ります。
※片手で全体をしっかり押さえ、もう片方の手でハンドルを水平に素早く引っ張ってください。
※容器側面に食材が寄ってしまったら、製品全体を上下に振って食材を戻してから再度ハンドルを引っ張ってください。



- ⑤食材を取り出します。
※ふたを開け、カッター刃を取り外してから食材を取り出してください。



※写真はイメージです。