


# モップの組み立て方法 **▲** 組み立て時に手や指を挟まないよう注意してください。



**1** モップ柄・上を組み立てます。

モップ柄・上の、グリップ固定パーツを先端まで回してください。

グリップにモップ柄・上を差し込み、固定するまで回し込みます。

しめる

※モップ柄・上をグリップに差し込む前に、このグリップ固定パーツを先端まで回してください。

モップ柄・上

**2** モップ柄・上とモップ柄・下を接続します。

モップ柄・上・下のパイプを持って先端まで回してください。

モップ柄・上

センターグリップ

※モップ柄(上・下)を取り付ける際は、センターグリップを握らないでください。センターグリップが滑って、しまらなくなります。

モップ柄・下

**3** モップヘッドのジョイントキャップをゆるめます。

※ジョイントキャップはゆるめても、外さないでください。

モップ柄・下の凹部をモップヘッド内側の凸部に合わせて差し込みます。

※モップヘッドの底に当たっていることを確認してください。

ジョイントキャップをしっかりとめてください。

ゆるめ

凹部

(真上から見た図)

凸部

しめる

### モップ糸の取り付け方法

**1** モップ糸を床に置き、モップヘッド部をモップ糸の円盤に垂直に押し当てます。

※モップ糸を挟まないように注意してください。

モップ糸

**2** モップヘッドをカチッと音がするまで足で踏み、はめ込んでください。

ゆるみやガタつきがないことを確認してから使用してください。

カチッ!

足

※踏んでしっかりはめ込んでください。

### モップ糸の取り外し方法

**1** モップ柄を垂直に立て、モップ糸を足で押さえます。

90°

足

※モップ糸の部分を押さえてください。モップヘッドは踏まないでください。

**2** モップ糸を踏んでいる足の反対側へ傾けると、外れます。

※傾けた時、モップ柄が曲がらないよう、モップ柄の向きを調整してください。

足