

[準備]

あらかじめロックハンドルと
キャスターをセットしておきます。



ロックハンドルを左右のパネルに
はめ込みます。(2ヶ所)



本体をうら返し、キャスターの軸を
溝に押し込みます。(4ヶ所)

[組み立て]



③ 上パネルをかぶせます。



① 左右のパネルを起こします。



② 前後のパネルを起こし、
左右パネルと組み合わせます。



④ 左右のロックハンドルで
上パネルを固定します。



⑤ ウッドトップをのせて完成。

[サイドドアの開閉]



① サイドドア各面の上部2ヶ所にある
ロックを下に引いて解除します。



※4面全て開けた図です。

② サイドドアを手前に開きます。



③ 閉めるときは逆の手順で閉め、
確実にロックします。

■品質表示 材 質：本体/ポリプロピレン
甲板の表面材/合成樹脂化粧MDF(メラミン化粧板)
使用時サイズ：幅500mm×奥行350mm×高さ290mm
収納時サイズ：幅500mm×奥行350mm×高さ85mm
耐 荷 重：本体10kg/天板3kg/積重ね3段まで

⚠ 取扱い上の注意

- 本品は一般家庭日用レジャー用収納コンテナです。本来の用途以外には使用しないでください。
- ご使用前に、本品各部の破損や変形などの有無を確認ください。
異常がある場合は使用を中止してください。
- 加熱した鍋、湯沸かし等を直接おかないでください。
- バーナーやトング、コンロなどの発熱・加熱器具を収納する場合、
必ず冷えたことを確認してから収納してください。
- 道具を収納する前、必ず汚れや水気を拭きとり、完全に乾燥してから収納してください。
- 本品を振り回したり、地面に落としたり、過重な荷物を入れたりしないでください。
破損の原因となります。
- お子様の手の届かない場所で使用、または保管してください。
動物の運搬などに使用しないでください。
- 直射日光に当たる場所や高温多湿になる場所に長時間放置しないでください。
劣化する原因となります。
- 汚れた場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾かしてから、高温多湿、
または極端に低温の場所などを避けて、保管してください。
- 車に積載する場合は、本品を動かないようにしっかり固定してください。