

Natural
Season



BBQコンロ フック付 S JL3719

取扱説明書

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

【取扱上の注意】

- 作業は、必ず軍手や皮手袋などの保護手袋を着用してください。
- 部品のエッジや端面などで、指などを切らないように十分ご注意ください。



安全上のご注意 安全のために必ずお守りください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本品は、屋外用バーベキューコンロです。本来の用途以外には使用しないでください。
- 室内やテント内では絶対に使用しないでください。一酸化炭素中毒の原因となります。また、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。火災の原因となります。
- ガソリン・アルコール等、揮発性の高いものや灯油は非常に危険ですので使用しないでください。火災やヤケドの原因となります。
- 本品に使用する燃料は、木炭及び豆炭(チャコールブリケット)をご使用ください。薪など木材は使用しないでください。
- 使用中、着火剤のつき足しはしないでください。ヤケドをすることがあります。
- 水平で安全な場所でご使用ください。ご使用中はコンロ本体を動かさないでください。転倒によるケガや、ヤケドの原因となります。
- 使用中は必ずコンロのそばに付いていてください。小さなお子様やペットがコンロに近づかないようご注意ください。
- 使用中は、風向きを確認して飛び火による火災にご注意ください。
- 無理な力や衝撃を加えたり、分解・加工・改造などを行わないでください。
- 使用中は必ず、皮手袋等の保護手袋を着用してください。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 火気の使用や取り扱いが禁止されている場所では使用しないでください。
- 焼き網をはじめのご使用になる場合は、食器用洗剤でよく水洗いしてから使用してください。
- 使用中や使用後は、しばらく各部品が高温になって、熱気も上昇します。ヤケドや周囲の危険に十分注意してください。幼児やペット等がいる場合は、特に注意してください。
- 消火のために燃料や本製品に水をかけることは絶対に止めてください。

【お手入れについて】

- 使用後は、汚れをよく拭き取り、食用油をうすく塗ってから保管してください。
- 本体の塗膜は使用により徐々に剥離・摩耗しますが、ご使用には支障ありません。
- お手入れの際、金属たわしやクレンザーなどのみがき粉を使用すると塗膜が剥げることがあります。


JAN : 4920501833555

株式会社 コメリ

〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1
Tel.025-371-4805 Made in China

部品一覧

※組み立て前に部品が揃っているか確かめてください。




【組み立て・使用方法】 ⚠️ 必ず皮手袋を着用してください。

1. 上段脚に下段脚を差し込み、コンロ本体に脚を差し込みます。



2. 焼き網をはずして、ロストルの上に炭を並べます。



〈ロストル付き!〉
通気を良くし、炭の燃焼を助けます。

3. 焼き網を焼き網ストッパーに固定してください。



脚の付替えで
高さ三段階
調節可能

4. フックセットをコンロの脚に取り付けます。



※フックセット耐荷重:合計500gまで

⚠️ 注意

- ・焼き網の上に鉄板を重ねて使用しないでください。
- ・卓上では使用しないでください。火災の原因となります。

替網は、コメリ専用BBQ網をご使用ください。

商品名	サイズ(cm)	使用枚数	JAN
コメリナチュラルシーズンBBQ網	29.4×44.6	1枚	4920501830530

製品仕様

サイズ(約): 本 体 / 幅450×奥行300×高さ710mm
 焼き網 / 幅446×奥行294mm
 高さ三段階調節可能(約) 140 / 420 / 710mm