


取扱説明書

回転座椅子

LZ-4742BR/GR

■安全上のご注意とお願い■

このたびは、お買い上げ誠にありがとうございます。本品を末永く、安全にご使用していただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後まで読み、正しくご利用していただきますようお願い申し上げます。尚、お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。用途以外でご利用になった場合の故障・修理・事故その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。



■設置方法■

注意

- 直射日光や熱・冷暖房器の強風等が直接当たらないようにしてください。家具がゆがんだり、変色の原因になることがあります。又、タバコ、ライター、ストーブなど火気には近づけないでください。火事の原因になります。
- 家具は水平を保つように置いてください。ガタツキのまま使っていると、家具の強度が落ちる等、家具がこわれたり、けがをする原因になります。


■保守・点検■

注意

- 組立家具は、ネジ類がゆるんでないか時々定期的に点検し、ゆるみははじめたらしっかりしめ直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、けがをすることがあります。また、家具の移動をした時も点検し、ゆるんでいたら、しめ直してください。

■この商品はお好みに応じて 背もたれ5段階の角度調整ができます。

- ギアが確実にロックしてからご使用ください。
- 本製品は椅子として正しい使用方法でご利用ください。



使用上のご注意

安全にご使用いただくため、この「使用上の注意」をよく読み保管して正しくご使用ください。

■ご使用にあたって■

注意


- 家具の上にとったり（図A）、とんだり、踏台代りに使ったり、不安定な姿勢で腰掛けたりしないでください。安定をくずし、倒れてけがをすることがあります。特に体重を後ろにかけ、後ろ足に荷重をかける座り方（図B）は、避けてください。商品の一部に負担がかかり破損するおそれがあります。
- 背部と座部を利用してのお子様のシーソー遊びやギア部の上に座ったり、飛び跳ねたりすることは、絶対に避けてください。
- （図C）の状態にして矢印の方向には絶対に荷重をかけないでください。
- 可動部に手などををはさまないように気をつけてください。
- 畳やフローリング等の上でご使用になる場合は、床を傷つけることもありますので、ラグやマットを敷いてからのご使用をお勧めします。
- 家具を移動する時は、落したり倒したりして、ものを壊したり、けがをすることがないように、手でしっかり持って運んでください。
- 家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かないでください。こげや変色、火災の原因になることがあります。
- 安全の為、破損、変形した家具は使用しないでください。




(図A)




(図B)



(図C)



■部品詳細■ 開梱後すぐに部品の確認をしてください。




※お買い上げ時は座面高35cmで組み立ててあります。

35cm


六角レンチ ×1




①本体 ×1




②サイドフレーム (右) ×1



③サイドフレーム (左) ×1



④六角ボルト ×8



⑤ワッシャー ×8



⑥埋め込みナット ×8



■組み立て方法■ ご家庭にあるプラスドライバーをご用意ください。

組立て時、床を傷つける場合がありますので、下にマットなどを敷いて床を保護してから組立てを始めてください。

組立準備

※分解して座面の高さを調節できます。



②③サイドフレーム(右)(左)の取り付け位置により、座の高さ調節が可能です。組み立て前に座面の高さを決めてください。

仮止め

この表示のある手順では必ず仮止めをしてください。始めから固定したり、手順を間違えると組み立てが不可能になる場合があります。


お客様へお届け時の座面の高さは、35cmです。

38cmの高さをご希望の場合は、一度①本体、②③サイドフレーム(右)(左)から、④六角ボルトと⑤ワッシャー、⑥埋め込みナットを六角レンチでゆるめて外してください。



埋め込みナットの取り付け


平面図



埋め込みナットの受け穴がボルトの方向に向くようにはめ込みます。ボルトが埋め込みナットを貫通しない場合は、プラスドライバーで受け穴の向きを調整してください。


1 仮止め

①本体に②サイドフレーム(右)を、④六角ボルトと⑤ワッシャー、⑥埋め込みナットで仮止めしてください。※埋め込みナットの取り付けをご参照ください。



2 仮止め

①本体に③サイドフレーム(左)を、④六角ボルトと⑤ワッシャー、⑥埋め込みナットで仮止めしてください。※埋め込みナットの取り付けをご参照ください。



3 固定

全てのボルトを六角レンチでしっかりと固定したら完成です。



寸法

外形幅 620 × 奥行き 620 (990)

×高さ 930 (460)mm

座面の高さ 380 (350)mm

構造部材 脚・肘:天然木/フレーム:金属(スチール)

表面加工 木部:ラッカー塗装

張り材 綿

クッション材 ウレタンフォーム

取扱い上の注意

イ、直射日光又は、ストーブ等の熱をさけてください。

表示者 萩原株式会社 スリーアイ事業部
岡山県倉敷市玉島乙島8252-31 C

品番 LZ-4742BR/GR

原産国 MADE IN CHINA

PL生産物賠償責任保険付

使用上のご注意

安全にご使用いただくため、この「使用上の注意」をよく読み保管して正しくご使用ください。

■設置方法■

注意

●高温・多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害することがあります。家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり(10cm位が望ましい)部屋を換気してください。

●直射日光や熱・冷暖房器の強風等が直接当たらないようにしてください。家具がゆがんだり、変色したりする原因になります。

●家具は水平を保つように置いてください。ガタツキのまま使っていると家具がこわれたり、けがをする原因になることがあります。

■ご使用にあたって■

注意

●家具の上に立ったり、とんだり、踏台代りに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。安定をくずし、倒れてけがをすることがあります。

●畳やフローリング等のご使用になる場合は、床を傷つけることもありますので、ラグやマットを敷いてからのご使用をお勧めします。

●キャスター(移動用小車)付きの家具は、その上に立ったり、すわったまま激しく動かししたり、押して遊んだりしないでください。倒れてけがをしたり、他のものをこわしたりすることがあります。

●キャスターの素材にはゴムまたは樹脂が用いられています。床材(クッションフロアなど)に強くこすったり、長時間接触することにより、床材が変色することがあります。※床材の変色は、樹脂・ゴムの成分が浸透したものであり、後から取り除くことができません。また、後から変色があらわれてくることもあります。

●木材を使用している家具で、肌の弱い方はアレルギー症状をおこすことがありますので、換気を十分にしてください。

●家具を移動する時は、落したり倒したりして、ものをこわしたり、けがをすることがないように、手でしっかり持って運んでください。

●回転板など、可動部分に手を挟まないで下さい。けがをする原因になることがあります。

●家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かないでください。こげや変色の原因になることがあります。

●籐(とう)を使用している部分にふれる時は、突き出ている部分や角部でけがをすることがあるのでご注意ください。

●クッションカバーは洗濯すると、縮んだり、色落ち、変質の原因になりますのでご遠慮ください。

■保守・点検■

●組立や取付金物等の固定用ネジ類のある商品は、ネジ類がゆるんでないか時々点検しゆるみはじめたら、しっかりしめ直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、けがをすることがあります。また、家具の移動をした時も点検し、ゆるんでいたら、しめ直してください。