

木製高脚座椅子SUMOMO 組立説明書


この度は本商品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本商品をご使用前に、必ず『使用上の注意』をお読みいただき、大切に保管してください。

部品リスト


梱包ケースを開いて、部品リストに従い
部品点数をご確認ください。

No.	部品名	数量
①	本体	1
②	脚部(左)	1
③	脚部(右)	1
④	ボルト	8
⑤	六角レンチ(工具)	1
⑥	肘カバー(左)	1
⑦	肘カバー(右)	1
⑧	ヘッドカバー	1
⑨	フェルトシール	4


(図1)



(図2)



(図3)



組立手順

組立ての際は以下の手順に従って正確に組立ててください。
本商品は重量がありますので、必ず二人以上で行ってください。

- (図1) 本体①に脚部(左)②を仮止めします。ボルト④を六角レンチ⑤で固定します。※高さは4段階調整可能です。
- (図2) 本体①に脚部(右)③を仮止めします。ボルト④を六角レンチ⑤で固定します。8箇所全てのボルトを軽く締めた状態で床に慣らし、最後に全てのビスを少しずつ均等に締めてください。
- (図3) 肘カバー(左)⑥と肘カバー(右)⑦をそれぞれ肘後部方向から被せます。カバーの位置を調整し、奥まで入った状態でベルトを後方引き、後脚側のマジックテープで止めます。

※フローリングでご利用の場所は、脚部②・③の裏にフェルトシール⑨を貼ってご使用ください。

⚠ 使用上の注意


安全にお使いいただく為に良くお読みください。正しくご理解されてからご使用ください。

- 背もたれに必要な以上の荷重をかけないでください。パイプの変形やガスシリンダー破損の原因になります。
- 背もたれを倒した状態では後ろに倒れる危険性がありますのでご注意ください。
- 本製品は座る以外の目的で使わないでください。
- 不安定な場所や、2人で同時に使わないでください。

取扱説明

背の可動方法

背を倒す時はレバーを矢印の方向に倒しながら背中で押してください。背を立てる時も同様にレバーを矢印の方向に倒してください。




フットレストの可動

上げる時

フットレストを上げる時は先端を①の矢印の方向に持ち上げてください。

下げる時

フットレストを下す時は先端を②矢印の方向に持ち上げロックを解除します。



※実際の商品と説明書のイラストが異なる場合がございますが、組立方は同様です。

※使用中ボルトが緩んでくることがありますので、時々締め直しを行ってください。

※組み立て及び増し締めの際、過度の締めすぎは脚、フレーム、ナット等の破損、金具の変形の恐れがありますのでご注意ください。

HIKARI

株式会社 光製作所
〒120-0046 東京都足立区小台1-19-1
TEL 03-3870-1731 原産国 インドネシア